MODE D'EMPLOI
MINI CAMERA ESPION GRAND ANGLE 140 DEGRES DETECTION MOUVEMENT MICRO SD NOIR
REF. : Y-CE20



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi
MINI CAMERA ESPION GRAND ANGLE 140 DEGRES DETECTION MOUVEMENT MICRO SD NOIR
REF. : Y-CE20

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Chargement de la batterie 2
Mise en route 2
Photos 2
Vidéos 2
Détection de mouvement 2
Réglage de l'heure 2
Paramètres de la caméra 2
Eteindre la caméra 3
Reset 3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargement de la batterie

Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur via le câble (pendant la charge, une LED rouge clignote lentement. Lorsque la charge sera terminée, une LED bleue et rouge s'allumera).

Vous pouvez également brancher la caméra sur le secteur pour la recharger.

Comptez 3 heures environ pour une charge complète. Veillez bien à retirer la carte SD pendant la charge, et à ce que l'appareil soit éteint.

Mise en route

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Power, les LED rouge et bleue s'allumeront pendant l'initialisation, puis seule la LED bleue restera allumée : l'appareil sera en mode veille.

Note : assurez-vous d'avoir bien inséré la carte micro SD dans la caméra, si aucune carte n'est insérée, la LED bleue clignotera lentement, et s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes.

La carte micro SD doit avoir au minimum une capacité de mémoire de 8 Go pour fonctionner, et au maximum 128 Go. Assurez-vous que la carte soit formatée avant d'être insérée.

Pour que l'enregistrement soit optimal, veillez bien à être dans un endroit lumineux, que le sujet se situe à plus 50 cm de distance de l'appareil.

Photos

En mode veille, appuyez sur le bouton MODE : la LED sera une fois bleue, puis clignotera rouge lorsque la photo sera prise.

Vidéos

En mode veille, appuyez sur le bouton OK une fois. La LED rouge clignotera et passera au bleu. Appuyez de nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement. Lorsque vous filmez en continue, les vidéos sont enregistrées automatiquement en fichier de 10 minutes.

Détection de mouvement

En mode veille, appuyez sur le bouton OK pendant 3 secondes, il y aura une LED bleue. Lorsqu'il y aura un mouvement devant la caméra, celle-ci déclenchera une vidéo. Chaque vidéo durera 2 minutes.

Réglage de l'heure

Le réglage de l'heure se fait via la carte SD. Vous devez insérer la carte SD dans un ordinateur, et y créer un fichier texte (avec le bloc-notes). A l'intérieur de ce fichier texte, vous devez écrire la date et l'heure sous le format suivant date – mois – année N/Y → (2016.05.10 09:54:18 Y). Le Y signifie « Yes » et permettra d'afficher la date et l'heure sur les fichiers photos et vidéos. A l'inverse, si vous mettez N, signifiant « No », l'heure et la date n'apparaitront pas sur les fichiers.

Il vous suffira ensuite d'enregistrer le fichier en le nommant **time**

Paramètres de la caméra

Comme pour l'heure et la date, vous devez créer un fichier texte via le bloc-notes sur votre carte SD, et le nommer **SIZESET**

Vous devrez entrer 2 chiffres, par exemple, 10

Le premier chiffre correspond à la résolution. Entrez le chiffre 1 pour une résolution vidéo de 720*480p, le chiffre 2 pour une résolution de 1280*720p, ou le chiffre 3 pour une résolution de 1920*1080p.

Le second chiffre correspond à l'activation de l'enregistrement en boucle des vidéos. 1 pour activer, 0 pour désactiver.

Eteindre la caméra

En mode veille, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Power afin d'éteindre l'appareil.

Reset

Appuyez en même temps sur le bouton MODE et le bouton OK.