# MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA FRONTALE SPORT AJUSTABLE VIDÉO EMBARQUÉE USB MICRO SD

## RÉF. : Y-cs11




**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

# MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA FRONTALE SPORT AJUSTABLE VIDÉO EMBARQUÉE USB MICRO SD

## RÉF. : Y-cs11

**SOMMAIRE**

**Présentation de votre caméra sport frontale.....3**

**Instructions d'utilisation.....4**

# PRÉSENTATION DE VOTRE CAMÉRA SPORT FRONTALE






# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## I - Insertion des piles

Votre caméra fonctionne avec 3 piles LR03 (AAA) qui sont à insérer dans la partie prévue à cette effet, sous le caoutchouc de protection situé à l'arrière du dispositif.

## II - Allumer / Éteindre votre caméra

Pour allumer votre caméra, passez  le bouton ON/OFF sur la position ON. Une LED doit alors s'allumer et la caméra attendra vos instructions. Attention pour fonctionner, il vous sera obligatoire d'installer une carte Micro SD dans l'emplacement prévu (TF Card).

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de repasser le bouton ON/OFF sur OFF et une fois la LED éteinte, votre caméra sera totalement éteinte.

## III - Réaliser une vidéo

Allumez votre caméra comme indiqué ci-avant. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton déclencheur situé sur la partie caméra de votre dispositif (Bouton Unique).** La LED va alors se mettre à clignoter pour indiquer que vous réalisez une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le **bouton déclencheur**. LED de contrôle revient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo et vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez.

Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte mémoire préalablement insérée.

**N.B. : Votre caméra réalisera des séquences vidéos de 5 minutes maximum. C'est à dire que votre caméra découpera vos vidéos en séquence de 5 minutes. Exemple : Enregistrement de 30 minutes en 6 fichiers de 5 minutes. Cette découpe se fait dans le but de prévenir un éventuel arrêt inopiné à cause d'un manque de batterie.**

## IV - Récupérer vos vidéos

Pour récupérer vos vidéos, connectez simplement votre caméra à votre ordinateur via son câble USB fourni dans le pack. Votre caméra sera automatiquement reconnue par votre ordinateur. Puis dans le poste de travail ou Ordinateur, vous retrouverez un disque amovible correspondant à votre caméra. Double cliquez dessus et vous devez trouver un dossier nommé Vidéo. Dans ce dossier, vous retrouverez vos vidéos réalisées.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.