MODE D'EMPLOI

MINI CAMERA FULL HD 1080P VISION NOCTURNE DETECTEUR DE MOUVEMENT LED IR MICRO SD BLEU

Y-MC3



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Mini Camera Full HD 1080p Vision Nocturne Detecteur de Mouvement LED IR Micro SD Bleu
Y-MC3

SOMMAIRE

Instructions d'utilisation 2
Charge 2
Enregistrement vidéo 2
• Prise de vue de la vidéo résolution 1280x720p 2
• Prise de vue de la vidéo résolution 1920x1080P 2
Enregistrement vidéo du capteur de mouvement 2
Photo 3
Vision nocturne 3
Eteindre l'appareil 3
Afficher les fichiers 3
Régler la date et l'heure 3

Instructions d'utilisation

Charge

Attention ! Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie de la mini caméra !

Cette mini caméra est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée.

Vous pouvez charger par l'une des façons suivantes :

1. Branchez la mini caméra au port USB sur votre PC, après avoir arrêté l'enregistrement.
2. Raccorder l'appareil à un chargeur 220 à partir d'un réseau ou d'un chargeur portable. Dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser la mini-caméra pendant la charge. Pendant le chargement, les LED bleus et rouges s'allument en continu.

Enregistrement vidéo

• Prise de vue de la vidéo résolution 1280x720p

Appuyez sur la touche « On / Off » 3 secondes pour activer la mini caméra – la LED Bleue s'allume, et la mini-caméra est en mode veille. Par défaut, la qualité d'enregistrement est en 720P.

Appuyez sur la touche « On / Off » une fois pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo - le voyant bleu clignote 3 fois : 720p de qualité d'enregistrement vidéo. La vidéo est enregistrée automatiquement toutes les 5 minutes. Appuyez sur le bouton « On / Off » pour arrêter l'enregistrement. La LED bleue se rallume.

• Prise de vue de la vidéo résolution 1920x1080P

En mode veille, appuyez une fois sur « Mode » pour passer à la prise de vue vidéo en mode 1080p – Les LED rouge et bleue s'allume en même temps, la mini-caméra est passée en mode d'enregistrement en mode 1080p. Appuyez une fois sur « On / Off » pour commencer la prise de vue - la LED bleue s'éteint et le voyant rouge clignote 3 fois et sortir - être un 1080p de qualité d'enregistrement vidéo. L'enregistrement vidéo est automatiquement enregistré toutes les 5 minutes. Appuyez sur le bouton « On / Off » pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrement vidéo du capteur de mouvement

En mode veille, que la qualité soit en 720p ou 1080p, appuyez sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes – la mini caméra passe en mode enregistrement pour le capteur de mouvement. Lorsque le mouvement est détecté, la vidéo démarre automatiquement et les voyants rouge et bleu se mettent à clignoter en même temps. Lors de l'enregistrement vidéo en détection de mouvement, la vidéo est enregistrée automatiquement toutes les 5 minutes.

Photo

Lorsque vous êtes en mode veille, double-cliquez sur le bouton« Mode » pour passer en mode photographie – la LED rouge s'allume en continu. Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton « On / Off » une fois - la LED rouge clignote une fois, la photo a été prise. L'appareil a pris des photos - 4032x3024.

Vision nocturne

Appuyez et maintenez la touche « On / Off » pendant 3 secondes - la LED rouge clignote deux fois – la vision nocturne est activée. Pour désactiver l'éclairage de nuit, appuyez et maintenez la touche « On / Off » pendant 2 secondes, la LED rouge clignote trois fois – la vision nocturne est désactivée.

Eteindre l'appareil

Pour éteindre la mini caméra, appuyez et maintenez la touche « On / Off » pendant 6 secondes. Si la mini-caméra est en mode veille et n'est pas utilisée, elle s'éteint automatiquement après 1 minute.

Afficher les fichiers

Branchez l'appareil à l'ordinateur – après quelques secondes, il sera défini automatiquement comme un disque amovible. La LED bleue indique que le processus de transfert de l'information est en cours, et la LED rouge que la caméra est en train de charger.

Régler la date et l'heure

Connectez la mini caméra à l'ordinateur. Pour régler l'heure, vous devez créer un fichier nommé « TIMERSET.txt » dans le répertoire racine de la carte mémoire, avec le contenu suivant : « YYYYMMDDHHMMSS » « Y » (ou « N », si vous ne souhaitez pas que la date et l'heure soient affichées sur la vidéo) Par exemple, 20170625140003 Y. Après avoir enregistré le fichier débranchez la mini caméra de l'ordinateur et allumez-la.