

**MODE D'EMPLOI MINI CAMERA HD SPORT
DETECTION MOUVEMENT VISION NOCTURNE
INFRAROUGE MICRO SD NOIR
Y-MC4**



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous
contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

MODE D'EMPLOI MINI CAMERA HD SPORT DETECTION MOUVEMENT VISION NOCTURNE INFRAROUGE MICRO SD NOIR Y-MC4

SOMMAIRE

Fonctionnement de la caméra	2
Prendre une vidéo en 720P	2
Prendre une vidéo en 1080P	2
Prendre des photos	2
Activer les lumières infrarouges.....	2
Mode détection de mouvement	2
Réinitialisation	2
Pour éteindre.....	2
Paramétrage de l'heure.....	2
Connexion à l'ordinateur.....	3
Informations système.....	3

Fonctionnement de la caméra

Prendre une vidéo en 720P

Démarrez la caméra en appuyant sur le bouton On / Off jusqu'à ce que la lumière bleu s'allume. Appuyez 3 secondes sur le bouton mode (la lumière rouge clignote 3 fois). La vidéo commence à s'enregistrer. Faites un appui court sur le bouton On / Off pour arrêter l'enregistrement.

Prendre une vidéo en 1080P

Démarrez la caméra en appuyant sur le bouton On / Off, ou basculez sur le mode 1080P en appuyant sur le bouton mode jusqu'à avoir la lumière rouge et bleu allumée en simultanée. Une fois sur le bon mode, appuyez une fois sur le bouton On / Off pour lancer l'enregistrement. Rappuyez dessus pour l'arrêter.

Prendre des photos

Une fois la caméra démarrée (lumière bleu fixe). Appuyez deux fois sur le bouton mode. Une lumière rouge fixe apparaîtra. Appuyez ensuite sur le bouton On / Off afin de prendre une photo. La lumière rouge clignote une fois. Cela signifie que la photo a été prise.

Activer les lumières infrarouges

Une fois la mini caméra allumée (voyant bleu fixe) appuyez 2 secondes sur le bouton On / Off. Le voyant rouge clignote deux fois puis s'éteint. Faites ensuite votre enregistrement normalement.

Rappuyez 2 secondes sur le bouton On/Off pour les éteindre.

Mode détection de mouvement

(Mode 720p) Une fois la mini caméra allumée, appuyez 3 secondes sur le bouton mode. La lumière rouge clignotera 3 fois puis s'éteindra. La caméra ne se mettra ensuite à filmer que si elle capte un mouvement. Rappuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter.

(Mode 1080P) : Une fois la mini caméra allumée, appuyez une fois sur le bouton mode (lumière rouge & bleue s'allume). Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton mode. Le voyant rouge clignote puis les deux voyants s'éteignent. Rappuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter la détection.

Réinitialisation

Pour effectuer un reset de la mini caméra, procurez vous un objet pointu (type cure-dent) et placez le dans l'emplacement situé sous le branchement USB.

Pour éteindre

Peut importe le mode dans lequel vous êtes. L'extinction de la mini caméra se fait en appuyant 6 secondes sur le bouton On/ Off. Le voyant clignote puis s'éteint complètement.

Paramétrage de l'heure

Sur toutes vos vidéos apparaîtra l'heure et la date en bas à gauche. Afin de le modifier, branchez la mini caméra à un ordinateur.

Vous trouverez alors un dossier Photo, Vidéo et un fichier « TIME.TXT ». Pour le modifier, double cliquez-dessus et modifiez simplement les éléments souhaités. (En conservant le format *année-mois-jour, heures:minutes:secondesY* (pensez à bien laisser le Y à la fin)).

Si vous ne voulez pas que l'heure apparaisse, remplacez le Y par la lettre N.

Connexion à l'ordinateur

Pour connecter la mini caméra à l'ordinateur, utilisez le câble USB fourni. La caméra peut être branchée en étant allumée ou éteinte.

Afin qu'elle soit reconnue il faudra installer une carte SD à l'intérieur de la caméra. Si elle n'est pas reconnue par votre ordinateur dans les 30 secondes, essayez de la rebrancher. Changez de port USB si persistant.

Informations système

Objet	Paramètre de la caméra
Format Vidéo	AVI
Encodage Vidéos	M-JPEG
Résolution vidéo	1280 x 720P / 1920 x 1080P
Nombre d'images par secondes	30
Format photo	JPG
Proportion de l'image	16 : 9
Systèmes supportés	Windows 10 et antérieur / Mac OS ; Linux
Capacité de la batterie	200 mAh
Durée de fonctionnement	Environ 100 minutes
Voltage de charge	DC-5V
Interface de charge	Mini 8Pin USB
Support de stockage	Carte Micro SD
Type de batterie	Batterie haute capacité lithium