

MODE D'EMPLOI Y-10214



Mode d'emploi Manuel de l'utilisateur

Mini Caméra Voiture Dashcam WIFI Android iOS Full HD 3MP Angle 140° Détection Mouvement

Table des matières

Apparence du produit	2
Instructions.....	3
1) Installation et utilisation de l'APP	3
2) Téléphone mobile, caméra de voiture (Dashcam)	3
3) Prévisualisation et téléchargement de la vidéo	3
4) Définition clé	3
1. Touche d'alimentation	3
2. Touche d'ouverture du Wifi	4
3. Touche de verrouillage vidéo d'urgence.....	4
Questions nécessitant une attention particulière	4
Paramètres techniques	4



Apparence du produit



1. Indicateur de tension – 2. Indicateur WIFI – 3. Indicateur vidéo – 4. Touche de réinitialisation –
5. Touche d'alimentation – 6. Touche WIFI – 7. Clé vidéo d'urgence – 8. Interface d'alimentation –
9. Prise de carte TF – 10. Interface AV – 11. Support adhésif – 12. Objectif – 13. Intervenants



Instructions

1) Installation et utilisation de l'APP



iPhone



Android

Les utilisateurs d'iPhone peuvent également rechercher dans l'App Store l'application DVRUNNING. Les utilisateurs d'Android dans le Google Play Store peuvent rechercher DVRUNNING pour télécharger l'application. Vous pouvez également scanner le QR code. Cliquez sur le coin inférieur droit du bouton de téléchargement ordinaire pour télécharger.

2) Téléphone mobile, caméra de voiture (Dashcam)

Téléphone iPhone : paramètres de l'iPhone – Wireless LAN (LAN sans fil) - sélectionnez le réseau wifi "wifi_camera_xox" - Entrez le mot de passe 12345678 - Cliquez sur l'application DVRUNNING pour lancer l'APP.

Téléphone mobile Android ou ordinateur de bord : paramétrer -WLAN- Sélectionnez le réseau wifi "wifi_camera_xxx" - Entrez le mot de passe 12345678 - Cliquez sur l'application DVRUNNING pour lancer l'APP.

Si le mot de passe WIFI de la caméra ne fonctionne pas. Pour modifier le mot de passe, appuyez sur le bouton RESET pour restaurer les paramètres d'usine, le mot de passe d'usine : 12345678.

3) Prévisualisation et téléchargement de la vidéo

Lecture vidéo : après que vous ayez réussi à installer la caméra en ligne avec le téléphone portable, cliquez pour entrer dans l'interface de lecture, faites glisser la barre de progression de lecture, vous pouvez entrer dans le mode de lecture.

Téléchargement vidéo : dans l'interface de prévisualisation, l'appareil sans vidéo, cliquez sur Sélectionner  la vidéo ou la photo, cliquez sur Télécharger  la vidéo à l'heure locale (local watch).

4) Définition clé

1. Touche d'alimentation

Fonction : fonction de commutation

En état d'arrêt, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour mettre en marche l'alimentation électrique, la machine démarrera automatiquement. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes lors de la mise sous tension, le fichier vidéo et l'utilisateur se mettent en place et s'éteignent automatiquement.

2. Touche d'ouverture du Wifi

Redémarrez le système, une courte pression sur la touche [Wifi open key] permet d'activer et de désactiver le Wifi, lorsque le Wifi s'éteint : le cas échéant, le voyant Wifi s'allume en cas d'état ouvert normal.

3. Touche de verrouillage vidéo d'urgence

En mode vidéo, si vous souhaitez protéger la vidéo qui ne sera pas couverte, appuyez brièvement sur [Video] pour lancer la fonction de verrouillage d'urgence des touches, apparaît en haut de l'écran pour verrouiller l'icône du fichier, puis le flux actuel de cette vidéo est enregistré sous la forme d'une image spéciale, l'image ne sera pas protégée.

Questions nécessitant une attention particulière

- Afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, nous mettrons régulièrement à jour l'APP, afin de fournir un système plus stable.
- Température de stockage des caméras -20 DEG C à 70 C.
- Ne pas utiliser de solvants chimiques irritants pour le nettoyage, il est recommandé d'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez faire attention à la protection de l'environnement, ne pas jeter le produit, ne pas jeter le produit et le faire brûler, afin de ne pas exploser.
- N'essayez pas d'ouvrir la coque ou de procéder à une réparation par vous-même, si le produit est défectueux, contactez le service clients au préalable.
- Ce système supporte une carte mémoire microSD de 32G maximum, afin de garantir la vidéo, comme Kingston recommande d'utiliser une carte mémoire authentifiée, Samsung, etc. Du fait que le système d'enregistrement ne s'arrête pas pour lire et écrire des données, il est recommandé d'utiliser une carte haute vitesse de classe 10, en même temps que le système est allumé, ne branchez pas la carte SD, afin d'éviter d'endommager la carte mémoire.

Paramètres techniques

Objectif de la caméra	Objectif ultra grand angle haute résolution
Langue optionnelle	Chinois et anglais
Vidéo	1080P/720P/NGA
Format vidéo	MJPEG AVI
Résolution photo	1M/2M/3M
Format photo	JPG
Carte mémoire	TF
Microphone / klaxon	Intégré
Fréquence de la lumière	50HZ/60HZ
USB	USB2.0
Interface d'alimentation	5V 1A
Batterie	Batterie polymère de 3,7V
Système	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 supérieur

Note : Ce produit se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications sans préavis