MODE D'EMPLOI MINI NETTOYEUR À ULTRASONS BAIN CUVE NETTOYAGE BIJOUX MONTRE GRIS

REF. : Y-mcu1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI NETTOYEUR À ULTRASONS BAIN CUVE NETTOYAGE BIJOUX MONTRE GRIS

REF. : Y-mcu1

SOMMAIRE

Présentation de l'appareil.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer / Éteindre votre nettoyeur

Pour allumer votre nettoyeur, il vous suffit de brancher celui-ci à une prise de courant et ensuite d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF. L'écran LCD de votre appareil s'allumera alors.

Pour éteindre votre nettoyeur, appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF. L'écran LCD s'éteint puis débrancher votre nettoyeur. Il sera alors totalement hors tension.

II - Préparation de votre nettoyeur

Avant de commencer à vous servir de votre nettoyeur, il vous faut tout d'abord remplir la cuve d'eau provenant de votre robinet ou d'une bouteille d'eau potable. Vous devez mettre de l'eau jusqu'à la marque «MAX» indiquée à l'intérieur de la cuve.

ATTENTION : Veillez à ne pas dépasser cette limite «MAX» sous peine d'endommager votre nettoyeur.

Une fois que vous avez mis l'eau dans la cuve, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

III - Nettoyage de vos bijoux et objets

Une fois que les deux précédentes étapes ont été réalisées, il ne vous reste plus qu'à placer vos objets dans la cuve. Pour ouvrir la cuve, appuyez simplement sur le bouton «Ouverture» puis placez vos objets dans celle-ci.

ATTENTION: Ne faites jamais fonctionner votre machine sans eau ! Cela aurait pour effet d'entraver son bon fonctionnement voir de causer des problème mécanique non pris en charge par la garantie.

Ensuite refermé le couvercle. Avec le bouton «Time» réglez le temps (En secondes) pour le nettoyage. Vous verrez alors apparaître la durée en secondes sur l'écran LCD de votre nettoyeur. Il n'est pas nécessaire de mettre un temps excessif. Nous vous conseillons dans un premier temps de ne pas dépasser 10 minutes pour un premier nettoyage afin de pouvoir ensuite doser le temps idéal selon vos objets.

Une fois le temps régler, patientez quelques secondes et la cuve se met en marche. Vous devez entendre comme un bourdonnement vous indiquant que celle-ci est en fonction. Une fois le temps écoulé, il ne vous reste plus qu'à ouvrir la cuve et récupérer vos objets et constaté les effets de nettoyage.

Nous vous conseillons également de changer l'eau de la cuve pour chaque nouvelle utilisation afin de vous garantir un nettoyage optimal.

Enfin le bouton «RESET» permet de lancer des cycles de 3 minutes sans avoir à régler le timer avec le bouton «TIME». Celui-ci peut s'avérer très pratique pour réaliser rapidement des sessions de nettoyage de 3 minutes successives.