

MODE D'EMPLOI Y-PCA9



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-PCA9

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION	2
UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION	2
BUREAU	3
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN	4
APPLICATIONS PRÉCHARGÉES	4
RÉSEAU 3G	5
GPS	6
RÉGLAGES DU PPPoE	6
ETHERNET	6
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES	6
GESTION DES BATTERIES	8
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	8
ANNEXE : LES PIÈCES ET MODÈLES EN OPTIONS	9

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION

Mise sous tension : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Éteindre : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. --> tapez sur Arrêt --> tapez sur OK.

Redémarrer : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. --> Appuyez sur redémarrer.

Hibernate/réveil rapide : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes -- tapez sur hibernation pour activer l'hibernation de l'appareil.

Mode Avion : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes --> Appuyez sur Mode avion.

Mode silencieux : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → Appuyez sur



Mode vibreur : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → Appuyez sur



Mode normal : : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → Appuyez sur



Arrêt forcé : Si l'appareil ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

(Attention : l'extinction forcée peut conduire à des erreurs système imprévisibles !)

Reset : Appuyez sur le bouton de réinitialisation pourrait être réinitialisé l'appareil il est effacera toutes les données, S'il vous plaît attention avec la fonction.

Remarque : Après la fonction de réinitialisation actuelle ne peut pas redémarrer, peut seulement être éteint, vous devez donc appuyer sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'état après la réinitialisation.)

Charger l'appareil : Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de sortie électrique, puis branchez-le à l'appareil pour charger complètement la batterie avant de l'utiliser (une charge complète prend environ 6 heures à l'état éteint).



BUREAU



1. En arrière.
2. Retour Bureau
3. Applications récentes.
4. Masquer barre d'état.
5. Menu.
6. Heure actuelle.
7. Capture d'écran.
- 8, Volume.
9. Réseau sans fil
10. État de la batterie.
11. Recherche Google.
12. Recherche vocale.
13. Ajoutez des raccourcis Widgets/Apps, des fonds d'écran et plus encore.
14. Tapez sur pour afficher l'écran des applications

Grâce à l'icône d'ajout  vous pouvez faire de nombreuses opérations personnalisées, telles que, ajouter des widgets, des raccourcis d'application, définir le fond d'écran, ajouter des signets, des comptes e-mail et configurer le raccourci.

* Tapez sur n'importe quelle icône d'application pour la lancer.

* Touchez, maintenez enfoncé, puis faites glisser les icônes pour les repositionner, puis sur l'écran.

* Touchez, maintenez et glissez les icônes sur , pour les supprimer de l'écran du Bureau.

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Peut être réglé pour verrouiller automatiquement l'écran ou appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller manuellement l'écran. Le système offre quatre types d'écran de verrouillage pour les utilisateurs. Vous pouvez entrer Paramètres --> Sécurité --> Verrouiller l'écran pour changer. Touchez l'icône de déverrouillage et déposez-la à droite et hors du cercle pour la déverrouiller

APPLICATIONS PRÉCHARGÉES

	Météo	Réglez le degré de température, le taux de rafraîchissement automatique de la météo etc..
	Horloge	Il peut afficher l'heure et régler l'alarme.
	Marché de l'application	Télécharger des applications rapidement et facilement.
	Internet	Accédez à Internet.
	Calendrier	Accéder au calendrier
	Caméra	Prendre des photos normales, panoramique and prendre des vidéos
	Calculatrice	Faire des additions
	Email	Envoyer/Recevoir des emails en utilisant votre adresse mail existante
	Fichier	Application pour voir vos différents fichier and manager vos applications.
	Ma musique	Jouer et gérer vos musiques
	Mes vidéos	Jouer et gérer vos vidéos
	Mes photos	Voir et gérer vos dossier photos
	Galerie	Jouer, voir et gérer ses dossier vidéos/photos
	Capture d'image	Capturez des images de votre écran
	Gestionnaire de tâches	Application de management pour gérer vos processus

	Voix/microphone	Recherche vocale
	Paramètres du lecteur Flash	Paramètres du lecteur Flash
	Téléchargements	Voir vos téléchargements
	HI	Télécharger des jeux Android
	Recherche	Recherche local et en ligne
	Paramètres	Plusieurs paramètres pour personnaliser and améliorer votre appareil

* Pour déplacer une icône sur l'écran du bureau, maintenez-la enfoncée et maintenez-la enfoncée, puis relâchez-la lorsqu'elle s'affiche sur l'écran

ou cliquez sur l'icône  , Cliquez ensuite sur l'icône que vous voulez ajouter au bureau dans les raccourcis de l'application sous cette interface, l'icône se déplacera automatiquement sur le bureau. * Touchez, maintenez enfoncé, puis faites glisser les icônes pour les repositionner, puis sur l'écran.

* Touchez, maintenez et faites glisser les icônes sur  pour les supprimer de l'écran du Bureau.

RÉSEAU 3G

Tout d'abord, vous devez acheter une carte réseau sans fil 3G selon China Telecom, China Mobile ou China Unicom. Le type de carte 3G actuellement supporté, veuillez-vous référer à la liste de support des dongle 3G ou à l'annexe. Nous recommandons fortement d'acheter les cartes réseau 3G, afin d'assurer un accès normal à Internet 3G. S'il vous plaît venez à la carte prépayée dans l'achat de cartes réseau 3G, mettre la carte réseau 3G insérer dans l'appareil. À ce moment-là, il sera lumières vives sur la carte réseau 3G, À ce moment-là, il sera lumières vives sur la carte réseau 3G, qui a indiqué qu'il pourrait commencer à connecter le réseau 3G.

Tapez sur Paramètres --> Réseau 3G, et tapez sur "Ajouter réseau 3G", dans la boîte de dialogue contextuelle, entrez le nom, le numéro d'appareil, l'APN, les informations utilisateur et mot de passe.

Nom : Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez le nom que vous voulez dans le champ Nom. Numéro d'appareil et APN : Veuillez remplir les informations fournies par les transporteurs. (Comme en Chine : Si vous utilisez China Unicom et la carte réseau 3G de China Mobile, le champ numéro d'appareil doit remplir "*99#", APN doit remplir le "cmnet" ; si China Telecom format 3G sur la carte, le numéro de téléphone doit remplir la colonne "T#?77", APN ne doit pas remplir le nom de colmnet

Utilisateur et mot de passe : Si vous utilisez le standard de China Unicom et la carte réseau 3G de China Mobile, les champs utilisateur et mot de passe sont libres de remplir ou non, si vous utilisez le standard de la carte réseau 3G de China Telecom, les champs utilisateur et mot de passe doivent être remplis (utilisateur : carte, mot de passe : carte)

Note : Si l'utilisateur et le mot de passe ci-dessus ne fonctionnent pas correctement. Veuillez essayer de remplir (utilisateur : ctnet@mycdma, mot de passe : vnet.mobi) ou (utilisateur : ctnet, mot de passe : vnet.mobi), vous pouvez également en

faire la demande à China Telecom. Remplissez puis cliquez sur le lien, et vous verrez le bas de la barre d'état 3G symbole  apparaît, indiquant que l'achèvement de la 3G est connecté, et puis vous pouvez vous connecter.

GPS

La fonctionnalité GPS nécessite l'utilisation d'un récepteur GPS externe à interface USB. Les utilisateurs doivent télécharger le logiciel de navigation et la carte à partir d'Internet, via l'installation de la carte SD (veuillez consulter la section Gestion des applications de ce guide de l'utilisateur). Le type de récepteur GPS actuellement pris en charge est indiqué dans l'annexe.

RÉGLAGES DU PPPoE

Avant d'utiliser cette fonction, insérez la carte réseau USB dans l'appareil.

1. Tapez sur Paramètres --> Paramètres PPPoE.
2. Entrez le nom et le mot de passe, puis cliquez sur se connecter pour accéder au réseau à large bande.

ETHERNET

Avant d'utiliser cette fonction, insérez la carte réseau USB dans l'appareil.

Lorsque le câble réseau USB est branché sur la carte réseau USB, vous devez voir en bas de la barre d'état le symbole ETH  apparaît

1. Tapez sur Paramètres --> Ethernet
2. L'appareil peut obtenir automatiquement l'adresse IP pour se connecter au réseau. Vous pouvez également choisir de définir manuellement l'adresse IP pour vous connecter.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Android

Q ; Quelle version d'Android OS se trouve sur mon appareil ?

A : 5.1

Appareil de base Fonctionnaire

Q : Dois-je charger la batterie avant de l'utiliser ?

R : Vous devriez charger la batterie pendant au moins 6 heures à l'état éteint, mais vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge.

Courriel

Yonis Distribution BP 50079 33703 Mérignac CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Q : Puis-je utiliser n'importe laquelle de mes adresses e-mail personnelles pour envoyer/recevoir des e-mails ?

R : L'appareil prend en charge les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de messagerie gratuits ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles. Vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie si votre compte est pris en charge.

Cartes médias

Q : Quelles cartes multimédia sont compatibles avec mon appareil ?

R : Cartes SD.

Musique

Q : Quel type de fichiers musicaux puis-je lire sur mon appareil ?

A : MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q : Comment puis-je ajouter des fichiers musicaux à mon appareil ?

R : Copiez les fichiers musicaux de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez le navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans le périphérique.

Photos

Q : Quel type de fichiers photo puis-je visualiser sur mon appareil ?

A : JPG, JPEG, BMP et PNG.

Q : Comment puis-je ajouter des fichiers photo à mon appareil ?

R : Copiez les fichiers photo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans l'appareil.

Vidéo

Q : Quel type de fichiers vidéo puis-je lire sur mon appareil ?

R : Formats de fichiers vidéo pris en charge : MPEG/2/4, H263, H264, VCL

Real Vidéo, Motion JPEG, Le plus grand format vidéo pris en charge est 1080P (résolution 1920x1080).

Q : Comment puis-je ajouter des fichiers vidéo à mon appareil ?

R : Copiez les fichiers vidéo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans l'appareil.

Wi-Fi

Q : Ai-je besoin d'un adaptateur Wi-Fi pour me connecter à Internet ?

R : Non. L'adaptateur Wi-Fi est intégré à l'appareil.

Non compatible avec la spécification physique, s'il vous plaît, prévaut en nature.

GESTION DES BATTERIES

La batterie n'est pas complètement chargée hors de la boîte, il est donc recommandé de la recharger au moins 6 heures avant de commencer à utiliser l'appareil.

La batterie rechargeable est conçue et fabriquée pour être utilisée et utilisée rechargés fréquemment. Comme pour toutes les batteries, la capacité de la batterie diminue chaque fois qu'il est chargé/déchargé. Cependant, vous pouvez toujours essayer de prolonger la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous :

- Utilisez votre tablette au moins une fois par semaine.
- Chargez la batterie régulièrement et complètement
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée pendant une longue période.
- Tenez toujours l'appareil et la batterie à l'écart de la chaleur.

Chargez la batterie

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique murale, puis branchez-le à l'appareil pour charger complètement la batterie avant de l'utiliser (une charge complète est nécessaire environ 6 heures en mode arrêt).

* Vous ne pouvez pas charger la batterie à l'aide du câble USB.

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de batterie s'affiche comme suit 

Une batterie complètement déchargée prend environ 6 heures pour se recharger complètement.

Une batterie complètement déchargée prend environ 6 heures pour se recharger complètement à l'état éteint, mais vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché quand vous le souhaitez.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez toujours les consignes de sécurité de base lors de l'utilisation de votre comprimé. Cela réduit les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures.

- Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Maintenez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation. Acheminez les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou coincés par des objets placés sur eux ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se fixe à l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation annule votre garantie.

- N'enlevez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Nettoyage de votre appareil Traitez l'écran en douceur. Pour nettoyer les empreintes digitales ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux et non abrasif tel qu'un chiffon pour objectif d'appareil photo.

ANNEXE : LES PIECES ET MODELES EN OPTIONS

Nom des pièces	Type de pièces	
	TD-CDMA	TD368
Carte réseau sans fil 3G	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI 160X
		HUAWEI 169G
		HUAWEI 750
		HUAWEI 173
		HUAWEI 8
		HUAWEI 153
		HUAWEI 153U6
		VW718/719
		ALCATELAL720
		ZTEMF190
		ZTEMF110
		ZTEMF210
		SEW868
		UW100
Récepteur GPS	CDMA2000	BORA9380
		AWIT-U8 RATEEC186 ZTE AC2736 SEV759
	Technologie de jour centralisée ND100	Technologie de jour central ND100S