

I- AVANT PROPOS

Avant de commencer la procédure de réinitialisation de votre mini PC Android, veuillez télécharger le fichier ZIP à l'adresse suivante :

<http://dl.free.fr/k0ScRil8R>

Une fois le fichier téléchargé dans son intégralité, dé-zippez (Clic droit, extraire les fichiers, sélectionnez le bureau en destination) son contenu sur votre bureau d'ordinateur pour avoir un accès rapide au dossier contenant les programmes nécessaires.

Une fois dézippé, vous devez trouver sur votre bureau un DOSSIER nommé **FirmwareInstall**.

Une fois cette étape effectuée, veuillez suivre la procédure suivante :

1. Munissez-vous d'une Carte SD vierge ou si vous optez pour une carte SD ayant déjà stocké des données, n'oubliez pas de la formater auparavant sur votre ordinateur en respectant les valeurs de formatage par défaut.

ATTENTION : Vous devez utiliser un lecteur de carte mémoire pour réaliser les opérations suivantes. Si votre ordinateur ne dispose pas de lecteur de carte SD, utilisez un adaptateur USB par exemple.

2. Ensuite, copiez le **dossier FirmwareInstall**. Collez le tout dans le dossier de votre Carte SD (à la racine).

3. Une fois cette manipulation effectuée, retirez en toute sécurité votre carte SD de l'ordinateur.

4. Insérez cette Carte SD dans votre Mini PC éteint.

5. Allumez votre mini PC. La procédure doit se lancer toute seule.

6. Une fois la procédure terminée, un message en Anglais vous demande de retirer la carte SD du Mini PC. Retirez donc la carte SD.

7. Si la procédure s'est déroulée correctement, votre Mini PC se redémarre instantanément et est à nouveau fonctionnel. Si vous désirez réutiliser la carte SD utilisée lors de la procédure, veuillez la formater avant un nouvel usage.