GUIDE D'UTILISATION MINI TÉLÉPHONE PORTABLE DÉ-BLOQUÉ FORMAT CARTE BLEUE MOBILE NOIR

RÉF. : Y-tpfcbn



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

GUIDE D'UTILISATION MINI TÉLÉPHONE PORTABLE DÉ-BLOQUÉ FORMAT CARTE BLEUE MOBILE NOIR

RÉF. : Y-tpfcbn

SOMMAIRE

Introduction sur le téléphone.....3

Instructions d'utilisation du téléphone.....5

I - Introduction sur le téléphone

Ce petit téléphone dispose de multiples fonctions. Elles seront reprises en détails au travers de ce mode d'emploi réalisé par nos équipes techniques.

Les photos présentées ci-dessous vous permettront de vous familiariser avec la prise en main de votre téléphone.

Ce téléphone supporte des cartes SIM de tout opérateur téléphonique. Vous pouvez également utiliser une carte prépayée (Mobicarte...Etc.).

Pour que ce téléphone soit opérationnel dès sa mise en service, il vous faut insérer une carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet (Voir photos ci-dessous).





Bouton Menu

Bouton Back

Flèches directionnelles

Décrocher / Lancer un appel

Raccrocher

Clavier numérique

ON/OFF (2)

ON/OFF (1)

ON / OFF (1) : Le petit bouton ON/OFF, situé sur la tranche inférieur du téléphone, permet d'éteindre / Allumer votre téléphone. Pour que votre téléphone s'allume, vous devez placer ce bouton vers la **droite** (opposé au port micro USB). Si le bouton est sur la **gauche**, il vous sera impossible d'allumer votre téléphone.

ON/OFF (2) : Appuyez sur ce bouton durant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran de votre téléphone s'allume et qu'une sonnerie retentisse. Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit de rester appuyé quelques secondes sur cette même touche jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse et que l'écran de votre téléphone s'éteigne.

Flèches directionnelles : Elles vous permettront de naviguer dans les menus de votre téléphone. Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil de votre téléphone, ces flèches vous permettront de configurer des raccourcis vers vos messages, répertoires, alarmes, profils utilisateurs...Etc.

Bouton Menu / Bouton Back : Ces boutons auront différentes fonctions. En effet, ils permettent de sélectionner l'action qui sera indiquée sur l'écran du téléphone à gauche et à droite. Le **bouton Menu** répondra à la commande indiquée en bas à gauche de votre écran. Le bouton **Back** quant à lui répondra à la commande indiquée en bas à droite de votre écran.

Décrocher / lancer un appel : Lorsque vous recevez un appel, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour décrocher. Il vous permettra également de lancer un appel après avoir composer un numéro de téléphone.

Raccrocher : Ce bouton vous permettra de raccrocher un appel. Lorsque vous êtes dans les menu de votre téléphone, ce bouton vous permettra de revenir à l'écran d'accueil de ce dernier.

Clavier numérique : Ce clavier numérique vous permettra composer des numéros de téléphone et également de composer des SMS via les lettres disposées sur les touches (juste en dessous des chiffres).

II - Instructions d'utilisation du téléphone

A - Allumer / Éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone, il vous faut vous assurer que le bouton **ON/OFF (1)** soit placé sur la gauche (Vers la touche **9**). Une fois le bouton correctement placer, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **ON/OFF (2)** jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse. Une fois totalement démarré, soit vous devez rentrer un code PIN (Si votre carte SIM en possède un), soit vous arrivez à l'écran d'accueil de votre téléphone.

Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **ON/OFF (2)** jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse et qu'une animation apparaisse sur l'écran. Une fois que l'écran de votre téléphone est totalement noir, le téléphone sera éteint.

B - Réglage de la langue de votre téléphone

Il se peut lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois que celui-ci soit en langue asiatique ou anglo-saxonne. Pour y remédier et ainsi avoir votre téléphone en Français, veuillez suivre ces 5 étapes :

1°) Appuyez une fois sur le **bouton Menu** (Situé à gauche) pour arriver dans le **menu de votre téléphone**.

2°) Appuyez ensuite 3 fois sur la **flèche directionnelle** qui pointe vers le **haut**. Vous devez avoir une **clé à molette** sur l'écran de votre téléphone.

3°) Appuyez deux fois sur le **bouton Menu**. Puis une fois entré dans un menu, appuyez une fois encore sur le bouton Menu, puis une fois sur la flèche du bas. Vous devez être au niveau du chiffre **2** (situé sur la gauche).

4°) Enfin appuyez sur le **bouton Menu** et recherchez avec les flèches haut ou bas la langue **«Français»**. Une fois trouvée, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton Menu**. Un message «**Effectué**» doit apparaître sur votre écran.

5°) Pour revenir à l'écran d'accueil instantanément, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton **Raccrocher**. Nous reviendrons sur les différents réglages du téléphone ultérieurement.

C - Présentation du Menu de votre téléphone

Pour accéder au **menu de votre téléphone**, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **bouton Menu** lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

Vous aurez ensuite accès à différents sous menu, chacun repris un à un ci-après pour que vous puissiez vous familiariser avec votre téléphone lors de votre première prise en main.

Pour naviguer dans le menu vous devez vous servir des flèches directionnelles afin de faire défiler les différents sous-menus. Pour rentrer dans un sous menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **bouton Menu**.

Nous allons passer en revue les différents sous-menus en navigant vers le bas (**Touche directionnelle Bas** ou **Touche directionnelle Droite**).

1 - Répertoire téléphonique

Le répertoire est le premier sous menu lorsque vous entrez dans le menu de votre téléphone. Pour entrer dans le répertoire, appuyez une fois sur le **bouton Menu**.

Une fois dans le répertoire, vous retrouverez un barre de recherche.

Pour ajouter un contact à votre répertoire, Il vous suffit de mettre en surbrillance : «Ajouter un contact» puis appuyez sur le **bouton Menu** 3 fois Vous devez avoir à l'écran : «**Nom**». Cliquez une nouvelle fois sur le **bouton Menu**. Entrer le nom de votre contact à l'aide du clavier alphanumérique (Chiffres 1 à 9). Une fois le nom entré complètement, appuyez deux fois sur le **bouton Menu**. Vous devez revenir à l'écran avec écrit : «**Nom**».

Ensuite pour entrer le numéro de téléphone, appuyez une fois sur la **flèche bas**. Vous devez avoir à l'écran : «**Numéro**». appuyez deux fois sur le **bouton Menu**. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique (Chiffre de 1 à 9).

Une fois le numéro entré, appuyez deux fois sur le **bouton Menu** pour enregistrer votre saisie. Votre contact sera enregistré sur la mémoire du téléphone. Cette mémoire dispose d'une capacité d'entrée de 100 numéros.

Lorsque vous êtes sur l'entrée d'un de vos contacts (Nom en surbrillance sur l'écran de votre téléphone), appuyez une fois sur le **bouton Menu**. Un menu contextuel apparaît :

1 - **Afficher** : permet d'afficher le numéro du contact.
2 - **Envoyer un message** : permet d'envoyer un SMS.
3 - **Éditer** : permet de modifier la fiche du contact sélectionné.
4 - **Supprimer** : permet de supprimer la fiche du contact définitivement.
5 - **Copier** : Permet de copier le contact de votre répertoire sur votre carte SIM et vice versa.
6 - **Réglages du répertoire** : Donne accès aux réglages de votre répertoire. Vous y retrouverez le nombre de contact présent (Etat) et vous pourrez supprimer tous les numéros (Supprimer).

2 - Centre d'appels

Vous pourrez voir vos appels en absence (Missed call), appels effectués (Dialed number), appels reçus (Received Call), appels rejetés (Rejected Call) et effacer tous les journaux d'appels. Pour entrer dans un journal, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton Menu**.

3 - Messages

A - Ecrire message

Vous pourrez écrire vos SMS à l'aide du clavier Alphanumérique. Lors de votre saisie, la touche **1** vous permettra de mettre de la ponctuation dans votre SMS. La touche **0** vous permettra de réaliser des espaces lors de votre saisie. La touche **#** vous permet de sélectionner le mode de saisie. La touche ***** vous permet de faire apparaître les différents symboles disponibles pour la saisie de SMS.

B - Boite de réception

Vous retrouverez tous vos messages reçus. Vous pourrez les lire, y répondre et les supprimer à votre guise.

C - Brouillons

Vous retrouverez ici des messages non envoyés ou enregistrés comme brouillon.

D - Boite de sortie / Messages envoyés

Vous retrouverez ici les messages que vous avez envoyés depuis votre téléphone. Si les messages n'ont pas été envoyés correctement, ils se retrouveront dans la boite «Messages envoyés».

E - Effacer les messages

Dans ce sous menu vous pourrez facilement effacer les messages de votre téléphone. Vous pourrez choisir quelle partie de vos messages vous souhaitez effacer (Boite de réception, Brouillons, messages envoyés.. Etc.)

F - Réglages SMS

Cette option vous permettra de choisir si **oui** ou **non** vous enregistrez vos SMS sur la mémoire du téléphone. Si vous cochez «**Désactiver**», aucun message envoyé ne sera enregistré. Si vous cocher «**Activer**», les messages seront sauvegardés.

4 - Multimédia

A - Lecteur Audio

Pour activer le lecteur audio de votre téléphone portable, il vous faut insérer une carte Micro SD (non fournie) préalablement formatée et qui ensuite dispose de contenu audio. Votre téléphone sera capable de lire des fichiers de musique MP3. Si aucun fichier n'apparaît, appuyez sur le **bouton 1**, sélection
Lors de la lecture de vos MP3, la touche **#** vous permettra de diminuer le son, la touche ***** quant à elle vous permettra d'augmenter le son.

Il n'est pas nécessaire que les écouteurs soient connectés à votre téléphone pour lire et écouter vos chansons favorites sur votre téléphone.

B - Enregistreur de son

Vous pourrez utiliser votre téléphone comme un dictaphone grâce à son micro intégré. Pour que cette option soit effective, il vous faut impérativement insérer une carte Micro SD. En effet le téléphone en lui-même ne dispose pas de mémoire interne suffisante pour enregistrer des sons via l'**enregistreur de son**.

C - FM radio - Radio FM

Pour que la radio FM fonctionne, il vous faut connecter les écouteurs fourni dans le pack de votre téléphone. En effet, dans les écouteurs se trouvent l'antenne miniature qui vous permettra de capter les fréquences FM et écouter la radio en toute tranquillité.

D - Gestionnaire de fichier

Cette option vous permettra de voir le contenu de la carte Micro SD insérée dans le téléphone. Vous pourrez effacer et même formater cette carte Micro SD via le téléphone.

Pour ajouter des fichiers sur la carte Micro SD insérée dans le téléphone, deux possibilités :

- Via un adaptateur : Vous retirez la carte Micro SD du téléphone et vous la connectez sur un ordinateur via un adaptateur SD ou un lecteur multi-carte mémoire.

- Via le câble USB : Dans le pack de votre téléphone, vous disposez d'un Câble USB - Micro USB. Il vous suffit de connecter le téléphone à l'ordinateur via ce câble USB. Sur votre téléphone, sélectionnez l'option «Stockage externe» lorsque celle-ci apparaît à l'écran.
La carte Micro SD va être reconnue directement par votre ordinateur. Vous aurez ensuite accès à son contenu sur votre ordinateur.

Important : Pour que les musiques soient reconnues par votre téléphone elles doivent être impérativement au format MP3. Ensuite vous devez les placer dans le dossier «**My Music**» présent par défaut sur la carte Micro SD.

5 - Organisateur

Dans ce sous menu vous pourrez avoir accès au calendrier de votre téléphone et également paramétrer une alarme dans le menu alarme. Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 5 alarme différentes.

6 - Paramètres

A - Réglages du téléphone

1 - Date et heure

Dans ce paramètre vous allez pouvoir régler l'heure et la date de votre téléphone.

Pour régler **l'heure et la date**, il vous suffit de descendre sur «**Régler l'heure/ la date**», appuyez sur le **bouton Menu**. Entrez l'heure avec le clavier numérique. Puis descendez sur la date en appuyant sur la **flèche du bas**. Le **format de date** est le suivant : **ANNÉE/MOIS/JOUR**. Saisissez les valeurs correctes avec le clavier numérique. Une fois les valeurs entrées, appuyez sur le **bouton Menu** pour enregistrer.

Régler le format : Cela vous permettra de sélectionner le format d'heure et le format de la date.

2 - Langue

Ce paramètre est le même que celui expliqué dans le paragraphe : «**B - Réglage de la langue de votre téléphone**» se trouvant au début de ce guide d'utilisation.

3 - Méthodes favorites de saisie

Ce paramètre vous permet de sélectionner le mode de saisie de texte par défaut dans vos SMS et autre saisie textuelle. Par défaut le téléphone est réglé sur une saisie en **Majuscule**. Lors de vos saisies de SMS vous avez la possibilité de passer d'un mode de saisie à l'autre en appuyant sur la touche **#**.

5 - Afficher

Ce paramètre vous permet de définir des fonds d'écran (Wallpaper), d'afficher ou non la date et l'heure, de définir la limite de temps avant la mise en veille, et de choisir l'animation d'allumage et d'extinction de votre téléphone.

6 - Clé spécialisée

Ce paramètre vous permettra de définir les **raccourcis** pour chaque **touche directionnelle** lorsque vous

êtes sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

6 - Mode vol

Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le mode avion de votre téléphone.

7 - Réglages divers

Dans ce réglage vous retrouverez la durée en seconde de rétroéclairage des touches de votre téléphone. Ainsi que la possibilité de désactiver l'éclairage des touches de votre téléphone (keypad light).

8 - Keypad vibrator

Ici vous pourrez activer ou désactiver les vibration du téléphone lorsque vous tapez sur les touches de ce dernier pour vos saisies SMS par exemple.

B - Users profile - Profils utilisateurs

Vous retrouverez ici les différents **profils utilisateurs** de votre téléphone. Ces profils règlent les sonneries, le volume des sonneries, ainsi que le **mode vibreur** de votre téléphone. Utilisez le **bouton 1** pour activer ou désactiver un profil. Pour naviguer dans les différents profils, utilisez les flèches directionnelles **Haut ou bas**.

Général : Profil basique. Il active les sonneries de votre téléphone.

Silencieux : Ce mode vous permet de couper toute sonnerie et vibration de votre téléphone.

Meeting - Réunion : Ce mode est sensiblement le même que le silencieux avec pour différence, que le vibreur reste actif pour les appels et messages.

Outdoor - Extérieur : Ce mode correspond au mode Général avec pour particularité que le volume des sonneries est au maximum pour que vous puissiez entendre les sonneries de votre téléphone dans des endroits bruyant.

C - Paramètres de sécurité

1 - Sécurité du téléphone du téléphone

Vous avez la possibilité de bloquer votre téléphone. Sans le mot de passe, il sera impossible de débloquer celui-ci. Le mot de passe par défaut est 1234.

2 - Verrouillage automatique du clavier

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le verrouillage automatique du clavier de votre téléphone. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur le Menu et sur la touche étoile. Pour le verrouiller, procédez de la même manière.

D - Restaurer les réglages

Si votre téléphone rencontre des problèmes d'ordre technique lors de son utilisation, il vous faudra procéder à une remise à zéro de ses paramètres. Pour ce faire, il vous suffira de rentrer le mot de passe du téléphone

(**1122** par défaut), puis de valider. Le téléphone va se redémarrer et repartir avec une configuration de sortie d'usine. **Attention !** Vous risquez de perdre tous vos contacts ainsi que les données présentes sur la carte micro SD insérée dans le téléphone. Nous vous conseillons de retirer celle-ci avant de procéder à cette remise à zéro. Et de copier tous vos contacts sur votre **carte SIM.**

Une fois la procédure lancée, le téléphone va se redémarrer automatiquement et repartir avec comme langue par défaut : **Anglais**. Il vous suffira de reprendre pas à pas ce guide d'utilisation pour un reparamétrage complet de votre téléphone.

8 - Bluetooth

A - Alimentation

Lorsque **Alimentation** est en surbrillance, il vous suffit d'appuyer sur le **Bouton Menu** pour activer le bluetooth de votre téléphone. Pour désactiver le bluetooth, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le **Bouton Menu**, le bluetooth sera désactivé.

B - Visibilité

Ce menu permet de rendre visible ou invisible votre téléphone par les autres périphériques bluetooth effectuant une recherche à proximité.

C - Mon appareil

Cette option vous permettra de trouver des périphériques bluetooth (Enceinte, Oreillette...Etc) et de vous y appairer. Une fois les appareils appairés, vous pourrez échanger de la musique ou des informations via le bluetooth.

D - Changer le nom de l'appareil

Une fois le bluetooth activer vous pourrez donner le nom que vous souhaitez à votre appareil, afin qu'il soit plus facilement identifiable par vos proches lors de recherche Bluetooth.