MODE D'EMPLOI

Y-tgps73



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur GPS GSM Carte SIM Véhicule Temps Réel SOS Communicateur Alarme Suivi Anti-Perte Noir

Table des matières

I. Aperçu des produits 2
II. Paramètres techniques 2
III. Mode Opératoire 2
Séance photo 2
Prise de vue et renvoi des photos 2
Enregistrement vidéo 3
Enregistrement audio 3
Formatage de la carte mémoire 3
Rappel du contrôle du son 3
Positionnement 4
État de la batterie 5
IV. Avis 5

I. Aperçu des produits

Le produit prend en charge les réseaux GSM850/900/1800/1900 et les GPRS et commute de manière transparente sur différents réseaux, de petite taille, avec signal puissant, son puissant, positionnement précis, fournissant des images HD, performances stables, largement appliquées dans le monde entier, et facile à installer, principalement utilisé pour la surveillance des enfants et des personnes âgées.

La localisation antivol des voitures et des entrepôts et le SOS ont une touche en cas d'urgence.

II. Paramètres techniques

Modèle	X009
Taille	55mm (longueur) x 45mm (poids) x 14mm (hauteur)
Caméra	Type de capteur CMOS Pixel 2.0 millions
Carte d'extansion	Carte micro SD
Batterie	Polymère (450mAh)
Version du logiciel	X009DZ-FLASH128+32-LBS-01020140426
Schéma	MTK
Temps de veille	En utilisation : 3 à 5 jours Mode de veille : 12 à 15 jours

III. Mode Opératoire

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 3 à 5 secondes. Le témoin lumineux clignote en continu, ce qui signifie que le produit est allumé. Une fois le voyant éteint, des appels peuvent être passés. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 3 à 5 secondes, le voyant lumineux reste allumé. Et plus tard, il s'éteint, ce qui signifie que le produit est éteint.

Séance photo

Modifiez le SMS " 000 " et envoyez-le au produit. Une photo sera automatiquement prise et enregistrée dans la carte TF.
La photo a été enregistrée dans la carte mémoire.

Prise de vue et renvoi des photos

Modifier le SMS "111" et l'envoyer au produit (pour réaliser la fonction, les conditions suivantes doivent être remplies : 1) la carte TF doit être insérée dans le produit, 2) la fonction GPRS doit être activé dans la carte SIM).

Enregistrement vidéo

Editez le SMS '222' et envoyez-le au produit (Envoyez le '444' pendant l'enregistrement de la vidéo et cela mettra fin au processus et la vidéo sera enregistrée sur la carte TF).
Répondre : Démarrer l'enregistrement vidéo.

Enregistrement audio

Editez le SMS "333" et l'envoyer au produit (envoyer le "444" pendant l'audio et l'enregistrement prendra fin et sera enregistré sur la carte TF).
Répondre : Commencer l'enregistrement du son.

Formatage de la carte mémoire

Editez le SMS "999" et envoyez-le au produit, la carte mémoire sera formatée.

Rappel du contrôle du son

(1) Rappel de message

Envoyez un "777" au produit par SMS. Lorsque le niveau sonore autour du produit dépasse 60 dB, l'utilisateur recevra une réponse contenant l'information suivante : "Attention quelqu'un est entré".

(2) Rappel téléphonique

Envoyez un "888" au produit par SMS. Lorsque le niveau sonore autour du produit dépasse 60 dB, l'utilisateur recevra un appel en retour.
Réglage manuel de la sensibilité : La personne autorisée édite le SMS "777#8#" (rappel SMS) ou "888#8#" (rappel téléphonique) et l'envoyer au produit.
L'appareil activera la fonction de contrôle du son et fixera le numéro après 777 ou 888 comme sensibilité de détection du son.
Il y aura une réponse par SMS quand la fonctionnalité aura été effectuée avec succès.
Le dernier numéro peut être 8 à 255.

Remarques : Avec le réglage par défaut de ce produit, la dernière instruction SMS annulera automatiquement l'instruction SMS précédente. Pour mettre fin au fonctionnement de toutes les fonctions ci-dessus, veuillez éditer le SMS "444" et l'envoyer au produit.

SOS : Envoyez le numéro SOS+SOS au produit par SMS "SOS13512345678". Par exemple, la machine définira "13512345678" comme numéro SOS après que le texte ait été envoyé avec succès, vous pouvez définir jusqu'à 5 numéros au maximum. En cas d'urgence, appuyez sur la touche SOS pendant 3 à 5 secondes, la machine composera automatiquement le(s) numéro(s) sos que vous avez précédemment défini(s).
Pour supprimer un numéro, entrez "QCSOS".

Positionnement

(1) Positionnement de l'information en chinois

L'utilisateur est censé recevoir une information contenant un texte ou un site web une minute après avoir envoyé une alerte numérique à la machine par SMS. Le téléphone portable et l'ordinateur peuvent tous deux être utilisés pour cliquer sur le lien et vérifier la localisation spécifique :



(2) Téléchargement continu de données :

L'utilisateur envoie "LXDWX" à la machine (X représente l'intervalle de positionnement, c'est-à-dire que LXDW5 signifie positionnement et téléchargement de données toutes les 5 minutes, l'utilisateur peut se connecter à la plate-forme pour vérifier la piste. L'intervalle de positionnement est de 1sXs60).
Pour désactiver la commande de téléchargement continue de données, entrez "GBDW".

Pour un positionnement dans la plupart des pays étrangers, envoyez "DWEN " directement.
Pour un petit nombre de pays qui doivent régler l'APN avant le positionnement, envoyez "APN, APN name, user name, password#" au produit (définir l'APN selon l'opérateur qui délivre la carte SIM insérée dans l'appareil). Par exemple, pour l'Égypte, sélectionnez Vodafone, envoyez "APN, internet.vodafone.net, internet, internet# au produit par SMS, et envoyez "DWEN" ou "LXDWX" pour demander des informations complémentaires après avoir reçu un "Set OK").

(3) Enquête sur la plate-forme :

Après que l'utilisateur ait envoyé "PT" à la machine par SMS, un élément d'information contenant le numéro IMEI de la machine elle-même et le mot de passe sera renvoyé pour que l'utilisateur se connecte à l'adresse suivante : http : //gpses.net, pour vérifier les informations de base (compatible avec un certain nombre de fonctions, notamment demandes de cartes multiples, demande de localisation, piste historique, clôture électronique, statistiques d'exploitation et modification du mot de passe).



État de la batterie

Modifiez le SMS "666" et envoyez-le au produit.

IV. Avis

Lorsque la batterie est épuisée, le produit doit être connecté au chargeur pendant 3 minutes pour commencer à charger.

Chargez complètement le produit avant de l'utiliser, afin d'obtenir le meilleur résultat. Veuillez utiliser le câble de chargement d'origine fourni avec l'appareil. Configuration standard du chargeur. ±5 OV 300-500MA pour éviter d'endommager la machine hôte.
Si la lumière est éteinte et que la batterie est épuisée, veuillez d'abord la recharger.
Si l'appel ne passe pas, insérez à nouveau la carte et allumez le machine, ou chargez d'abord, puis faites le test.
S'il n'y a pas de réponse automatique, insérez à nouveau la carte et allumez le distributeur.
Si un contrôleur externe est nécessaire, il doit être personnalisé par vous-même.

Ne démontez pas la machine. Les dommages causés par l'homme n'entrent pas dans le champ de la garantie.
L'utilisation de ce produit à des fins illégales est strictement interdite, sinon des poursuites judiciaires seront engagées.