MODE D'EMPLOI MINI MINI TRACEUR GPS PORTABLE LOCALISATION SMS DETECTION MOUVEMENT BRUIT

RÉF. : Y-tgps16



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS PORTABLE LOCALISATION SMS DETECTION MOUVEMENT BRUIT

RÉF. : Y-tgps16

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS SOS 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I. Allumer le traceur 3
II. Changement de langue 3
III. Changement de mot de passe 3
IV. Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut 4
V. Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s) 4
VI. Localisation instantanée 4
VII. Situation du traceur 5
VIII. Détecteur de mouvement 5
IX. Détecteur de nuisance sonore 5
X. Changer la méthode d'alerte 6
XI. Localisation par intervalle de temps 6
XII. Autres fonctions 6

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS SOS

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilée.

Vous avez également la possibilité de brancher ce mini traceur directement à la batterie de votre voiture ou de votre moto/scooter afin d'obtenir une autonomie de batterie beaucoup plus importante. Il suffit de vous munir du câble Micro USB - Fil rouge/Noir. Ce câble permettra cette connexion à la batterie 12V de votre véhicule.

Il suffit simplement de connecter les fils Rouge et Noir sur les cosses + et - de votre batterie (Rouge : + ; Noir : -).

Enfin, vous aurez également la possibilité de recharger / Alimenter votre traceur via le port Allume cigare de votre voiture grâce au chargeur allume cigare fourni avec votre traceur.

De plus, il est IMPERATIF que la carte SIM que vous allez insérer dans ce traceur GPS ait le code PIN désactivé ! Attention : 0000 est un code PIN. Pour désactiver ce code PIN, vous devez le faire avec un téléphone portable via les paramètres. Une fois ce code désactivé, vous pourrez alors insérer la carte SIM dans votre traceur.

Ensuite, il est important d'ACTIVER les données cellulaires de votre carte SIM si cette dernière est neuve. Il vous suffit pour cela d'insérer la carte dans un téléphone et d'appeler un autre téléphone puis de recevoir un appel en retour. Puis envoyer et recevoir un SMS également. Ces quatre actions auront pour effet d'activer votre carte SIM et vous permettront de vous servir de votre traceur.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.
Il est possible de suivre la position actuelle du traceur sur le site internet suivant : http://www.trackanywhere.org/, il suffit de se munir du numéro ID situé derrière le produit et du mot de passe 123456.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, installez la carte micro-SIM dans l'emplacement prévu. Ensuite appuyez sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes jusqu'à ce que les lumières bleue et jaune s'allument.

Indicateur lumineux :

LED	Fonction	Clignote lentement	Clignote rapidement	Lumière éteinte
Bleue	**Indication GPS**	Cherche signal GPS	Signal trouvé	GPS en veille
Jaune	**Indication GSM**	Cherche signal GSM	Signal trouvé	GSM en veille

II. Changement de langue

Vous pouvez changer de langue, surtout que par défaut c'est en chinois. Vous avez le choix entre chinois, anglais et français.

Pour cela il suffit d'envoyer le SMS suivant :

- **lag,1# pour le mettre en chinois**
- **lag,2# pour le mettre en anglais**
- **lag,3# pour le mettre en français**

III. Changement de mot de passe

Vous pouvez changer le mot de passe du traceur (par défaut : 123456), pour cela il suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **mot de passe actuel,t,nouveau mot de passe#**

Par exemple : **123456,t,456789#**

Le traceur doit vous répondre : le mot de passe a changé en 456789.

Le mot de passe doit absolument contenir 6 nombres.

IV. Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut

Pour définir votre numéro de téléphone comme administrateur par défaut, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant : **mot de passe,sos1,N°téléphone#**

Mot de passe : 123456 par défaut
Numéro de téléphone : celui que vous voulez définir comme administrateur par défaut
Ne surtout pas oublier de finir par dièse (#)

Par exemple : **123456,sos1,0601020304#**

Le traceur doit vous répondre : 0601020304 a été défini comme numéro administrateur

V. Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s)

Il existe 2 méthodes pour définir les 4 numéros restants.

Méthode 1 :

Commande : **sos2, N°téléphone, sos3, N°téléphone, sos4, N°téléphone, sos5, N°téléphone#**

Le traceur doit vous répondre : sos numéro 2, 3, 4, 5 ont été ajouté avec succès

Méhode 2 :

Il faut rajouter les nouveaux numéros de téléphone un par un via le numéro de téléphone administrateur.

Commande : **sos2, N°téléphone#**

Le traceur doit vous répondre : le numéro a été rajouté avec succès

Il est possible de supprimer tous les numéros enregistrés en envoyant par SMS : **reset#**

Le traceur doit répondre : paramètres usines rétablis

VI. Localisation instantanée

Pour connaître instantanément la position du traceur, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **dw#**

Le traceur doit vous répondre avec un lien permettant de le localiser

VII. Situation du traceur

Pour avoir les informations concernant le traceur, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **dsp#**

Le traceur doit vous répondre : exemple : **ID : 6401015839 ; signal GSM : fort ; signal GPS : veille ; état batterie : 66% ; mode opératoire : AJ ; pistage : on ;**

VIII. Détecteur de mouvement

Pour profiter de la fonction de détecteur de mouvement ou de vibration, il suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **von,1#**

1 définit le niveau de sensibilité, il varie de 1 à 4, sachant que 1 est le plus sensible et 4 le moins sensible.

Vous recevez un SMS lorsque le traceur bouge.

Pour annuler cette fonction, il suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **voff#**

IX. Détecteur de nuisance sonore

Pour profiter de cette fonction, il suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **non#**

Vous recevez un SMS lorsque le bruit autour du traceur dépasse les 45 décibels.

Pour annuler cette fonction, il suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **noff#**

X. Changer la méthode d'alerte

Vous pouvez choisir la méthode d'alerte. Par défaut, le traceur envoie un sms et appelle les numéros enregistrés tour à tour. Pour changer cela, il suffit d'envoyer le message suivant :

Etre prévenu par message + appel :

Commande : **mod,1#**

Etre prévenu seulement par appel :

Commande : **mod,2#**

Etre prévenu seulement par message :

Commande : **mod,3#**

XI. Localisation par intervalle de temps

Vous avez la possibilité de suivre un traceur selon un intervalle de temps défini par vos soins. Pour cela, il suffit d'envoyer le SMS suivant :

Commande : **tim,<valeur>#**

Par exemple : **tim,20#**

Dans cet exemple, toutes les 20 minutes vous recevrez un message vous indiquant la position du traceur. L'intervalle par défaut étant de 10 minutes.

Attention : plus l'intervalle est court, plus la batterie se décharge rapidement.

XII. Autres fonctions

Batterie faible : vous recevez un message d'alerte lorsque la batterie du traceur passe sous la barre des 10%

Changement carte SIM : vous recevez un message d'alerte lorsque qu'il y a un changement de carte SIM