MODE D'EMPLOI

Y-vp66



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Vidéoprojecteur Portable 500 Lumens Lentille Manuelle Miracast LED 1080 P HDMI Double USB Blanc

Table des matières

Instructions pour la mise à niveau du PC 2
1. Faire fonctionner l'appareil en mode de mise à niveau 2
Utilisez le disque dur ou la carte TF pour vous connecter 3
Préparation : 3
Mise à niveau en ligne 3

Instructions pour la mise à niveau du PC

1. Faire fonctionner l'appareil en mode de mise à niveau

a. Connexion avec l'ordinateur : utilisez un câble USB pour connecter le port de mise à niveau USB de la machine et le PC.
b. La machine passera en mode "root".

Instruction de fonctionnement en mode racine pour la machine avec touch pad :
Tournez le bouton d'alimentation vers la gauche, utilisez une aiguille pour appuyer longuement sur le trou près de la fente TF jusqu'à ce que "loader" apparaisse sur l'outil racine, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation en même temps.





Dézippez le microprogramme et enregistrez-le au format .img. Ouvrez l'outil et cliquez sur le microprogramme, trouvez l'emplacement du microprogramme pour le stockage et chargez-le.

cochez le microprogramme nommé avec htc d005 pour le télécharger

cliquez sur "Restaurer

Cliquez sur Dema pour copier et télécharger le micrologiciel nommé avec OEM d005



Utilisez le disque dur ou la carte TF pour vous connecter

Lorsque le projecteur est complètement chargé, renommez le fichier du service après-vente en update_sd.zip et copiez-le dans le répertoire racine du disque U ou de la carte TF. Insérez la disquette ou la carte TF dans n'importe quel port USB du projecteur, ouvrez le projecteur puis sélectionnez Paramétrage - Mise à jour locale. Cliquez sur le bouton pour mettre à jour.

Préparation :

Télécharger l'outil d'installation (http://pan.baidu.com/s/1gdNsNZ1)
1. Installation du plongeur : ouvrir le fichier d'installation du plongeur pour l'installer jusqu'à la fin (pour le système win7, installer avec l'identité de l'administrateur. Pour un PC, à condition que les outils et le chemin d'installation du pilote restent inchangés, l'installation du pilote n'est nécessaire qu'une seule fois).
2. Préparer l'outil de mise à jour, le micrologiciel (le suffixe doit être .img), l'adaptateur électrique, la machine qui doit être mise à jour et le câble USB correspondant.
3. Préparation de la mise à niveau : faire fonctionner l'appareil en mode de mise à niveau et le connecter à un PC.

Mise à niveau en ligne

Évitez les problèmes lors du processus de mise à niveau, veuillez conserver une puissance suffisante	
ULV20180403.180925	version actuelle