MODE D'EMPLOI MONTRE CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO HD

REF : Y-mchd



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI MONTRE CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO HD

Attention, cette montre n'est pas waterproof !
La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. La lumière clignote pendant la charge, et reste fixe quand la batterie est chargée.

Utilisation

1 MODE VIDÉO

1° Allumer la caméra
Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton situé en haut à droite de la montre. La lumière est bleue pendant 3 secondes, puis passe au rouge.
2° Le mode par défaut est le mode vidéo. La montre est prête à enregistrer.
3° Démarrer l'enregistrement :
Pour prendre une vidéo, appuyer une fois sur le bouton du haut à droite de la montre. Le voyant clignote rouge pendant environ 5 secondes. La vidéo est lancée lorsque le voyant s'éteint.
4° Pour arrêter l'enregistrement, appuyer une fois sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant rouge clignote à nouveau, appuyez brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote pour couper et enregistrer votre vidéo.
Le voyant se rallume alors rouge. Vous pouvez prendre alors autant de vidéos que vous désirez.

2 MODE PHOTO

Mode photo
1° Allumer votre montre
2° Pour entrer en mode photo, appuyer sur le bouton situé en bas à droite de la montre.
La lumière passe au bleu. Vous êtes en mode photo.

Prendre une photo
1° Appuyez 1 secondes sur le bouton en haut à droite de la montre. Le voyant clignote bleue 1 fois puis s'éteint. 3 photos viennent d'être prises.
2° La montre prend systématiquement 3 photos de suite.
Vous pouvez prendre alors autant de photos que vous désirez.

3 MODE MICROPHONE

Pour passer en mode enregistrement audio appuyez une nouvelle fois sur le bouton en bas à droite. Les voyants bleu et rouge sont simultanément allumés.

4 ENREGISTREMENT AUDIO

1° Appuyez une fois sur le bouton en haut à droite de la montre.
Le voyant bleu clignote pendant 5 secondes alors que le voyant rouge reste fixe.
2° Puis les deux voyants s'éteignent, l'enregistrement audio est lancé !
3° Pour arrêter l'enregistrement audio, appuyer une fois sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Les deux voyants se rallument, le rouge restant fixe et le bleu clignotant.
4° Appuyez brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote pour couper et enregistrer le son capturé. Les voyants se rallument alors rouge et bleu.
Vous pouvez prendre alors autant d'enregistrement audio que vous désirez.

5 ÉTEINDRE LA MONTRE

1° Pour éteindre la caméra, appuyer sur le bouton situé en bas à gauche de la montre pendant environ 3 secondes.
2° La lumière disparaît. Votre caméra est éteinte.

6 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Dévissez l'écrou situé sur la partie gauche de la montre, insérez le câble fourni et connectez la partie USB à votre ordinateur.
2° Attendre quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.

A lire attentivement :

Le CD fourni ne contient que des pilotes d'installation pour les versions Windows suivantes : windows95, windows98, windows2000.
Le CD fourni n'est donc pas nécessaire pour les versions Windows plus récente, votre montre sera reconnue comme une clé USB !
Pour la première utilisation rechargez votre montre 3 à 4 heures. La deuxième charge s'effectue lorsque la batterie a été une première fois vidée.
Par la suite ne chargez pas votre montre plus de 3 heures de suite afin de ne pas endommager l'autonomie de votre batterie.

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes :

[date]

2010/01/25

19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»
Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»
3° Enregistrer, fermer le fichier.
4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows.
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.