MODE D' EMPLOI MONTRE CAMERA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WATERPROOF HD

REF : Y-mcwhd



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI MONTRE CAMERA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WATERPROOF HD

La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB.
Vous devez dévisser le bouton centrale à gauche pour insérez le câble USB.

La lumière clignote rouge pendant la charge.

Utilisation :

ON OFF:
Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton situé en haut à gauche de la montre 2 sec.
La lumière est bleu pendant 1-2 secondes, puis passe au rouge.
Le mode par défaut est le mode vidéo.
La montre est prête à prendre des vidéo et photos.
Passer du mode photo à vidéo en appuyant sur le bouton en bas à droite:
Voyant rouge = vidéo
Voyant violet = photo

1 MODE VIDÉO

1° Pour prendre une vidéo, une fois la montre allumée et en mode vidéo (voyant rouge), appuyer sur le bouton du haut à droite de la montre.
2° Le voyant rouge clignote: une vidéo est en cours.

2 MODE PHOTO

1° Pour prendre une photo, une fois la montre allumée et en mode photo(voyant violet), appuyer sur le bouton du haut à droite de la montre.
2° Le voyant violet s'éteint puis se rallume: une photo à été prise.

3 DÉTECTION DE MOUVEMENT

1° Une fois la caméra allumé, appuyer sur le bouton en bas à droite 3 sec, le voyant clignote rouge/violet: la montre est en mode détection de mouvement.
2° Dès que le voyant clignote bleu/violet c'est qu'un mouvement à été détecté.

4 ÉTEINDRE LA CAMÉRA

Pour éteindre la caméra, appuyer sur le bouton situé en haut à droite de la montre pendant environ 3 secondes.
La lumière disparaît. Votre caméra est éteinte.

5 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Allumer votre ordinateur.
2° Brancher votre Montre sur votre ordinateur en utilisant le cordon USB.
3° Attendre quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes :

[date]

2010/01/25

19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»
Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»
3° Enregistrer, fermer le fichier.
4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows.
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.