

MODE D'EMPLOI MONTRE CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P VISION NOCTURNE



Élégance
REF :
Y-MCHDEVN

Luxe Noir
REF :
Y-MCHDLVN

Luxe
REF :
Y-MCHDLVN

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Recharger la batterie de votre montre caméra

La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. La lumière clignote pendant la charge, lors de votre première utilisation nous vous conseillons de recharger la batterie de votre montre pendant 5 heures environ sans allumer la montre. Pour vos prochaines charges, 4 à 5 heures seront suffisantes pour obtenir une batterie chargée à 100%.

II - Allumer la caméra

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le témoin lumineux est bleu pendant 3 secondes, puis clignote trois fois, s'éteint pour lancer une vidéo automatiquement au démarrage.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant bleu clignote à nouveau, appuyez alors brièvement sur ce même bouton **lorsque que le voyant clignote** pour couper et enregistrer votre vidéo.

Le voyant se rallume alors bleu fixe : la montre est en veille et attend vos instructions. (Si vous n'effectuez aucune action, la montre s'éteint automatiquement au bout d'une minute.)

III - Présentation des différents modes

Le mode par défaut (bleu) est le mode vidéo. Lorsque la montre est en veille, témoin bleu allumé.

Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour changer de mode :

- Témoin bleu = mode vidéo
- Témoin rouge = mode photo
- Témoin bleu et rouge = mode dictaphone (audio uniquement).

IV - Mode vidéo

Lorsque la montre est en veille et en mode vidéo (bleu), Appuyez sur le bouton en haut à droite pour lancer une vidéo, le témoin clignote bleu 3 fois puis s'éteint. La vidéo est en cours.

Si vous appuyez une seconde fois sur le bouton en haut à droite, le témoin clignote: la 1ère vidéo est enregistrée et une autre vidéo se lance. Vous pouvez prendre alors autant de vidéos que vous désirez.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant bleu clignote à nouveau, appuyez brièvement sur ce même bouton lorsque que le voyant clignote pour couper et enregistrer votre vidéo. Le voyant se rallume alors bleu, la montre se remet en veille.

V - Mode photo

Lorsque la montre est en veille et en mode photo (rouge), appuyez sur le bouton en haut à droite pour prendre une photo, le témoin rouge clignote 1 fois puis s'éteint. Une photo a été prise. Vous pouvez prendre alors autant de photos que vous désirez.

VI - Mode enregistrement sonore

Lorsque la montre est en veille et en mode microphone (bleu et rouge), appuyez sur le bouton en haut à droite pour lancer l'enregistrement audio, le témoin rouge et bleu se met à clignoter. L'enregistrement est en cours. Appuyez une nouvelle fois sur le même bouton pour stopper l'enregistrement. Vous pouvez prendre alors autant d'enregistrement audio que vous désirez.

Pour éteindre la montre caméra, restez appuyer sur le bouton en haut à droite environ 3 secondes. La lumière clignote rouge rapidement avant de s'éteindre.

VII - Mode vision nocturne

Vous pouvez utiliser la vision nocturne pour les photos et pour les vidéos. Choisissez le mode que vous désirez (bleu pour vidéo et rouge pour photo). Restez ensuite appuyé sur le bouton en haut à gauche 3 secondes pour passer les photos ou les vidéos en mode vision nocturne.

VIII - Éteindre la montre

Pour éteindre la caméra, restez appuyé sur le bouton en haut à droite environ 3 secondes. La lumière clignote rouge rapidement avant de s'éteindre.

IX - Transférer vos fichiers sur votre ordinateur

Dévissez l'écrou situé sur milieu à gauche de la montre, insérez le câble fourni et connectez la partie USB à votre ordinateur. Attendez quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.

Vous pourrez ensuite copier - coller vos vidéos directement sur votre ordinateur. Nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC pour une lecture optimale de vos vidéos. Ce logiciel est disponible gratuitement sur Internet.

X - Garantir l'étanchéité de votre montre

Votre montre caméra est étanche, mais pour garantir son étanchéité il vous faut changer les bouchons du micro et de la sortie USB.

Pour se faire, munissez-vous des deux bouchons fournis en supplément dans le pack avec votre montre. Ils possèdent un petit joint de couleur noir (Joint d'étanchéité) qui vous permettra de garantir une étanchéité parfaite de votre montre.

Attention : Si vous ne changez pas ces joints, votre montre ne sera pas étanche et l'eau s'infiltrera dans la montre.

IX - Régler l'heure et la date de vos photos et vidéos (Horodatage)

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Connectez votre montre à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM (Pas dedans !), créez un fichier texte avec le bloc note de Windows (Clic droit > Nouveau > Document Texte).

- Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle. Le format de la date est ANNÉE.MOIS.JOUR.

Une fois terminé, déconnectez votre montre. Allumez la montre et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a correctement fonctionné.