MODE D'EMPLOI MONTRE CAMÉRA HD 720P
VISION NOCTURNE MP3









N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI MONTRE CAMÉRA HD 720P VISION NOCTURNE MP3

La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. La lumière clignote pendant la charge, et reste fixe quand la batterie est chargée.

I - Allumer - éteindre la caméra

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le témoin lumineux rouge s'allume. Pour éteindre la caméra rester appuyez pendant environ 3 secondes sur ce même bouton. La LED rouge s'éteint, la caméra de la montres est éteinte.

II - Réaliser une vidéo

Une fois votre montre allumée, appuyer une fois sur le bouton du haut à droite de la montre. Le voyant clignote rouge 1 fois et s'éteint. La vidéo est lancée lorsque le voyant s'éteint. Pour stoper l'enregistrement, appuyer une fois sur le bouton situé en haut à droite de la montre. Le voyant rouge revient fixe. Votre enregistrement est sauvegardé sur la mémoire interne de la montre.

ATTENTION : Pour capturer les sons de vos vidéos, n'oubliez pas d'ouvrir le micro. Pour ce faire, il faut dévisser le petit bouton en bas à gauche. Une fois ouvert, le micro sera fonctionnel.

III - Prendre une photo

Une fois votre montre allumée, appuyez une fois sur le bouton situé en bas, à droite de la montre. Le voyant rouge clignote une fois et revient fixe. Une photo vient d'être capturée. Elle sera sauvegardée sur la mémoire interne de la montre.

IV - Vision nocturne

Lorsque que vous capturez une vidéo, appuyez sur le bouton en bas, à droite de la montre pour activer la vision nocturne. Une fois ce mode activé, deux voyants en haut du cadran de la montre doivent s'allumer.

V - Lecteur MP3

Cette montre est également équipée d'un lecteur MP3 directement intégré dans la montre. Il vous suffit de connecter la montre à votre ordinateur. Ensuite dans le dossier AUDIO, copier-coller les chansons que vous désirez écouter sur le lecteur. Une fois terminé, allumer la montre. Insérez la paire d'écouteur fournie dans le même port que celui pour le câblee USB. Une fois les écouteur insérés, la montre commence la lecture de vos chansons. Les commandes du lecteur MP3 sont les suivantes :

- Chanson suivante : Appui bref sur le bouton en haut à gauche.
- Chanson précédente : Appui bref sur le bouton en bas à droite.
- Augmenter le volume : Appui long sur le bouton en haut à gauche.
- Diminuer le volume : Appui long sur le bouton en bas à droite.

Pour stopper la lecteur des chansons MP3, retirez tout simplement les écouteurs. La montre revient en veille et vous pourrez prendre une photo ou une vidéo si vous le désirez.

VI - TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Dévissez l'écrou situé sur la partie gauche de la montre, insérez le câble fourni et connectez la partie USB à votre ordinateur. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.

Pour la première utilisation rechargez votre montre 3 à 4 heures. La deuxième charge s'effectue lorsque la batterie a été une première fois vidée. Par la suite ne chargez pas votre de 2h30 - 2h45 de suite afin de ne pas endommager l'autonomie de votre batterie.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

VII - Régler l'heure et la date de vos photos et vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez votre montre à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez votre montre. Allumez la montre et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :