Mode d’emploi Montre camera espion mini appareil photo waterproof 32 Go

Ref. : Y-mcwXgo



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Montre camera espion mini appareil photo waterproof 32 Go

Ref. : Y-mcwXgo

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre montre caméra.....4

Instructions d'utilisation de votre montre caméra.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMÉRA



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE MONTRE CAMÉRA

Lors de votre première utilisation, il vous faudra recharger la batterie de la caméra de votre montre caméra espion. Pour se faire, procédez comme suit :

Munissez-vous du câble USB fourni avec votre montre. Connectez en premier lieu ce câble à un ordinateur en fonctionnement. Puis dévissez le bouton central à gauche (USB) pour insérez le câble USB. Lors de l'insertion du câble, veillez à l'enfoncer entièrement jusqu'à entendre un petit «clic». La LED doit clignoter pour vous indiquer que la charge est bien effective. Vous avez également la possibilité de recharger votre montre sur une prise secteur.

Le temps de charge correcte sur un port USB d'ordinateur sera de 5 heures, tandis que la charge sur une prise de courant classique sera, elle, de 4 heures maximum.

Veuillez noter également que la partie horlogerie et la partie caméra de votre montre sont deux parties distinctes au niveau batterie.

La partie horlogerie fonctionne avec une Pile Bouton modèle SR626SW. Pour y accéder, il vous suffit d'ouvrir le capot arrière de votre montre, puis de dévissez la partie caméra pour ensuite délicatement atteindre la partie horlogerie et ainsi pouvoir changer la pile.

I - Réaliser une vidéo

1°) Allumer la caméra en appuyant quelques secondes sur le bouton ON/OFF.

2°) La LED devient fixe en bleu. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote trois fois et s'éteint. Votre montre commence à réaliser une vidéo. Pour stopper la vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la montre s'éteigne (La LED doit clignoter trois fois rouge rapidement).

3°) Pour reprendre une vidéo, allumez une nouvelle fois la montre et répéter ces opérations.

II - Prendre une photo

Allumez votre montre en appuyant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. La LED devient bleue fixe. Appuyez une fois sur le bouton déclencheur, La LED devient rouge puis revient bleu immédiatement. Vous venez de prendre une photo.
Répétez cette opération pour prendre autant de photos que vous désirez.

III - Réaliser un enregistrement sonore

Allumez votre montre. Appuyez durant plusieurs secondes sur le bouton déclencheur, jusqu'à ce que la LED clignote rouge. Tout le temps que celle-ci clignote rouge, votre montre enregistre les sons autour d'elle.

Pour stopper cet enregistrement, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton Déclencheur.

IV - Rendre votre montre étanche

Pour que votre montre soit étanche, il vous faut changer deux boutons de votre montre avec les deux petits boutons supplémentaires disponibles dans le pack de la montre.

Ces deux petits boutons supplémentaires sont étanches grâce à un joint d'étanchéité visible dans le pas de vis.

Ces boutons se placent à l'emplacement du port pour le câble USB (Bouton situé à gauche, au centre de la montre) et à la place du bouchon pour le micro (Bouton avec un trou)

Une fois ces boutons installés et serrés correctement, votre montre deviendra étanche. Si vous réalisez des vidéos, vous n'aurez plus de son de capturé du fait de l'étanchéité du micro.

V - Transférer les photos et vidéos sur votre ordinateur

1° Allumez votre ordinateur.

2° Branchez en premier lieu le câble USB puis votre Montre à celui-ci jusqu'à entendre un petit «clic». Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte automatiquement la montre.

3° Une fois détectée, vous trouverez vos fichiers dans le dossier disque amovible présent soit dans POSTE DE TRAVAIL, soit dans ORDINATEUR (selon votre version de Windows).

Nous vous conseillons ensuite de copier-coller vos fichier vidéos sur votre bureau d'ordinateur pour éviter toutes saccades lors de la lecture.

De plus, le Lecteur multimédia **VLC** (Gratuit sur internet) vous assurera une lecture optimale de vos vidéos.

VI - Régler l'heure et la date de vos photos et vidéo

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez votre montre à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de Windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez votre montre. Allumez la montre et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné