MODE D'EMPLOI
Y-11569



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2

Installation de l'application 3

Fonctions et paramètre de l'application 4

Utilisation de la montre 9

Caractéristiques

Matériaux : ABS + TPU

Puce principale GSM : MTK6261D

Mode de positionnement : AGPS + LBS

Processeur : MTK2503

Écran tactile : écran tactile couleur IPS de 1,44"

Appareil photo : double appareil photo 0,3 MP pixels

Autonomie en veille : environ 120 heures

Durée de la batterie : environ 1 à 2 jours

Rappel de vibration : Non

Extension de mémoire : Non

MP3 : Non

Enregistreur : Non

Podomètre : Non

Calendrier : Non

WAP : Oui

Port de charge : USB

Fréquence GSM (carte SIM 2G) : 850/900/1800/1900 MHz quadri-fréquence

Systèmes compatibles : Android 4.4 ou supérieur, compatible avec iOS 9.0 ou supérieur

Bluetooth : version 3.0, compatible avec iOS et Android

Dimensions : environ 50,2 x 40 x 14 mm

Couleur : violet, bleu et rouge

Contenu :

1 montre connectée

1 câble USB

1 manuel d'utilisation en anglais

Installation de l'application

L'application prend en charge tous types de téléphones, Android et IOS.

Recherchez et téléchargez l'application : « **SeTracker2** »

OU

Scannez le QR Code ci-dessous :

Fonctions et paramètre de l'application

1- Enregistrez votre compte

Cliquez sur enregistrement en haut à droite

Entrez votre adresse mail et un mot de passe pour crée un compte.

Scanner le QR code la montre puis entrer le surnom de votre enfant. Puis sélectionner votre lien de parenté et enfin le numéro de téléphone de la montre.

RENDEZ-VOUS DANS L'APPLICATION VERIFIER SI TOUT FONCTIONNE.

SI VOUS ETES DANS L'APPLICATION MAIS CELLE-CI VOUS INIDIQUE :

LE DISPOSITIF N'EST PAS MIS EN RESEAU VOICI LES POINTS A VERIFIER :

Il faut que la montre soit bien allumée et la carte SIM insérée, Vérifiez si les barres de réseau sont affichées sur la montre

Si le réseau est barré :

1) Désactiver le Code NIP de la carte SIM sur un téléphone

2) Assurez-vous que la carte SIM est débloquée et activée

3) Assurez-vous d'avoir bien mis la carte SIM dans le Bon sens et Clipsé

4) Redémarrer la montre après avoir inséré la carte SIM.

2- Rendez-vous dans les paramètres

• SOS / numéro de famille

Permet de rentrer jusqu'à 3 numéros à appeler en cas de danger. L'enfant n'aura qu'à presser le bouton SOS de la montre (longue pression). Après avoir configuré le numéro du gardien principal, il est impossible d'éteindre la montre directement. Au lieu de cela, lorsque vous enfoncez la touche ON/OFF, vous recevrez un appel du « numéro gardien ». Il faudra passer par l'application "arrêt distant" pour l'éteindre.

• Surveiller

(Ecoute à distance) Vous devez entrer votre numéro de téléphone. Ensuite la montre va passer un appel espion vers votre téléphone, sans que la montre ne s'éclaire, l'enfant ne le verra pas et ne vous entendra pas.

• Mode travail

Permet l'actualisation des données GPS. Nous vous conseillons de le configurer en mode normal (10 minutes/heure) pour éviter un déchargement trop rapide de la batterie. Si vous trouvez que le GPS n'est pas assez précis pour vous, passez-le en mode suivi (1 minute/heure)

• Alerte SMS

Permet de définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone :

- batterie faible
- appel SOS
- montre retirée du bras de l'enfant

• Répertoire

Vous pouvez enregistrer 10 noms maximum

• Contact

Vous pouvez ajouter des contacts directement depuis votre répertoire

• Langue et fuseau horaire

Choix de la langue (Français, Allemand, Polonais, Russe, Turc, Italien, Anglais, Espagnol, Portugais) et de votre fuseau horaire. Veuillez cocher "heure d'été" si vous avez un décalage d'une heure.

Sur certains modèles le Français n'est pas disponible si vous le sélectionnez-vous aurez une autre langue, veuillez donc choisir Anglais.

• Changer les paramètres

Vous permets d'empêcher de supprimer la montre de l'application.

• Interrupteur de positionnement LBS

Utilise la connexion de votre montre pour un positionnement plus précis, nous vous conseillons de le laisser activé.

• Matériel

Vous permets de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus.

• Arrêt distant

Permet d'éteindre la montre à distance depuis votre application.



3- Les différentes fonctions de l'application

• Santé

Affichez le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue ainsi que les heures de sommeil. Ces données sont basées sur le tracé GPS et ne sont pas représentatives à 100%.

• Ne pas déranger

Définissez des plages horaires pendant lesquelles la montre sera silencieuse. Peut-être pratique pour le temps passé à l'école.

• Alarme

Ajoutez jusqu'à 3 alarmes.

• Centre d'informations

Toutes les alertes sont référencées ici-même. (SOS, retrait de la montre, sortie des zones de sécurité)

• Récompenses

Vous pouvez envoyer une récompense à votre enfant. Elle s'affiche sur la montre accompagnée d'un petit cœur.

Paramètres du profil : Modifier votre adresse courriel, avatar, téléphone

Liste des périphériques : Vous pouvez ajouter une nouvelle montre à surveiller où supprimer une montre de votre application

Modification du mot de passe

Déconnexion de l'application

1) **BAVARDER** : Vous permet d'envoyer des messages texte et vocaux à votre enfant (il pourra vous répondre en message vocal)

2) **ZONE DE SECURITE** : Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour l'enfant.

   Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si l'enfant sort de cette zone.

3) **LOCALISER** : Actualiser la localisation de la Montre Il existe plusieurs modes de localisation :

Quand la montre est dans un bâtiment elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce sera donc les antennes relais de téléphonies (**LBS**) qui la localiseront, cependant avec une précision moindre.

En extérieur, la montre sera localisée par **GPS** avec une précision de 5 à 100m

Enfin il est possible sur certains modèles de localiser l'enfant en bâtiment avec une plus grande précision par la **localisation WIFI**.

4) **HISTORIQUE DES TRAJETS** : Historique des trajets de votre enfant par jour et heure

Utilisation de la montre

- Clavier :

Grâce à ce clavier, vous pourrez passer des appels téléphoniques, si la montre n'est pas connectée à un smartphone, elle pourra quand même appeler n'importe quel numéro. Si vous avez déjà connecter la montre à un smartphone, avant d'appeler un contact, il faudra d'abord l'ajouter dans la liste de contacts de la montre.

- Liste de contacts :

Après avoir ajouté des numéros de contacts depuis l'application, ces numéros seront synchronisés avec le carnet de contacts de la montre.

- Chat vocal :

Cliquez sur les flèches pour choisir la personne à contacter, appuyer longuement dessus pour effectuer un enregistrement vocal puis relâchez le pour envoyer le message.

Appuyez brièvement sur le bouton tactile ou le bouton marche/arrêt pour quitter le chat vocal.

Lorsque vous recevez un chat vocal, sur l'interface principale il y aura une icône de chat vocal, cliquez sur cette icône pour accéder au message et l'écouter.

- Faites-vous des amis :

S'il y a une autre montre à proximité de la vôtre, qui possède l'application Dowear, il suffira seulement de secouer les deux montres pour vous ajouter en amis.

- Appareil photo :

Cliquez sur l'icône de l'appareil photo pour y accéder, les photos prisent seront directement envoyées à l'application mobile du smartphone connecté avec la montre.

- Lampe torche

La montre est dotée d'un flash puissant qui fais office de lampe torche.