MODE D'EMPLOI

Y-11585



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Connectée Sport Android Wear IP67 Téléphone 4G Caméra GPS Cardio iOS 3Go +32Go

Table des matières

Montre Connectée Sport Android Wear IP67 Téléphone 4G Caméra GPS Cardio iOS 3Go +32Go 1
Premier démarrage : 2
Paramètre de la langue : 2
Chargement e la montre intelligente : 2
Installation de la SIM : 2
Fonctions des boutons : 2
Accès coulissant et rapide : 2
Visage de la montre : 2
Visages de montre bricolage : 3
Liste des fonctions : 3
Montre pleine ou petite : 3
Comment nettoyer l'application exécutée dans le contexte ? 3
Désinstaller l'application : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargez et installez APP&A PK (Wiiwatch2) : 3

Premier démarrage :

Appuyez longuement sur le bouton haut pendant 3 secondes pour allumer la montre. Premier démarrage, il faut beaucoup de temps pour tester toutes les applications, attendez patiemment. Lorsque la montre s'allume, entre dans les interfaces de la langue.

Paramètre de la langue :

Vous pouvez sélectionner la langue lorsque la montre est allumée. Veuillez entrer dans la page paramètre, Entrer dans les paramètres de langage, choisissez la langue que vous désirez.

Chargement de la montre intelligente :

Veuillez charger la montre lorsque la batterie est épuisée. La recharge s'effectue en charge magnétique, connectée à un ordinateur ou à l'aide d'un adaptateur de charge USB. La montre affichera l'état de charge et le rapport de puissance après 5 minutes de charge normale.

Installation de la SIM :

Veuillez vous assurer que la montre est éteinte avant d'insérer la carte SIM. Ouvrez le couvercle au dos à l'aide d'un tournevis puis insérez la carte SIM dans la fente et verrouillez le couvercle avec les mêmes vis.
La montre intelligente ne prend en charge que la NANO SIM

Fonctions des boutons :

1. Appuyez longuement sur le bouton POWER pour allumer / éteindre
2. Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour éteindre / Réveiller l'écran
3. Appuyez longuement sur le bouton POWER pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de commutateur d'écran rond / écran carré, mise hors-tension, réinitialisation, Super économie d'énergie, tâches récentes.
4. Appuyez pendant 10 secondes pour réinitialiser lorsque la montre intelligente s'est écrasée
5. Appuyez longuement sur le bouton BAS pour prendre rapidement une photo.
6. Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour revenir en arrière.

Accès coulissant et rapide :

Faites glisser vers le haut pour les données d'activité
Faites glisser vers le bas pour obtenir des informations de base
Continuez à faire glisser vers la gauche jusqu'au deuxième menu
Continuez à glisser vers la gauche pour accéder au lecteur mp3 et à l'interface météo
Faites glisser vers la gauche pour accéder au menu principal. Faites glisser vers la droite pour synchroniser les notifications.

Visage de la montre :

1. Il existe des visages de différents styles pour votre option
2. Vous pouvez appuyer sur l'écran pendant 2 secondes et entrer dans la montre, mode visage, choisissez ce que vous aimez en faisant glisser vers la gauche et la droite
3. A l'exception des cadrans de montre inexistants, glissant vers la gauche jusqu'à la fin et appuyez sur « + » pour télécharger d'autres cadrans de la connexion avec le réseau.

Visages de montre bricolage :

En plus des cadrans optionnels de la montre, vous pouvez balayez vers la gauche, cliquez sur l'icône pour entrer dans la galerie ou l'appareil photo et sélectionnez votre propre photo comme cadran de la montre dans le mode de sélection.

Liste des fonctions :

Les applications de base de la liste comprennent : contact, téléphone, Messagerie, Paramètres, Navigateur, Téléchargements, Calendrier, Horloge, Appareil photo, Galerie, musique, enregistreur de son, gestionnaire de fichier, cœur moniteur de taux, fitness, météo, recherche vocale, Play store, cartes, assistant et app store. Entre dans l'application interface dont vous avez besoin, opérez pour plus de fonctions.

Montre pleine ou petite :

1. Appuyez longuement sur le bouton Power pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de commutateur d'affichage rond et carré.
2. Cliquez sur l'icône Full ou SmartWatch en haut, lorsque l'icône changer en carré, appuyez à nouveau sur le bouton HAUT pour quitter cette interface

Comment nettoyer l'application exécutée dans le contexte ?

Appuyez longuement sur le Bouton Power pendant 2sec, Entrez dans la sélection d'interface, sélectionnez la tâche récente, supprimez l'application

Téléchargez et installez APP&A PK (Wiiwatch2) :