MODE D'EMPLOI MONTRE GPS TRACEUR GPS TÉLÉPHONE ET MICRO ESPION GSM

REF. : Y-mtgps



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MONTRE GPS TRACEUR GPS TÉLÉPHONE ET MICRO ESPION GSM

REF. : Y-mtgps

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE TRACEUR GPS 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE MONTRE 3
I - Installation d'une carte SIM dans votre Montre Traceur GPS 3
II - Réglages de votre Montre Traceur GPS 4
A - Réglage de l'heure et de la date (Set Time/Date) 4
B - Choix de l'affichage de l'heure sur votre montre (Clock mode) 4
C - Activation traçage GPS / Réglages zone horaire (GPStime adjust) 4
D - Paramétrage des numéros d'urgence (jusqu'à 3 numéros différents) 5
III - Utilisations des fonctions de votre Montre traceur GPS 7
A - Localisation instantanée de votre montre GPS 7
B - Fonction SOS 8
C - Fonction Appel 8

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE TRACEUR GPS



Cette montre se compose de 5 boutons situés sur ses tranches droite et gauche. Chaque bouton remplit une fonction. Nous allons reprendre ces différentes fonctions :

A : ON/OFF : Ce bouton vous permet d'allumer et d'éteindre votre montre GPS. Une pression longue allume ou éteint votre montre. Une simple pression vous permet d'allumer l'écran de la montre pour avoir accès à l'heure. Nous verrons dans un paragraphe ultérieur la façon de régler l'heure et la façon de choisir l'affichage de l'heure (Numérique, analogique).

B : Microphone : Le petit trou est celui du microphone de la montre. Veillez à ne pas obstruer ce trou pour une capture du son optimale.

C : Port USB : Ce port vous permet de recharger la batterie de votre montre GPS. Lors de votre première charge nous vous invitons à laisser charger la montre durant environ 5 heures. Ensuite les charges ne devront pas excéder 4 heures sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre montre.

D : Une simple pression vous permet d'avoir vos coordonnées GPS en temps réel sous réserve d'être dans une zone couverte par les satellites GPS. Un appui long vous permet d'avoir accès aux réglages de votre montre GPS qui seront repris ultérieurement dans le paragraphe : **Réglages de votre montre traceur GPS.** De plus ce bouton vous permet de valider vos changements et d'entrer dans les différents menus.

E : Numéro d'urgence 1 : Une fois qu'un numéro sera enregistré sur ce bouton, il suffira de rester appuyé sur ce bouton 2 à 3 secondes pour que votre montre compose le numéro. Dans les menus, permet de monter dans vos sélections.

F : SOS (Numéro d'urgence 3) : Une fois qu'un numéro sera enregistré sur ce bouton, il suffira de rester appuyé sur ce bouton 2 à 3 secondes pour que votre montre compose le numéro. Dans les menus, le bouton SOS permet de descendre dans vos sélections.

G : Numéro d'urgence 2 : Une fois qu'un numéro sera enregistré sur ce bouton, il suffira de rester appuyé sur ce bouton 2 à 3 secondes pour que votre montre compose le numéro. Dans les menus, permet de faire retour dans vos changements et vos choix.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE MONTRE

I - Installation d'une carte SIM dans votre Montre Traceur GPS

Cette montre dispose d'un lecteur de carte SIM qui lui permet de contacter des numéros d'urgence préenregistrés par l'utilisateur. Vous pourrez enregistrer jusqu'à 3 numéro différents.

Avant toute chose, il faut vous assurer de 2 points pour être sûr(e) que votre carte SIM et votre montre soit opérationnelle par la suite :

- **Désactiver le code PIN de votre carte SIM** : Avant d'insérer votre carte SIM dans la montre GPS, il vous faut désactiver son code PIN. Pour ce faire, vous devez insérer votre SIM dans un téléphone portable. Ensuite dans les réglages de votre téléphone (Généralement partie «sécurité») désactivez le code PIN de votre carte SIM. **ATTENTION** : **0000** est un code PIN et ne signifie pas que votre carte ne possède plus de code PIN !

- **Activer les données cellulaires** : Activer les données cellulaires signifie simplement que votre carte SIM ait servie au moins une fois dans un téléphone avant d'être insérée dans la montre. Il vous faut donc insérer cette carte SIM dans un téléphone portable, ensuite vous devez passer un appel, recevoir un appel, envoyez un SMS et recevoir un SMS. Ces actions ont pour effet d'activer les données cellulaires à coup sûr et ce même si votre carte SIM n'est pas neuve !

Une fois ces étapes remplies avec succès, munissez-vous de votre montre et retirez le capot arrière. Si la batterie est insérée, retirez-la. Vous devez apercevoir un emplacement de carte SIM. Placez votre carte SIM comme ci-dessous :



La petite languette métallique vous permettra de bloquer la carte SIM dans son emplacement. Une fois la carte insérée correctement, replacez la batterie. Ensuite allumez votre montre en restant appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. Une petite musique retenti et l'écran s'anime. Votre montre est maintenant allumée et nous allons procéder aux réglages de base de votre montre (Heure, définition numéro...Etc.).

II - Réglages de votre Montre Traceur GPS

A - Réglage de l'heure et de la date (Set Time/Date)

Pour régler l'heure et la date de votre montre procédez comme suit :

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Ensuite appuyez sur le bouton D (En bas à gauche). Vous devez avoir une position GPS qui apparait si vous êtes dans une zone couverte par les satellites GPS. Ensuite appuyez pendant quelques secondes sur ce même bouton D. Un Menu doit apparaître sur l'écran de votre montre avec écrit :

- Set time/date
- Clock mode
- Language
- GPS time adjust
- SOS Num

Appuyez une fois sur le bouton situé tout en bas à gauche de votre montre (D). L'heure et la date apparaissent sur votre écran. Réglez tout d'abord le premier chiffre de l'heure en navigant avec le bouton SOS. Une fois le bon chiffre trouvé, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche (D). Vous passez au chiffre suivant et ainsi de suite pour les chiffres suivants.

Attention, la date est au format : ANNEE / MOIS / JOUR. Une fois la date et l'heure réglées comme vous le souhaitez, appuyez sur le bouton situé tout en bas à gauche (D). L'heure et la date de votre montre seront maintenant à jour.

B - Choix de l'affichage de l'heure sur votre montre (Clock mode)

Vous pouvez choisir le mode d'affichage de l'heure de votre montre. Elle peut être affichée en mode digitale (Chiffres) ou Analogique (Aiguille). Pour choisir le mode que vous désirez, allez sur menu Clock Mode à l'aide du Bouton SOS. Une fois « clock mode » en surbrillance, appuyez sur le bouton D. Une fois dans le sous-menu, appuyez sur le bouton SOS pour choisir le mode que vous désirez. Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton D une nouvelle fois. Une fois que votre montre se mettra en veille, il vous suffira d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF de la montre pour que s'affiche l'heure.

C - Activation traçage GPS / Réglages zone horaire (GPStime adjust)

Vous devez activer le traçage GPS de votre montre par le biais du menu « GPStime adjust ». Une fois dans ce menu, appuyez sur le bouton G. Ensuite descendez sur ON avec le bouton SOS. Puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton D. Le traçage GPS de votre montre est maintenant activé. Ensuite pour régler la zone de fuseau horaire où sera utilisée votre montre, descendez sur Zone setup et appuyez sur le bouton D. Comme pour les heures et la date, il vous suffit de régler les chiffres comme il faut selon la zone où vous utilisez votre montre. Pour un usage en France ou en Belgique, réglez la zone sur +2:00. Ensuite appuyez sur le bouton D pour valider vos changements.

D - Paramétrage des numéros d'urgence (jusqu'à 3 numéros différents)

Votre montre dispose donc d'une fonction SOS. Pour que cette fonction SOS soit opérationnelle, il vous faut enregistrer des numéros de téléphone sur votre montre afin qu'elle puisse joindre ces mêmes numéros ensuite.

Pour cela, il vous faut vous munir d'un téléphone portable disposant d'unités de communication SMS, et de votre montre allumée avec une carte SIM insérée.

Une fois que vous avez en votre possession ces éléments, il suffira d'envoyer par SMS une commande reprise ci-après pour enregistrer des numéros SOS. Attention l'ordre d'entrée des Numéros de téléphone aura une importance pour le déclenchement des appels depuis la montre.

Le « **Numéro 1** » se retrouvera donc en **première** position et sera joignable sur le bouton **E** (**Numéro d'urgence 1**).
Le « **Numéro 2** » se retrouvera donc en **seconde** position et sera joignable sur le bouton **G** (**Numéro d'urgence 2**).
Le « **Numéro 3** » se retrouvera donc en **troisième** position et sera joignable sur le bouton **F** (**Bouton SOS**).

Si vous souhaitez enregistrer 3 numéros en une seule fois, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant depuis un téléphone portable vers le numéro de la carte SIM insérée dans la montre :

#711#numero1#numero2#numero3#mot de passe##

Cette commande SMS se décompose ainsi :

#711# : Code interne à la montre pour l'enregistrement des numéros SOS

Numéro1# : Premier Numéro de téléphone portable ou fixe que vous souhaitez enregistrer sur la montre. Ex : 0601020304# Il sera joignable via le bouton **E** de la montre.

Numéro2# : Second Numéro de téléphone portable ou fixe que vous souhaitez enregistrer sur la montre. Ex : 0602030405# Il sera joignable via le bouton **G** de la montre.

Numéro3# : Troisième et dernier Numéro de téléphone portable ou fixe que vous souhaitez enregistrer sur la montre. Ex : 0603040506# Il sera joignable via le bouton **SOS**.

Mot de passe## : Mot de passe de votre montre. Par défaut le mot de passe est **0000**. Donc, vous devez avoir cette forme à la fin de votre SMS : **0000##**

Attention : N'oubliez aucun # sous peine de voir le code inactif. Dans cette forme de SMS vous devez avoir au total 7 #.

Si vous souhaitez enregistrer un seul numéro, vous devrez envoyer le code suivant par SMS sur la carte SIM insérée dans la montre :

#711#numero1###mot de passe##

#711# : Code interne à la montre pour l'enregistrement des numéros SOS

Numéro1### : Premier Numéro de téléphone portable ou fixe que vous souhaitez enregistrer sur la montre. Ex : 0601020304# Il sera joignable via le bouton **E** de la montre.

Mot de passe## : Mot de passe de votre montre. Par défaut le mot de passe est **0000**. Donc, vous devez avoir cette forme à la fin de votre SMS : **0000##**

Attention : N'oubliez aucun # sous peine de voir le code inactif. Dans cette forme de SMS vous devez avoir au total 7 #.

Si vous souhaitez enregistrer deux numéros, voici le code :

#711#numero1#numero2##mot de passe##

#711# : Code interne à la montre pour l'enregistrement des numéros SOS

Numéro1# : Premier Numéro de téléphone portable ou fixe que vous souhaitez enregistrer sur la montre. Ex : 0601020304# Il sera joignable via le bouton **E** de la montre.

Numéro2## : Second Numéro de téléphone portable ou fixe que vous souhaitez enregistrer sur la montre. Ex : 0602030405# Il sera joignable via le bouton **G** de la montre.

Mot de passe## : Mot de passe de votre montre. Par défaut le mot de passe est **0000**. Donc, vous devez avoir cette forme à la fin de votre SMS : **0000##**

Attention : N'oubliez aucun # sous peine de voir le code inactif. Dans cette forme de SMS vous devez avoir au total 7 #.

III - Utilisations des fonctions de votre Montre traceur GPS

A - Localisation instantanée de votre montre GPS

Pour recevoir les coordonnées de votre montre GPS à un instant T, il vous suffit d'envoyer par SMS depuis un téléphone portable vers le numéro de la carte SIM insérée dans la montre la commande suivante :

6660000

666 : Code de localisation interne à la montre.
0000 : Mot de passe de la montre.

La montre vous répondra par SMS les coordonnées (Latitude et longitude) de sa position. Vous recevrez un SMS de ce type :

Lat: +44.837985
Long: -0.578923
Speed: 0.17 Km/h
Date: 2017-01-01
Time: 09:39:00
FIX: A
ID: 123456789000001
State: SMS

Voici la signification de ce type de SMS :

Lat : Latitude
Long : Longitude
Speed : Vitesse de déplacement
Date : Date de l'instant T
Time : Heure de l'instant T
Fix : A ou V. A signifie que la montre est dans une zone couverte par les satellites GPS. V signifie que la montre n'est pas dans une zone couverte par les satellites GPS.
ID : IMEI de la montre.

Ensuite il vous suffira de recopier ces coordonnées sur un site du type Google Maps ou Mappy pour avoir la position de la montre. Les coordonnées sont à rentrées sous cette forme : « Lat, Long ».

Exemple : +44.837985, -0.578923

Attention à ne pas oublier le « signe - » ou le « signe + » ainsi que la virgule séparant les valeurs afin que les coordonnées soient exactes.

Une fois ces coordonnées entrées correctement, il vous suffit d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier et vous aurez alors la position de votre montre GPS.

B - Fonction SOS

Pour activer la fonction SOS de votre montre, il suffit d'appuyer sur le bouton SOS de votre montre jusqu'à ce qu'une petite fenêtre apparaisse «SOS ALARM».

Une fois cette fenêtre apparue, la montre envoie un SMS au numéro 3 que vous avez précédemment enregistré avec les coordonnées GPS et elle appelle ensuite le numéro de téléphone concerné.

C - Fonction Appel

Pour passer un appel (Sans envoyer de SMS SOS), il suffit de rester appuyé soit sur le **bouton E** ou **bouton G** de votre montre.

La montre va alors composer le numéro précédemment enregistré sur le **bouton E** ou **G** et vous pourrez ensuite communiquer entre la montre et la personne appelée.