MODE D'EMPLOI MONTRE LED HOMME FEMME DESIGN UNISEXE AFFICHAGE BLEU BRACELET

RÉF. : Y-mled











N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MONTRE LED HOMME FEMME DESIGN UNISEXE AFFICHAGE BLEU BRACELET

RÉF. : Y-mled

SOMMAIRE

Présentation de votre montre LED.....4

Instructions d'utilisation.....5

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE LED



BOUTON A



EMPLACEMENT PILE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Afficher l'heure sur votre montre

Pour afficher l'heure sur votre montre, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton A. L'heure s'affichera alors. Le chiffre des heures s'affichera toujours en format 12h (Chiffre de 1 à 12) et le minutes seront en dessous.

II - Afficher la date sur votre montre

Pour afficher la date sur votre montre appuyez deux fois consécutives sur le bouton A. Le jour et le mois s'afficheront alors. Attention : Le premier chiffre sera le mois et le second chiffre sera donc le jour.

III - Afficher les secondes sur votre montre

Pour afficher les secondes, il vous suffit d'appuyer trois fois consécutives sur le bouton A. Les secondes apparaîtront alors.

IV - Régler l'heure et la date de votre montre

Appuyez une fois sur le bouton A. Une fois l'heure affichée appuyez et restez appuyé sur le bouton A. L'heure va alors clignoter, appuyez sur le bouton A pour modifier l'heure. Les heures iront de 1 à 12 avec une lettre qui apparaîtra en dessous. La lettre A est pour les heures allant de 00h00 à 11h et la lettre P est pour les heures allant de 12h00 à 23 heures. Une fois l'heure réglée, appuyez deux à trois secondes sur le bouton A jusqu'à ce que les minutes clignotent à leur tour. Vous pourrez alors régler les minutes en appuyant sur le bouton A.

Ensuite appuyez une nouvelle fois sur le bouton A durant 2 à 3 secondes, l'année va alors clignoter, réglez l'année avec le bouton A. Puis restez appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que le mois clignote, vous pourrez le régler avec le bouton A. Puis enfin restez appuyé sur le bouton A pour que le jour clignote et procédez à son réglage. Patientez quelques secondes, l'écran de votre montre va s'éteindre et les valeurs seront alors enregistrées.