

MODE D'EMPLOI

Y-11207



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

PC Ultraportable Windows 10 Notebook 15.6 pouces Écran IPS Full HD
1080p 8 Go + 512 Go Rose

[Table des matières](#)

Précaution Général de sécurité	2
--------------------------------------	---

Précaution Général de sécurité

Afin d'assurer votre sécurité et celle de votre ordinateur portable, nous vous demandons de suivre attentivement les consignes de sécurité suivantes

L'utilisation de votre ordinateur portable pendant de longues périodes, avec la base reposant directement sur la peau exposée, peut provoquer des blessures, des brûlures ou une gêne en raison de l'accumulation de chaleur générée par la base de votre ordinateur portable.

- Après avoir retiré l'ordinateur portable de la boîte, veillez à ce que tous les matériaux d'emballage soient tenus hors de portée des jeunes enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage doivent être rangés en toute sécurité, au cas où ils seraient réutilisés pour transporter le carnet en toute sécurité.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation sont placés dans un endroit sûr où l'on ne peut pas trébucher ou marcher dessus.
- Avant d'allumer l'ordinateur portable, assurez-vous qu'il est placé sur une surface plane et qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre autour des orifices d'aération, ce qui facilitera le refroidissement.
- N'obstruez pas les orifices d'aération de l'ordinateur portable et n'insérez pas d'objets étrangers dans cet espace. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement du ventilateur de l'unité centrale, entraînant un risque d'incendie ou de choc électrique. Cela peut éventuellement causer des dommages permanents à l'ordinateur portable.
- Ne pas appuyer ou toucher le panneau d'affichage
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur portable ou celui qui est recommandé par le fabricant. L'utilisation de pièces non recommandées ou non approuvées peut provoquer des dommages ou augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.
- Veuillez suivre les directives d'installation de la batterie. Une installation incorrecte des piles peut augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.
- Si vous devez remplacer la batterie, il est recommandé d'utiliser la même batterie ou une batterie compatible, comme le suggère le fabricant.
- Avant de brancher l'ordinateur portable à la prise de courant, assurez-vous que la tension nominale de l'adaptateur CA est compatible avec les spécifications électriques du pays où vous vous trouvez.
- Lorsque vous utilisez une rallonge, veillez à ce que la somme totale des ampérages de tous les appareils connectés ne dépasse pas la capacité totale en ampères du circuit.
- Avant de retirer la batterie de l'ordinateur portable, assurez-vous d'abord que l'ordinateur portable est éteint et ensuite que l'adaptateur secteur est débranché de la prise électrique murale. Une fois que cela est fait, vous pouvez retirer la batterie en toute sécurité.
- Lorsque vous débranchez le connecteur d'alimentation de l'ordinateur portable, veuillez tenir et tirer sur le connecteur ou sur la boucle de décharge de traction pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lui-même, car cela pourrait endommager le câble ou l'ordinateur portable.
- En cas d'orage électrique, veuillez débrancher l'ordinateur portable de la source d'alimentation et débrancher tout câble de réseau ou de téléphone qui pourrait être connecté à l'ordinateur portable.

Ne transportez pas la batterie de l'ordinateur portable, en vrac, dans votre sac à main, votre sac à dos ou votre poche où des objets métalliques non fixés (argent, clés, chaînes, stylos, etc.) peuvent être présents. Les objets métalliques peuvent court-circuiter les bornes de la batterie et provoquer une surchauffe qui pourrait entraîner un risque d'incendie. Dans le cas où vous devez transporter la batterie séparément de l'ordinateur portable, placez-la dans un sac antistatique.