

MODE D'EMPLOI

Y-amas27



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Ponceuse manucure pédicure professionnel kit complet 5 embouts

Table des matières

Spécificités :	2
Règles de sécurité :	2
Opération :	2
Instruction d'entretien :	2

Spécificités :

Puissance	Monophasé, 50-60Hz, double isolation	
RPM	Vitesse unique : 20 000	Vitesse variable : 3 000-20 000
Collet	Types de pinces : 2,4 ou 3,2mm	Type de Spring Chuck : 0,3-3,2mm
Dimensions	160mm L x 24mm Diamètre	

Règles de sécurité :

1. Débranchez toujours l'outil lorsque vous changez d'accessoire ou de pince de serrage.
2. Ne pas enclencher le bouton de verrouillage de l'arbre lorsque l'outil est en marche.
3. N'utilisez pas la machine à proximité de l'eau et ne la placez pas dans l'eau. Si les ventilateurs du moteur sont dans l'eau, la débrancher immédiatement et ne pas toucher l'eau.
4. Ne touchez pas l'embout ou la pince de serrage après l'avoir utilisé, car l'embout et la pince de serrage sont trop chauds pour être touchés à mains nues.
5. Évitez la poussière dans vos yeux et vos poumons en utilisant des lunettes de protection ou un masque anti-poussière.
6. Toujours "débrancher" après avoir utilisé l'appareil.
7. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'outil doit être stocké dans un endroit sec et conservé au-delà de la portée des enfants.

Opération :

1. Cet outil est conçu pour sculpter, graver, défoncer, meuler, affûter, poncer, polir, percer et plus encore.
2. Débranchez l'outil de la prise électrique avant de le charger.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'arbre et utilisez la clé de serrage pour desserrer l'écrou de la pince de serrage. Insérez la mèche (non fournie), et serrez la pince de serrage fermement. Mais évitez un serrage excessif de l'écrou de la pince de serrage et ne jamais utiliser un embout endommagé.
4. Il y a un interrupteur marche/arrêt. Lorsque l'interrupteur est enclenché, l'outil tourne à 3000 tours/minute. Il y a un indicateur d'interrupteur avec une ligne orange. Faites glisser l'interrupteur pour trouver la vitesse nécessaire entre 3000 et 20 000 tr/min. Faites glisser l'interrupteur jusqu'au point noir pour l'arrêt complet.
5. Lorsque vous avez terminé, éteignez l'outil et débranchez-le.

Instruction d'entretien :

Nettoyez le corps avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de solvants ou détergents de nettoyage. Aucun accessoire ne peut être remplacé.