MODE D'EMPLOI

Y-11553



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Porte Clé Caméra Espion Full HD 1080p Audio Détection de Mouvement Vision nocturne IR

Table des matières

Vue d'ensemble 2
ON/OFF 2
Chargement 2
Enregistrement vidéo 2
Photographie 2
Enregistrement de la voix uniquement 3
Enregistrement par détection de mouvement 3
Enregistrement pendant la charge 3
Vision nocturne 3
Réinitialiser 3

Vue d'ensemble

 Bouton ON / OFF





ON/OFF

Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, l'appareil vibre une fois, l'indicateur bleu et l'indicateur rouge s'allument puis l'indicateur bleu s'éteint et l'indicateur rouge reste allumé, l'appareil passe en mode veille d'enregistrement vidéo.

Mise hors tension : Dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, l'indicateur bleu et l'indicateur rouge s'éteignent, l'appareil se met hors tension.

Remarque :
1. Si aucune carte Micro SD n'est insérée, l'indicateur bleu et l'indicateur rouge clignotent pendant 10 secondes, puis l'appareil s'éteint automatiquement.

2. En mode veille, sil n'y a aucune opération, l'appareil s'éteint automatiquement après 1 minute

Chargement

1. Veuillez connecter l'appareil à un port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB, ou connectez-le à une prise de courant et d'un adaptateur DC5V
2. Une fois branché à l'alimentation électrique, pendant à charge, le voyant rouge clignote lentement, le voyant rouge reste allumé, ce qui signifie que l'appareil a été complétement chargé

Remarque : Si l'appareil photo a une faible puissance, le voyant rouge clignote rapidement et l'appareil s'éteint

Enregistrement vidéo

En mode veille, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, le voyant rouge clignote régulièrement, l'appareil photo passe en mode enregistrement vidéo. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour arrêter l'enregistrement, la vidéo sera sauvegardée automatiquement, puis l'appareil revient en mode veille. S'il n'y a pas d'opération pour arrêter l'enregistrement manuellement, l'appareil enregistrera jusqu'à ce que le Micro SD soit plein ou que la caméra ne soit plus alimentée

Photographie

En mode veille, appuyez une fois sur la touche mode, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu reste allumé, puis l'appareil passe en mode prise de vue. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour prendre une photo, l'indicateur

bleu clignote une fois lorsqu'une photo est prise. Après chaque prise de vue, l'appareil revient en mode veille. Si vous en avez besoin de plus, répétez simplement les mêmes opérations.

Enregistrement de la voix uniquement

En mode veille, appuyez deux fois sur le bouton de mode, le voyant bleu et le voyant rouge sont allumés, l'appareil photo passe en mode enregistrement vocal. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, le voyant bleu reste allumé et le voyant rouge clignote lentement, cela signifie que l'appareil enregistre le son, puis appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour arrêter l'enregistrement et revenir en mode veille d'enregistrement vocal.

Enregistrement par détection de mouvement

En mode veille d'enregistrement vocal, appuyez une fois sur le bouton de mode, le voyant bleu reste allumé et le voyant rouge clignote, l'appareil passe en mode veille d'enregistrement de détection de mouvement. Une fois les objets en mouvement détectés, l'indicateur bleu et l'indicateur rouge clignotent alternativement, cela signifie que l'appareil enregistre. Appuyez une fois sur le bouton mode pour arrêter l'enregistrement

Enregistrement pendant la charge

Insérez la carte micro SD dans l'appareil photo et connectez-la à la banque d'alimentation ou à la pris de courant, le voyant rouge clignotera lentement, puis appuyez longuement sur le bouton mode jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé, à ce moment l'appareil s'allume et passe automatiquement en mode enregistrement vidéo. Ensuite, l'appareil peut être utilisé comme une caméra normale qui ne sont pas en charge, et toutes les opérations seront les mêmes.

Vision nocturne

Mettez l'appareil sous tension, quel que soit le mode, appuyez sur le bouton de vision nocturne pendant 2 secondes, le voyant jaune s'allume, la fonction de vision nocturne a été activée. Appuyez sur le bouton de vision nocturne pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune s'éteigne pour désactiver la vision nocturne.

Réinitialiser

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, essayez de le réinitialiser, appuyez en même temps sur le bouton mode et sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que les voyants s'éteignent, l'appareil peut alors à nouveau bien fonctionner.