MODE D'EMPLOI PORTE CLÉS CAMÉRA ESPION



Porte clés camera espion
& Appareil photo
REF : Y-ppc



Porte clés camera espion
& Appareil photo HD
REF : Y-ppchd

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI DU PORTE-CLÉS ESPION

BOUTONS

- Bouton **CAMERA/PHOTO = 1er bouton en haut à droite**
- Bouton **ON/OFF = 2ème bouton du haut, en dessous du bouton caméra**

Utilisation :

IMPORTANT : Lors de votre première utilisation, il est impératif d'insérer une carte Micro SD dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre porte-clés. Sans cela, votre porte-clés sera inactif et ne réalisera aucune prise vidéo ou photo.

I - MODE VIDEO

Pour démarrer le porte-clés, appuyez sur le bouton **ON/OFF** (2-3 secondes) jusqu'à ce que la lumière jaune s'allume. Pour démarrer le mode vidéo, appuyez sur le bouton **CAMERA/PHOTO** (2-3 secondes) jusqu'à ce que la lumière jaune clignote 3 fois.

Quand la lumière s'éteint, la vidéo démarre. **Aucune lumière n'est visible pendant que le porte-clés filme**.

Pour arrêter et sauvegarder la vidéo, appuyer sur le bouton **CAMERA/PHOTO** (2-3 secondes). La lumière jaune va alors clignoter 1 fois. La vidéo est sauvegardée. Le porte-clés s'éteint automatiquement.

II - MODE PHOTO

1° Pour démarrer le porte-clés, appuyez sur le bouton ON/OFF (2-3 secondes) jusqu'à ce que la lumière jaune s'allume. Pour démarrer l'appareil photo, appuyez sur le bouton CAMERA/PHOTO brièvement. Quand la lumière jaune clignote 1 fois, la photo est prise.

Appuyez brièvement sur le bouton CAMERA/PHOTO autant de fois que vous souhaitez prendre des photos.

Pour arrêter le porte-clés, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la lumière jaune s'éteigne.

III - LIRE LES VIDÉOS

Transférez les vidéo sur votre ordinateur via le câble usb. Nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC, pour une lecture optimale de vos vidéos. Ce logiciel est disponible gratuitement sur Internet.

IV - Régler l'heure et la date de votre porte-clés

Pour régler l'heure et la date de votre porte-clés (Horodatage), veuillez suivre la procédure ci-dessous :

POUR LE PORTE-CLÉS CLASSIQUE (NOIR)

Allumez votre porte clés. Puis prenez une photo. Ensuite éteignez votre prote clés. reliez le à votre ordinateur. Dans la racine de votre porte clés doit se trouver un fichier TAG.txt. Ouvrez ce fichier, changer juste les valeurs de la date et l'heure sans rien modifier d'autre.

Une fois terminé, enregistrez et fermer le fichier. Déconnectez le porte-clés et prenez une photo pour vérifier si la date et l'heure sont correctes.

POUR LE PORTE-CLÉS HD (ARGENTÉ) :

Insérez le CD fourni dans votre ordinateur. Vous devez trouver un fichier nommé TAG.
Copiez ce fichier et collez le sur le bureau de votre ordinateur. Ouvrez ce fichier avec le bloc note de votre ordinateur.

Remplacer simplement la valeur de la date et de l'heure sans rien modifier d'autre. Une fois terminé, enregistrez et fermez ce fichier.

Copiez-collez ce fichier sur la racine de votre porte-clé (à côté du dossier DCIM). Une fois copié, débranchez votre porte-clés. Allumez le et prenez une photo pour vérifier que la date et l'heure soient correctes.