# MODE D'EMPLOI PORTE CLÉS CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT FULL HD 1080P 16GO

## RÉF. : Y-pccefhd1080p



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30**

## 1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## 2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

## 3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

## Introduction sur la caméra




**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

## I - INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Ce porte clés caméra espion filme en haute résolution (30 images par seconde), grâce à un capteur vidéo de 12 millions de pixels. Il enregistre vos vidéos sur sa mémoire interne de 16Go. La résolution des vidéos s'élève à 1080p (Full HD).

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Capture vidéo
- Capture photo
- Capture vidéo sur détection sonore
- Capture vidéo sur détection de mouvement
- Vision nocturne

Avec sa batterie haute capacité, il peut enregistrer des vidéos pendant à peu près 12 heures en continu. Pas besoin de carte SD car le porte clés dispose d'une mémoire interne de 16 Go.

## II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

### A - Allumer/Éteindre le porte-clés.

Appuyez sur le bouton ON/OFF du porte-clés pendant environ 5 secondes. Une vibration se fait ressentir pendant environ 2 secondes. Le porte clés est allumé.

Pour éteindre le porte clés, rappuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 5 secondes. Une vibration se fait ressentir pendant envrion 2 secondes. Le porte clés est éteint.

### B - Prise de vidéo

Descendez le bouton «Mode photo/vidéo» vers le bas. Allumez votre porte clés. Appuyez sur le bouton «Déclencheur» pendant envrion 2 secondes, 3 vibrations se font ressentir et le porte clés commence à filmer. Pour arrêter votre enregistrement rappuyez sur le bouton déclencheur.

**C - Prise de photos**

Montez le bouton «Mode photo/vidéo» vers la caméra. Allumez votre porte clés. Appuyez sur le bouton «Déclencheur» pendant envrion 2 secondes, 2 vibrations se font ressentir. Après la deuxième vibration, une photo a été prise.

D - Détection sonore/ Détection de mouvement

Allumez votre porte clés. Appuyez brièvement sur le bouton «détection de mouvements/détection sonores». Le vibreur se déclenche 5 fois. Le porte clés est en mode détection de mouvement et sonore. Pour quitter le mode, rappuyez brièvement sur le bouton «détection de mouvements/ détection sonore»

E - Fonction vision infrarouge

Allumez votre porte clés. Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton «Mode infrarouge». Le vibreur s'active une fois. Pour désactiver le mode de vision infrarouge, rappuyez sur le bouton durant 3 secondes. Le mode infrarouge sera désactivé.

## STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, laissez le porte clés sur « ON » et branchez le à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Le vibreur se met en marche. Patientez quelques secondes pour que votre ordinateur reconnaisse le porte clés. Une fois reconnu, ouvrez votre poste de travail. Le porte clés apparaîtra comme un disque amovible. Il vous suffit de vous rendre dans le dossier DCIM pour récupérer vos photos et vidéos.

**Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.**

## Régler l'heure et la date de vos photos et vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez votre porte-clés à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez votre porte-clés. Allumez le porte-clés et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**