MODE D'EMPLOI PORTE-CLÉS CAMERA ESPION VISION NOCTURNE DÉTECTION MOUVEMENT

REF: Y-pccevndm



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Porte-clés camera espion vision nocturne détection mouvement

Réf. : Y-pccevndm

Sommaire :

Avant-propos.....3

Présentation du porte-clés.....4

Instructionsd'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DU PORTE-CLÉS





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation du porte-clés

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie du porte-clés durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le porte-clés. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre porte-clés.

Attention, ce porte-clés nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre porte-clés caméra espion.

II - Allumer / Éteindre votre porte-clés

Pour allumer votre porte-clés, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le porte-clés vibre et que la LED de contrôle (située sur la tranche du porte-clés) s'allume rouge et reste fixe. Votre porte-clés attend alors vos instructions.

Pour éteindre votre porte-clés, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que celui-ci vibre. La LED de contrôle flashe deux fois et s'éteint. Votre porte-clés est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF. Le porte-clés vibre une fois et la LED rouge Clignote. Cela vous indique que vous enregistrez une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. Le porte-clés vibre une fois et la LED rouge redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

IV - Mode photo

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Pour passer en mode photo appuyez une fois sur le bouton Photo/Vidéo. Le porte-clés vibre une fois et la LED rouge vient de passer Bleue. Cela vous indique que vous êtes en mode photo.

Pour déclencher la prise de photo, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF. La LED bleue clignote une fois et revient fixe. Vous venez de prendre une photo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de photo que vous désirez. Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

V - Mode enregistrement sonore

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Pour passer en mode enregistrement sonore appuyez deux fois sur le bouton Photo/Vidéo. Le porte-clés vibre deux fois et la LED rouge vient de passer Rouge ET Bleue. Cela vous indique que vous êtes en mode enregistrement sonore.

Pour déclencher la prise de son, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote Bleue et rouge. L'enregistrement sonore est en cours. Pour le stopper, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. Le porte-clés vibre, la LED revient au fixe. Votre enregistrement sonore est terminé et est enregistré sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VI - Mode vidéo sur détection de mouvement

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo classique. Pour passer en mode détection de mouvement appuyez trois fois sur le bouton Photo/Vidéo en laissant les LED changer de couleurs (Rouge : Vidéo, Bleue : Photo) des changements de couleur de LED et des vibrations doivent être vues et ressenties. Le porte clés passera alors en détection de mouvement et attend votre top départ pour lancer une session d'enregistrement.

Pour lancer cette détection, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF. Si pendant deux minutes aucun mouvement ne se fait devant la caméra, il repassera en veille jusqu'au prochain mouvement détecté.

Pour quitter ce mode, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton Photo/Vidéo. Vous reviendrez au mode Vidéo qui est le mode par défaut.

Les sessions de vidéos prises en détection de mouvement seront automatiquement sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée**.** Ce porte clés enregistrera des sessions vidéos de 15 minutes au cas où un manque de batterie arriverait lors des sessions d'enregistrement.

VII - Enregistrement vidéo en mode vision nocturne

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo classique. Pour passer en mode vision nocturne appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF Lampe. Le porte-clés vibre deux fois et la LED rouge devient orange. Cela vous indique que vous êtes en mode vision nocturne.
Vous pouvez à présent lancer une vidéo même dans le noir le plus complet. Le porte-clés enregistrera cette vidéo avec une vision nocturne.
Pour lancer l'enregistrement procédé comme en mode vidéo classique.

Pour quitter ce mode, restez simplement appuyé une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF Lampe. Le porte-clés vibre deux fois et Vous revenez au mode Vidéo qui est le mode par défaut.

VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre porte-clés. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre porte-clés à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

IX - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

20130526161800 Y

- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est 26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes. Changez ces valeurs par celles que vous désirez. Le Y signifie que vos fichiers seront horodatés. Si vous ne souhaitez pas voir apparaître la date et l'heure, il vous suffit de remplacer le Y majuscule par un N majuscule. (Attention, il n'est pas possible de désactiver l'horodatage des photos, mais seulement des vidéos).

Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom TIMERSET au format .txt

Copiez ensuite ce fichier pour le coller sur votre porte-clés, juste à côté du dossier DCIM (Pas dedans, mais À CÔTÉ!)

Une fois le fichier copié sur votre porte-clés, déconnectez ce dernier et réalisez une photo test pour vous assurez que la procédure aie fonctionné.

X - Réinitialisation de votre porte-clés

Si le porte-clés rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de le réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :

Allumez votre porte-clés. Appuyez simultanément sur le bouton Mode Photo/vidéo et le bouton ON/OFF et ce durant 5 secondes. Votre porte-clés s'éteint.

Une fois qu'il est éteint, allumez le à nouveau et réaliser une photo ou vidéo test. Il se peut qu'après cette procédure de réinitialisation vous soyez dans l'obligation de refaire les réglages de la date et de l'heure comme expliqué dans le paragraphe précédent.

Si le problème persiste, nous vous invitons à joindre notre service client soit par mail à l'adresse contact@yonis-shop.com ou par téléphone au 05.56.34.86.31 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 (Hors jours fériés).