MODE D'EMPLOI PORTE-CLÉS CAMÉRA ESPION HD 720P DÉTECTION DE MOUVEMENT MICRO SD

RÉF. : Y-pcc2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI PORTE-CLÉS CAMÉRA ESPION HD 720P DÉTECTION DE MOUVEMENT MICRO SD

RÉF. : Y-pcc2

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation du porte-clés.....4

Instructions d'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DU PORTE-CLÉS







INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation du porte-clés

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie du porte-clés durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le porte-clés. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre porte-clés.

Attention, ce porte-clés nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre porte-clés caméra espion.

II - Allumer / Éteindre votre porte-clés

Pour allumer votre porte-clés, appuyez sur le bouton photo vidéo une fois, la LED Clignote et se fixe. Votre porte clés attend vos instructions.

Pour éteindre votre porte-clés, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton Photo/vidéo durant 3 secondes. Relâcher cette pression, la LED doit s'éteindre. Votre porte-clés est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre porte-clés. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton déclencheur de votre porte clé. La LED clignote 3 fois puis s'éteint. Vous enregistrer une vidéo.

Pour stopper cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton déclencheur. La LED redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

IV - Mode photo

Allumez votre porte-clés. Pour prendre une photo appuyez une fois sur le bouton Photo/vidéo. La LED change de couleur et ensuite revient à sa couleur d'origine. Cela vous indique que vous avez pris une photo.

Vous pouvez ainsi répéter cette action (Appuyez sur PHOTO/VIDEO) pour prendre autant de photo que vous désirez. Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VI - Mode vidéo sur détection de mouvement

Allumez votre porte-clés. Pour passer en mode détection de mouvement, Appuyez durant quelques secondes sur le bouton déclencheur. La LED clignote. Cela vous indique que vous êtes en mode détection de mouvement.

La détection de mouvement est alors enclenchée. Le porte-clés commence automatiquement une session d'enregistrement vidéo. Si pendant deux minutes aucuns mouvements ne se fait devant la caméra, il repassera en veille jusqu'au prochain mouvement détecté.

Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton déclencheur jusqu'à ce que la LED reviennent fixe. Votre porte clés revient en mode attente de vos instructions.

Les sessions de vidéos prises en détection de mouvement seront automatiquement sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VII - Récupérer vos ichiers vidéo et photo

Éteignez votre porte-clés. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre porte-clés à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible
gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VIII - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

20130526161800 Y

- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est 26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes. Changez ces valeurs par celles que vous désirez.

Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom **TIMERSET (En majuscule)** au format .txt

Connectez votre porte-clés à votre ordinateur via le câble USB fourni.

Copiez ensuite le fichier **TIMERSET** pour le coller à la racine de votre porte-clés, juste à côté du dossier DCIM **(Pas dedans, mais À CÔTÉ!)**

Une fois le fichier copié sur votre porte-clés, déconnectez ce dernier et réalisez une photo test pour vous assurez que la procédure aie correctement fonctionné.

IX - Réinitialisation de votre porte-clés

Si le porte-clés rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de le réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :

Munissez-vous d'un trombone ou d'une aiguille à coudre. Prenez votre porte-clés. Sur la tranche gauche, vous devez trouver un petit trou.

Insérez délicatement l'aiguille dans celui-ci . Vous devez sentir un petit bouton tout au bout. Appuyez sur ce petit bouton durant quelques secondes. Votre porte-clés va se réinitialiser et sera de nouveau opérationnel.

Si le problème persiste, nous vous invitons à joindre notre service client soit par mail à l'adresse contact@yonis-shop.com ou par téléphone au 05.56.34.86.31 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 (Hors jours fériés).