MODE D'EMPLOI PORTE CLÉS CAMÉRA ESPION MINI APPAREIL PHOTO DV DÉTECTION SONORE

REF: Y-pccedvds



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Porte clés caméra espion mini appareil photo DV détection sonore

Réf. : Y-pccedvds

Sommaire :

Avant-propos.....3

Présentation du porte-clés.....4

Instructionsd'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DU PORTE-CLÉS





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation du porte-clés

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie du porte-clés durant 4h30 d'affilé (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le porte-clés. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre porte-clés.

Attention, ce porte-clés nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0 Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre porte-clés caméra espion.

II - Allumer / Éteindre votre porte-clés

Pour allumer votre porte-clés, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED de contrôle (située sur le dessus du porte-clés) s'allume verte (La couleur peut varier selon arrivages) et reste fixe. Votre porte-clés attend alors vos instructions.

Pour éteindre votre porte-clés, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que LED de contrôle s'éteigne. Votre porte-clés est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton photo jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Vous êtes en train de filmer une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton photo. La LED verte redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

IV - Mode photo

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Pour prendre une photo appuyez une fois sur le bouton Photo. La LED clignote bleu/vert une fois et revient verte fixe. Vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi prendre autant de photos que vous désirez. Toutes les photos seront sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans l'appareil.

V - Mode enregistrement sonore

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Pour passer en mode enregistrement sonore appuyez sur le bouton déclencheur jusqu'à ce que la LED change de couleur. Vous êtes en mode dictaphone.

Pour déclencher la prise de son, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Photo. La LED clignote change légèrement de couleur (Deux couleurs éclairées en même temps). Vous enregistrez un son. Lorsque vous appuyez une seconde fois sur le bouton photo, votre enregistrement est terminé. Vous pouvez ainsi prendre autant d'enregistrements sonores que vous désirez.

Tous ces enregistrements sonores seront sauvegardés sur la carte Micro SD préalablement insérée dans votre appareil.

VI - Mode vidéo sur détection de sonore

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo classique. Pour passer en mode détection de sonore appuyez une fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. Votre porte clés est passé en mode détection sonore. Il lance un enregistrement vidéo automatiquement puis se coupe. Ensuite il déclenchera à nouveau une vidéo dès qu'un bruit se produira près de lui.

Pour quitter ce mode, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton Mode. Vous reviendrez au mode Vidéo qui est le mode par défaut.
Les sessions de vidéos prises en détection sonore seront automatiquement sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre porte-clés. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre porte-clés à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

IX - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Connectez votre porte clés à votre ordinateur via son câble USB.

- Dans le dossier de la carte Micro SD (Disque amovible), vous devez trouvez trois dossier et un fichier qui se nomme Time. Ouvrez ce fichier Time avec le bloc note de Windows.

- Dans ce fichier des valeurs sont déjà écrites. Remplacez les par celles désirées.

Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes.

Une fois les valeur changées, enregistrez le fichier et fermez le document texte.

Ensuite, déconnectez votre porte clés, allumez celui-ci et réalisez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure aie bien fonctionné.