

MODE D'EMPLOI

REF. : Y-CE19



PORTE MANTEAU ESPION - CAMERA HD 1080P

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce porte-manteau caméra. Sa petite taille et son poids léger vous permettront de l'installer quasiment n'importe où. A la fois pratique et ludique, ce porte-manteau vous permettra de sécuriser davantage votre vie de tous les jours.

Table des matières

I.	Caractéristiques du produit.....	2
II.	Guide d'utilisation	3
1.	Chargement.....	3
2.	Allumage de l'appareil / Prise de photos	3
3.	Mode détection de mouvements.....	4
4.	Arrêt de l'appareil	4
5.	Réglage de la date et de l'heure.....	4
6.	Fonction d'arrêt automatique.....	5
7.	Connexion à l'ordinateur.....	5
8.	Réinitialisation.....	5
9.	Chargement.....	5
10.	PC – Caméra	6

I. Caractéristiques du produit

- Design épuré avec finition au spray UV sur l'ensemble du produit
- Supporte le format vidéo AVI
- Enregistrement en haute définition même en cas de luminosité faible
- Capture de 30 images par secondes en 1920*1080P
- Port Micro USB 2.0
- Port carte Micro SD (32Go maximum) – *Carte non fournie*
- Batterie lithium





II. Guide d'utilisation

1. Chargement

La batterie intégrée au porte-manteau caméra est une batterie lithium rechargeable. Veuillez donc charger complètement la batterie **avant la première utilisation**. Pour cela il existe deux méthodes de chargement :

1. **Connectez le produit à un ordinateur** : utilisez le câble Micro USB-USB fourni avec l'appareil et reliez-le à un ordinateur jusqu'à ce que la charge soit complète.
2. **Connectez le produit à un adaptateur** : vous pouvez brancher le câble Micro USB-USB fourni avec l'appareil à un adaptateur, puis brancher celui-ci sur une prise de courant jusqu'à ce que la charge soit complète.

Lorsque vous branchez l'appareil une lumière jaune clignote, cela signifie qu'il est bien en train de charger. Lorsque la lumière cesse de clignoter, cela signifie que la charge est complète et que vous pouvez débrancher l'appareil.

Attention : si la batterie de la caméra n'est pas suffisamment chargée, le mode protection s'activera. L'appareil ne pourra donc pas s'allumer et ne fonctionnera pas. Pensez donc à recharger votre caméra avant de l'allumer.

2. Allumage de l'appareil / Prise de photos

Veuillez insérer une carte Micro SD (maximum 32 Go) dans le port prévu à cet effet avant d'allumer l'appareil.

- ➔ Pour allumer l'appareil : placer le bouton « ON/OFF » sur « ON ».
- ➔ Pour mettre en veille l'appareil : appuyer sur le bouton et rester en position jusqu'à temps que la lumière jaune cesse de clignoter.
- ➔ Pour prendre des photos : appuyer brièvement sur le bouton. La lumière jaune va clignoter une fois puis s'éteindre. Appuyer une nouvelle fois pour prendre une photo (la lumière jaune s'allume). Pour prendre une nouvelle photo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton. Une fois terminé, placer l'appareil en mode veille.

3. Mode détection de mouvements

Vérifier qu'une carte Micro SD (maximum 32 Go) est insérée dans le port prévu à cet effet avant d'allumer l'appareil.

- ➔ Pour allumer l'appareil : placer le bouton « ON/OFF » sur « ON ».
- ➔ Pour activer le mode détection de mouvements : appuyer brièvement 2 fois de suite le bouton. La lumière jaune doit clignoter 3 fois puis s'éteindre. Un fichier est enregistré automatiquement toutes les 5 minutes sur la carte mémoire.
- ➔ Pour désactiver le mode détection de mouvements : appuyer brièvement sur le bouton. La lumière jaune s'allume signifiant que le mode détection de mouvements est désactivé. Mettre ensuite l'appareil en mode veille.

Attention :

- Veiller à ce qu'une carte Micro SD soit insérée avant d'allumer l'appareil. Si ce n'est pas le cas, la caméra s'éteindra automatiquement au bout de 4 secondes.
- Insérer une carte Micro SD de 32 Go maximum. Au-delà la carte ne sera pas lue.
- L'enregistrement des fichiers demandant un peu de temps, ne pas appuyer sur le bouton en permanence afin de ne pas interférer avec la sauvegarde des fichiers (risque d'enregistrement incomplet).
- Lorsque que la caméra est en mode vidéo, placer le sujet à 50 cm sous un éclairage suffisant afin que l'enregistrement soit de bonne qualité.

4. Arrêt de l'appareil

Lorsque la position « ON » du bouton « ON/OFF » est enclenchée et que l'appareil se met en pause, appuyer longuement sur le bouton pour l'arrêter.

5. Réglage de la date et de l'heure

1. Placer l'appareil sur « OFF » et le connecter à l'ordinateur
2. Créer un nouveau fichier sur la carte mémoire et le nommer « time.TXT »
3. Ouvrir le fichier « time.TXT » et entrer la date et l'heure au format suivant : 2010-01-01 16:12:10
4. Sauvegarder le fichier
5. Ejecter l'appareil de l'ordinateur puis déconnecter l'appareil du câble USB
6. Après démarrage, l'heure du fichier est automatiquement réglée selon l'heure du système

6. Fonction d'arrêt automatique

La caméra J018 sauvegardera le fichier et s'éteindra automatiquement dans les cas suivants :

1. Lorsque vous tourner une vidéo et que la batterie dispose d'une autonomie trop faible, le fichier sera automatiquement sauvegardé avant que l'appareil ne s'éteigne.
2. Lorsque l'espace sur la carte mémoire est saturé, le caméra sauvegardera le fichier puis s'éteindra automatiquement.

7. Connexion à l'ordinateur

Pour utiliser l'appareil comme clé USB, le placer hors tension puis le connecter à l'ordinateur. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir le dossier de votre appareil, puis de copier, couper, coller, supprimer des fichiers comme sur une clé USB classique.

Lorsque vous connectez la caméra à l'ordinateur via le port USB une icône de disque amovible apparaîtra quelques secondes après, indiquant que l'appareil a bien été reconnu par celui-ci. Une lumière jaune clignote en permanence lorsque l'appareil est relié à l'ordinateur.

Attention :

1. Si la caméra n'est pas reconnue lorsque vous la connectez à l'ordinateur, ou si l'icône « USB » n'apparaît pas après 30 secondes, veuillez déconnecter l'appareil et le brancher à nouveau.
2. Il est préférable de déplacer les fichiers vidéo sur votre ordinateur pour les lire.

8. Réinitialisation

Lorsque l'appareil fonctionne de manière anormale à la suite d'une opération illégale ou pour une raison inconnue, celui-ci doit être réinitialisé. Pour cela, placer le bouton « ON/OFF » sur « OFF ».

9. Chargement

Avant la toute première utilisation, charger préalablement l'appareil pendant 12h. Pour ce faire, relier l'appareil au câble USB. Brancher ensuite l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à un adaptateur secteur. Une fois la caméra sous tension, un témoin lumineux jaune clignotant, indique que celle-ci est en train de charger. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, la lumière jaune devient fixe.

10. PC – Caméra

Ne pas insérer directement la carte mémoire dans l'ordinateur. Utiliser le câble USB pour relier l'appareil à l'ordinateur, puis accéder aux fichiers de la carte Micro SD via l'icône de la caméra présente sur votre PC.