MODE D'EMPLOI PORTEFEUILLE CAMERA ESPION FULL HD 1080P DETECTION DE MOUVEMENT 8GO

RÉF. : Y-pce1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Portefeuille caméra espion Full HD 1080P détection de mouvement 8Go

RÉF. : Y-pce1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE PORTEFEUILLE CAMERA 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE PORTEFEUILLE CAMERA ESPION





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Recharger la batterie de votre portefeuille

Avant d'allumer votre portefeuille pour la première fois, nous vous conseillons de le laisser charger durant 3 à 4 heures sur le port USB d'un ordinateur allumé afin de disposer d'une batterie chargée à 100%. Pour le charger, ouvrez la partie où se trouve la caméra et sortez le câble USB pour le brancher. Une fois branché, votre portefeuille doit vibrer une fois pour vous indiquer la reconnaissance de ce dernier par votre ordinateur et son processus de charge. Il est également possible qu'une LED s'allume. Il faut également vous assurer que le bouton ON/OFF de votre portefeuille soit sur la position OFF.

II - Allumer / Eteindre votre portefeuille

Passez le bouton ON/OFF de votre portefeuille sur la position ON. Rien ne se passe, ce qui est tout à fait normal. Munissez-vous alors de la télécommande de ce dernier et pressez le bouton A jusqu'à ce que les LED dans votre portefeuille s'allume. Le portefeuille va alors se mettre à vibrer puis la LED restera rouge fixe. Cela vous indiquera qu'il est en attente de vos instructions.

Pour éteindre votre portefeuille, munissez-vous de la télécommande une nouvelle fois et restez appuyer sur le bouton A pour que les LED deviennent fixes et s'éteignent. Une fois éteinte, passez le bouton ON/OFF du portefeuille sur la position OFF. Votre portefeuille sera alors totalement hors tension.

III - Réaliser une vidéo

Allumez votre portefeuille comme indiqué précédemment et gardez la télécommande à portée de main. Une fois la LED rouge fixe, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton B de la télécommande. Le portefeuille vibre, puis les deux LED s'éteignent. Vous êtes en train de réaliser un enregistrement vidéo. Pendant cet enregistrement, toutes les LED restent éteintes.

Une fois que vous décidez que votre enregistrement est terminé, une simple pression sur le bouton B de la télécommande suffit pour stopper la prise de vidéo.

Note : Ce portefeuille réalisera des sessions vidéo de 5 minutes et cela afin de vous garantir de ne jamais perdre vos vidéos en cours par un manque de batterie ou un arrêt forcé de votre portefeuille caméra. Vous retrouverez donc plusieurs vidéos de 5 minutes sur la mémoire interne de votre portefeuille.
Exemple : Vous filmez pendant 23 minutes, vous aurez alors 4 fichiers de 5 minutes et un fichier de 3 minutes.

IV - Prendre une photo

Allumer votre portefeuille comme indiqué précédemment et une fois la LED rouge fixe, il vous suffit d'appuyer sur le bouton C. La LED rouge clignote une fois, ce qui vous indique que vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi répéter l'opération afin de prendre autant de photo que vous souhaitez. Tous ces clichés seront sauvegardés sur la mémoire interne de votre portefeuille caméra.

V - Activer la détection de mouvement

Il vous suffit d'allumer votre portefeuille caméra et ensuite d'appuyer une fois sur le bouton D de la télécommande. Le portefeuille va commencer une vidéo puis s'arrêter si plus aucune action ne se passe devant son objectif. Mais il sera en veille, c'est-à-dire qu'au prochain mouvement, la caméra se déclenchera une nouvelle fois et capturera une nouvelle séquence vidéo.

Toutes les séquences capturées seront enregistrées sur la mémoire interne de votre portefeuille caméra.

VI - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Pour récupérer vos vidéos et vos photos, il vous suffit de connecter votre portefeuille à votre ordinateur via son câble USB. Une fois connecté, patientez le temps que votre ordinateur reconnaisse le portefeuille. Vous aurez alors accès au contenu de votre portefeuille caméra via le Poste de travail ou Ordinateur où vous retrouverez un périphérique nommé « MICROSD ». Entrez alors dans ce périphérique et parcourez les dossiers (DCIM et 100DSCIM) pour retrouver vos photos et vidéos capturées par votre caméra.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons de copier-coller ces dernières sur le bureau de votre ordinateur et d'utiliser le lecteur VLC (disponible gratuitement sur internet). Cette méthode de lecture sera nécessaire pour éviter toutes saccades ou dysfonctionnement lors de la lecture de vos vidéos.

VII - Régler la date et l'heure de vos photos et vidéos

Pour régler la date et l'heure procédez comme suit :

- Créez un fichier .txt et nommez-le TIMERSET. Pour créer ce fichier, allez sur le bureau de votre pc et réalisez un clic droit, sélectionnez nouveau, puis nouveau document texte.

- Entrez ensuite dans ce fichier TIMERSET.txt et entrez les valeurs de la date et l'heure comme ceci ;

ANNEE.MOIS.JOUR(espace)HEURE:MINUTES:SECONDES

Exemple : Pour le 19 avril 2015 à 15h30 entrez les valeurs comme ceci : 2015.04.19 15:30:00

- Une fois les valeurs souhaitées entrées correctement (N'oubliez pas l'espace entre le dernier chiffre du jour et le premier chiffre de l'heure. N'oubliez pas non plus le point ou les deux points séparateurs), il vous suffit d'enregistrer ce fichier et de le fermer.

- Ensuite copier ce fichier pour le coller dans la mémoire interne de votre portefeuille. Vous devez le coller sur la mémoire, à côté du dossier DCIM (Le premier). ATTENTION : Il est impératif que le fichier soit à cet emplacement, sinon l'horodatage n'aura aucun effet !

- Enfin déconnectez le portefeuille de votre ordinateur, puis allumez le une fois (Bouton ON et bouton A de la télécommande). Une fois la LED rouge fixe, éteignez le (Bouton A de la télécommande puis bouton OFF). Pour enfin le rallumer et réalisez une photo ou une vidéo pour voir si la procédure s'est déroulée correctement.