MODE D'EMPLOI PROJECTEUR VOITURE TABLEAU DE BORD AFFICHAGE TETE HAUTE PARE BRISE

RÉF. : Y-PTH1





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI PROJECTEUR VOITURE TABLEAU DE BORD AFFICHAGE TETE HAUTE PARE BRISE

RÉF. : Y-PTH1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE PROJECTEUR VOITURE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 1

PRÉSENTATION DE VOTRE PROJECTEUR VOITURE







1. Compte tours - Vitesse de rotation de l'arbre principal du moteur exprimée en milliers de tours par minute (tr/min) (parfois marqué « rpm », pour « revolutions per minute » en anglais), grâce au compte-tours
2. Affichage heure
3. Alerte changement de vitesse
4. Fonction chronomètre/ décompte
5. Alerte repos
6. Kit mains libres
7. Température du moteur
8. Alerte surchauffe moteur
9. Radar de recul
10. Alerte batterie
11. Mode vocal
12. Tachymètre
13. Affichage numérique
14. Statut de vitesse
15. Unité de vitesse
16. Unité de température
17. Avertissement de sécurité
18. Avertissement pression pneu
19. Avertissement dépassement de limite de vitesse
20. Consommation d'essence (unité l/100km)
21. Consommation d'essence (unité mile/gallon)
22. Affichage numérique
23. Paramètres
24. Statut sans fil
25. Statut Bluetooth
26. Icône essence
27. Contrôle automatique de la pression des pneus
28. Heure
29. Unité rotations par minute
30. Unité rotations par minute (x1000)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Installer le projecteur

Afin de profiter des fonctionnalités de ce projecteur, veuillez repérer où se situe le port OBD sur votre véhicule. Reliez le câble fourni à ce dernier ainsi qu'au projecteur. Lorsque vous mettez le contact, l'appareil est alimenté, n'oubliez pas de pousser le bouton vers ON pour allumer l'appareil.

Placez ensuite le film spécial pour la projection sur votre pare-brise à l'endroit où vous souhaitez lire les informations projetées. Votre projecteur est maintenant prêt à l'emploi.

II - Paramètres

Pour modifier

1. Régler l'heure

Appuyez une fois sur *MODE* pour voir l'icône *paramètres* s'allumer. L'icône *Clock* doit s'allumait, appuyez sur SET pour régler l'heure et ajouter +1 minute ou 1 heure à chaque appui. Faîtes *OK* pour confirmer les changements.

2. Alerte vitesse

Pour définir une alerte en cas de dépassement de vitesse, appuyez autant de fois que nécessaire sur MODE pour voir l'icône *paramètres* et l'icône *Speed* clignoter en même temps. Dès lors, utiliser le bouton SET pour définir la vitesse à laquelle vous souhaitez être alerté en cas de dépassement. La vitesse par défaut est 80 km/h. Appuyez sur *OK* pour confirmer la valeur.

3. Indicateur de changement de vitesse

Pour définir la rotation par minute (par défaut 2500 RPM), appuyez autant de fois que nécessaire sur MODE pour voir l'icône *paramètres* et l'icône *Alerte changement de vitesse* s'allumer en même temps. Utilisez le bouton *SET* pour définir la valeur que vous souhaitez et appuyez sur *OK* ou *MODE* pour accéder au paramètre suivant.

4. Alerte repos

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que les icônes *paramètres, Clock* et l'icône *Alerte repos* soient allumées. Appuyez sur SET pour définir une nouvelle alerte et appuyez sur *OK* pour passer au paramètre suivant et *MODE* pour sauvegarder.

5. Consommation de carburant moyenne

Pour connaître la consommation au litre de votre véhicule, vous pouvez ajuster la consommation moyenne connue de celui-ci. Appuyez sur MODE jusqu'à ce que l'icône *Consommation d'essence* soit allumée et utilisez *SET* pour définir une nouvelle valeur. Appuyez sur *OK* pour sauvegarder ou sur *MODE* pour accéder au prochain paramètre.

6. Activer / Désactiver le narrateur vocal

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que les icônes *paramètres, et Mode vocal soient allumés. Appuyez sur SET pour activer / désactiver la fonction. Appuyez sur MODE pour sauvegarder votre choix.* Le son pourra être également désactivé lorsque vous serez sur l'écran principal en utilisant le bouton SET. Il ne faudra pas au préalable être dans un *MODE*.

7. Sélectionner l'unité de mesure de la vitesse

Pour que l'unité soit en Km/h, appuyez sur *MODE* jusqu'à ce que l'icône Paramètres et Speed soient allumés. Appuyez sur *SET* pour choisir entre l'unité Km/h ou Miles et faîtes *MENU* pour sauvegarder.

III – Autres

Si le narrateur vocal est activé :

- En cas de dépassement de la vitesse, le projecteur vous indiquera : « Speed is too high »
- Si vous dépassez le RPM configuré, vous entendrez « PM is too high »
- Vous serez alerté si la température de l'eau n'est pas bonne
- Vous serez également averti en cas de dépassement du temps de conduite (Alerte repos)