MODE D'EMPLOI

Y-11801



Mode d'emploi

Radio Enceinte Bluetooth Lecteur MP3 Double Hautparleur Micro SD Clé USB

Table des matières

1. Instruction d'utilisation de chaque bouton : 2
2. Réglage de l'arrêt de la synchronisation : 3
3. Radio AM à balayage automatique : 3
4. Radio FM à balayage automatique : 3
5. Comment coupler cet appareil BT :..... 4
6. Passer des appels ou répondre à des appels : 4
7. La méthode de chargement de la batterie : 4
8. Précautions : 5
9. Paramètres techniques : 5
10. Accessoires d'emballage : 5
11. Solutions aux problèmes fréquents : 6

1. Manuel d'utilisation du haut-parleur portable double canal
2. Port pour clé USB
3. Prise de sortie pour écouteurs
4. Prise de charge/entrée audio DC 5 V
5. Bouton de volume
6. Interrupteur marche/arrêt
7. MP3/chaîne précédente, rembobinage
8. Jouer pause
9. MP3/chaîne suivante, avance rapide
10. Changer de mode entre USB/TF/FM/AM/BT/AUX
11. Bouton d'appel BT
12. Canaux radio de balayage et de mémoire

13. Répétition de musique
14. Bouton de verrouillage
15. Réglage de l'arrêt du timing
16. Emplacement pour carte SD

1. Instruction d'utilisation de chaque bouton :

(1) : USB, branchez une clé USB contenant des fichiers MP3 à l'intérieur et les fichiers MP3 audible peuvent être lus

(2) : prise de sortie pour écouteurs, branchez les écouteurs, puis vous pourrez les transférer vers le produit.

(3) : prise de charge 5 V, si vous disposez d'un câble audio de 3,5 mm, vous pouvez appuyer sur le bouton "MODE" pour passer au mode "AUX", cette prise peut être utilisée comme prise AUX.

(4) : Augmentez le volume sur le grand côté, baissez le volume sur le petit côté.

(5) : Interrupteur d'alimentation, maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre ce produit.

(6) : En mode MP3, appuyez brièvement pour revenir sur le précédent et longuement pour la suivante.

(7) : En mode MP3/FM/AM/BT, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause.

(8) : En mode MP3, appuyez brièvement pour le MP3 précédent tout en appuyant longuement pour rembobiner. En mode FM/AM, appuyez brièvement pour le précédent. En mode MP3, appuyez brièvement pour le MP3 suivant tout en appuyant longuement pour avancer rapidement. En mode FM/AM, appuyez brièvement pour le suivant.

(9) : MODE : changer de mode entre USB/TF/FM/AM/BT/AUX

(10) : en état d'appel entrant, appuyez brièvement pour répondre à l'appel, appuyez longuement pour rejeter l'appel. Pour finir, appuyez brièvement pour annuler l'appel et appuyez brièvement pour raccrocher l'appel.

(11) : SCAN : en mode FM/AM, appuyez longuement pendant plus de 3 secondes pour scanner et mémoriser automatiquement les canaux.

(12) : bouton de verrouillage, lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'écran d'affichage clignote et les autres boutons seront verrouillés et ne pourront pas travaillez jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur ce bouton.

(13) : appuyez d'abord pour UN, en répétant le MP3 actuel, une autre pression suivante pour TOUS, en répétant tous les Mp3.

(14) : Réglage de l'arrêt de la minuterie, appuyez d'abord et l'écran d'affichage apparaîtra "240", ce qui signifie que le produit est en arrêt automatique après 240 munites, appuyez ensuite plusieurs fois pendant 120, 90, 60, 30, 15 minutes ; (15) 0-9 : En mode MP3, les touches numériques 0-9 peuvent être utilisées pour sélectionner un mp3 spécifique (par exemple, appuyez continuellement sur les boutons 1+6+8 pour sélectionner le 168ème mp3). En mode radio FM/AM, les touches numériques 0 à 9 peuvent également être utilisées pour sélectionner un canal spécifique par fréquence radio (par exemple, en mode radio FM, appuyez continuellement sur les boutons 8+7+8 pour sélectionner un canal de 87,8 MHZ).

(16) : branchez la carte TF contenant des fichiers MP3 et les fichiers MP3 peuvent ensuite être lus.

2. Réglage de l'arrêt de la synchronisation :

En mode SD/USB/FM/AM/BT/AUX, appuyez sur "time" et l'écran d'affichage apparaîtra " 240 ", ce qui signifie que le produit s'arrêtera automatiquement après 240 minutes, puis appuyez plusieurs fois pendant 120, 90, 60, 30, 15 minutes. Après confirmation, le produit s'éteindra automatiquement après un temps relatif.

3. Radio AM à balayage automatique :

Lors de la première utilisation de ce produit, veuillez d'abord scanner la radio AM comme suit :

(1) Allumez le produit, puis appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode AM, puis le symbole « AM » apparaîtra au milieu à gauche de l'écran d'affichage ; puis appuyez longuement sur SCAN pendant plus de 3 secondes et arrêtez-vous. les chiffres sur l'écran d'affichage passeront rapidement de 522 et s'arrêteront à 1710, ce qui signifie que la radio AM recherche automatiquement les chaînes et pendant ce temps, vous ne devez effectuer aucune autre opération sur ce produit.

(2) Une fois la recherche automatique terminée. , il reviendra automatiquement pour lire la première chaîne, vous pouvez appuyer sur " ou " pour choisir le canal AM précédent ou suivant. Et veuillez noter que l'AM est une onde moyenne, il est donc facile d'être perturbé par les ondes électromagnétiques provenant du chargeur, de la lumière, de l'ordinateur, etc., ce qui peut entraîner l'échec de la numérisation AM. Chaînes. Vous feriez donc mieux de vous déplacer dans certains endroits sans trop d'interférences d'ondes électromagnétiques lorsque vous scannez la radio AM.

4. Radio FM à balayage automatique :

Lors de la première utilisation de ce produit, veuillez d'abord scanner la radio FM comme suit :

(1) Appuyez sur le bouton « MODE » pour passer au mode radio FM, puis le symbole « FM » apparaîtra en haut à gauche de l'écran d'affichage et vous entendrez peut-être du bruit.

(2) Retirez complètement l'antenne radio, puis appuyez longuement sur « SCAN » pendant plus de 3 secondes et arrêtez, les chiffres sur l'écran d'affichage passeront rapidement de 87,5, ce qui signifie que la radio FM recherche automatiquement les chaînes et pendant ce temps. vous ne devez effectuer aucune autre opération sur ce produit. Après 2-3 minutes, le produit terminera la numérisation à 108. Une fois terminé.
(3) Appuyez sur lors du balayage, il reviendra automatiquement pour lire la première chaîne ou pour choisir la chaîne de radio FM précédente ou suivante.

5. Comment coupler cet appareil BT :

Lorsque vous ouvrez ce produit, un message vocal indique que « L'appareil Bluetooth est prêt à être couplé », puis ouvrez l'autre appareil BT tel qu'un téléphone mobile et recherchez, vous verrez le nom de cet appareil BT et veuillez choisir de l'appairer. Si le couplage est réussi, vous entendrez « Le périphérique Bluetooth est connecté avec succès ». Lors du couplage, certains appareils BT doivent saisir un mot de passe, puis veuillez saisir « 0000 ». Si le couplage a toujours échoué, veuillez éteindre ou quitter les appareils BT et effectuer à nouveau le couplage selon la méthode mentionnée ci-dessus.

6. Passer des appels ou répondre à des appels :

Prenez l'iPhone comme échantillon

(1) Passer des appels : en cas d'association réussie avec votre iPhone, lors d'un appel, l'écran de l'iPhone affichera trois méthodes d'appel : le nom de cet appareil BT, l'iPhone et le haut-parleur. Si vous choisissez cet appareil BT, alors l'appel sera transféré vers cet appareil, et il vous suffit de parler à cet appareil en mains libres. Si vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez simplement brièvement sur le bouton raccrocher.
(2) Répondre aux appels : en cas de couplage réussi avec votre iPhone, vous pouvez appuyer brièvement sur "accepter l'appel" pour répondre à l'appel via cet appareil et appuyer longuement sur "raccrocher" pour rejeter l'appel entrant.

7. La méthode de chargement de la batterie :

(1) Lors de la lecture USB/TF intermittente ou de l'écran d'affichage clignotant ou sans affichage, cela indique que la tension de la batterie n'est pas suffisante et que vous devez charger la batterie à l'aide du câble de chargement USB : branchez la grosse extrémité dans la prise USB de l'ordinateur ou Adaptateur secteur USB et branchez la petite extrémité dans la prise de charge DC5V du haut-parleur lors du chargement. L'indicateur de charge LED s'allumera.

(2) Le temps de charge est de 3 à 5 heures, lorsqu'il est complètement chargé, l'indicateur de charge LED deviendra vert ;

(3) Veuillez utiliser le chargeur DC5V/500MA approprié et standard pour charger ce produit. L'utilisation d'un chargeur de mauvaise qualité ou inadapté peut endommager le produit ou entraîner un échec de charge.

8. Précautions :

(1) Veuillez charger ce produit dans un environnement sûr, ne le chargez pas sous une tension instable ou à proximité de marchandises dangereuses.

(2) Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau ou le mettre dans un liquide :

(3) Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité d'un environnement à plus de 40 degrés Celsius :

(4) Veuillez ne pas jeter ce produit au feu, cela pourrait entraîner un risque d'explosion.

9. Paramètres techniques :

(1) Sortie : 3Wx2 (Max)

(2) Fréquence radio FM : 87,5-108 MHz

(3) Fréquence radio AM : 522-1 710 KHz

(4) Version BT : 4.2

(5) Distance BT : 10 mètres

(6) Réponse en fréquence : 120 Hz-20 KHz

(7) Distorsion : 1,5 W=1 %, F=1KHz

(8) Haut-parleur : 40 mm, 16 cœurs magnétiques internes.

(9) Entrée : DC5V/500mA

10. Accessoires d'emballage :

Câble de chargement USB 1

Manuel d'utilisation 1

Batterie au lithium BL-5C 1

11. Solutions aux problèmes fréquents :

Problèmes	Solutions
(1) Sans affichage à l'écran	La batterie est sans alimentation et il vous suffit de la charger
(2) Sans son lors de la lecture	A. Veuillez vérifier si vous avez tourné le bouton de volume au plus bas ou non. B. Veuillez vérifier si vous avez appuyé sur le bouton "", si oui, appuyez à nouveau sur ce bouton ou vous pouvez éteindre ce produit et le rallumer
(3) Impossible de diffuser les chaînes radio FM/AM	A. Retirez complètement l'antenne radio, maintenez enfoncé le bouton "SCAN" pendant 3 secondes, il scannera automatiquement les canaux mémoire, puis il scannera automatiquement les canaux mémoire, pendant ce temps, les chiffres sur l'écran d'affichage sauteront du début et s'arrêteront en haut, puis il reviendra pour lire le premier canal, choisir la chaîne radio précédente ou suivante. B. Veuillez confirmer si votre logement dispose d'un signal FM/AM ou non.
(4) Lecture de la carte TF ou de la clé USB par intermittence ou échec de lecture	A. Veuillez confirmer s'il contient des fichiers au format MP3. B. Veuillez utiliser une carte TF ou une clé USB de haute qualité C. La puissance de la batterie est peut-être trop faible, vous devez la charger.