

MODE D'EMPLOI

Y-10167

Rasoir électrique tondeuse à barbe rechargeable



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Rasoir électrique tondeuse à barbe rechargeable

Table des matières

ATTENTION.....	2
POUR COMMENCER	3
CHARGEMENT DE L'APPAREIL.....	3
COMMENT UTILISER L'APPAREIL.....	3
LES PRECAUTIONS DE NETTOYAGE	3
STOCKAGE	3
NETTOYAGE	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
SPECIFICATIONS	4



ATTENTION

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas ce produit s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il a été plongé dans l'eau

TONDEUSE NEZ



TONDEUSE A BARBE



RASOIR CHEVEUX /
PATTES



TONDEUSE SOURCILS



BROSSE DE NETTOYAGE



ALIMENTATION ELECTRIQUE DE CHARGE



CAPUCHON DE PROTECTION

POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Assurez-vous que le produit est éteint.

Branchez l'adaptateur de charge sur le produit, puis sur le secteur. Le témoin de charge s'allume.

UTILISATION

Branchez le chargeur sur le produit, puis sur le secteur.

ATTENTION : une utilisation prolongée sur le secteur entraîne une réduction de la durée de vie de la batterie.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

AVANT DE COMMENCER

Peignez toujours votre barbe et vos poils / cheveux avec un peigne fin avant de commencer à les tailler.

FIXATION ET RETRAIT DE LA TÊTE

Pour attacher ou retirer la tête, appuyez sur le bouton de déclenchement du produit.

PRENEZ SOIN DE VOTRE TONDEUSE

NETTOYER ET ENTRETENIR VOTRE TONDEUSE APRES CHAQUE UTILISATION.

1. éteindre le dispositif
2. Brossez délicatement les poils restants pour les enlever/rincer du peigne et de la lame de la tondeuse

LES PRECAUTIONS DE NETTOYAGE

- Utilisez uniquement l'huile légère fournie ou de l'huile pour machine à coudre sur les lames.
- N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur les appareils ou leurs lames.
- Ne pas plonger dans l'eau car cela pourrait provoquer des dommages
- Ne pas laver le produit dans son intégralité car il pourrait être endommagé

STOCKAGE

Rangez toujours cet appareil et son cordon d'alimentation dans un endroit à l'abri de l'humidité. Ne le stockez pas à une température supérieure à 60 °C (140 °F).

N'enroulez pas le cordon de charge autour de l'appareil.

NETTOYAGE

- Assurez-vous que le rasoir est éteint et débranché de la prise de courant. Appuyez sur le bouton et dégagez l'ensemble de la tête du corps du rasoir.
- Posez doucement la tête du rasoir sur une surface plane pour enlever les particules de poils et nettoyez-la avec la brosse de nettoyage fournie.
- Assurez-vous que la tête de rasage est sèche et mettez l'appareil en marche pour l'utiliser.
- N'utilisez jamais la brosse de nettoyage sur les lames, car elle pourrait être endommagée.
- Fermez le rasoir.
- À intervalles réguliers, déposez une goutte de lubrifiant sur le cadre/la tête de rasage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES :

Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise de courant.

ATTENTION : Détacher la partie mobile du cordon d'alimentation avant de la nettoyer dans l'eau.

ATTENTION : Les pièces qui doivent être fixées doivent être installées de manière à ne pas tomber dans l'eau.

- Éloignez la fiche et le cordon d'alimentation des surfaces chauffées.
- Veillez à ce que la prise et le cordon d'alimentation ne soient pas mouillés.
- Ne pas utiliser le produit avec un cordon endommagé.
- Chargez, utilisez et stockez le produit à une température comprise entre 15 et 35 °C.
- Débranchez toujours le produit du secteur lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez que les pièces fournies avec l'appareil.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- L'utilisation de cet appareil par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peut entraîner des risques. Les personnes responsables de leur sécurité doivent leur donner des instructions explicites pour superviser l'utilisation de l'appareil.

SPECIFICATIONS

DC 5V 3W