MODE D'EMPLOI

Micro espion gsm détection sonore rappel automatique

Y-8774



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Micro espion gsm détection sonore rappel automatique
Y-8774

Informations du produit 3
Spécifications du produit 3
Accessoires....3
Aperçu du produit....3
Instructions d'utilisation 4
Préparation de la carte SIM 4
Mise sous tension 4
Réglage de la liaison APP et traceur 4
Utilisation de l'application 5
Suivi en temps réel....5
Itinéraire historique 5
Geofence....5
Réglage des commandes 5
Info appareil....5
Modifier le mot de passe 5
Numéro de téléphone SOS1 5
Numéro de liste blanche....5
Armement/Désarmement 6
Mode alarme....6

Langue du SMS....6
Fuseaux horaires....6
Appel en temps réel....7
SOS demander de l'aide....7
Fonction d'écoute à distance....7
FAQ....7

Informations du produit

Spécifications du produit :

- Réseau GSM : 850/900/1800/1900MHz
- Norme GPRS : Classe 12, TCP/IP
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +70°C
- Humidité : 5% ~ 95% RH
- Taille de l'article : 40x34 x14mm
- Poids de l'article : 24g

Accessoires

- 1* Traceur Micro espion
- 1* Câble USB
- 1* Manuel d'utilisation

Aperçu du produit



	Fonction		Fonction
1	Trou de longe	2	Réinitialiser
3	Bouton de commutation	4	Port de charge
5	Indicateur GSM	6	Bouton SOS
7	Indicateur GSM	8	Fente SIM
9	Bouchon à fente	10	Trou de microphone

Instructions d'utilisation

Préparation de la carte SIM

Veuillez choisir une carte Micro-SIM basée sur le réseau GSM pour le produit.

a. Assurez-vous que le tracker est éteint avant d'insérer ou de retirer la Micro-SIM.

b. Veuillez-vous assurer que la carte SIM est bien activée (avec un appel et un SMS entrant et sortant).


c. Veillez bien à désactiver le code PIN de la carte SIM. Voici comment procéder :

- Tout d'abord, vous devez insérer votre carte SIM dans un téléphone
- Lorsque le téléphone s'allumera, il vous demandera de rentrer le code PIN
- Ensuite, allez dans « Paramètres » puis « Sécurité » et « Configurer verrouillage carte SIM ». Vous pourrez alors choisir de désactiver le code PIN.

Pour être bien sûr que le code PIN est désactivé, nous vous conseillons d'éteindre puis rallumer le téléphone. Si le code est bien désactivé, alors le téléphone ne vous le demandera pas à l'allumage

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation 3 secondes, lorsque l'indicateur clignote, cela signifie que l'appareil est sous tension, lorsque le voyant lumineux clignote rapidement, cela montre que le réseau de recherche de tracker a réussi.






Réglage de la liaison APP et traceur

1. Scannez le QR Code ou recherchez « Reachfar » dans l'App store & Google Play store pour installer l'APP (application).

2. Entrez le numéro d'identification (attention, l'ID et non l'IMEI) et le mot de passe pour vous connecter, le mot de passe par défaut est 123456.

3. Une fois la connexion établie, vous pourrez commencer à donner les instructions au traceur.



Attention, vous devez bien, lors de la connexion, être sur « Log by ID » et non « Log by username ».

Si cela ne fonctionne pas, cliquez une fois sur « Log by username » et revenir sur « Log by ID ».

Utilisation de l'application

La première chose à remplir lors de la première connexion est la ligne « **Numéro de téléphone SOS1** » que vous trouverez dans « Paramètres ».

Suivi en temps réel : affiche la dernière position.

Itinéraire historique : affiche l'historique.

Geofence : définir et afficher le périmètre de sécurité, lorsque l'appareil entre ou sort de ce périmètre, il envoie un SMS d'alerte.

Réglage des commandes

Info appareil : cochez et marquez les informations de l'appareil.

Modifier le mot de passe : changer le mot de passe de l'application et le mot de passe de connexion Web.

Numéro de téléphone SOS1 : Le numéro de téléphone principal, utilisé pour envoyer les commandes et recevoir les alertes.

Numéro de liste blanche : l'autre numéro SOS, permet également l'écoute à distance.



Armement/Désarmement : fonction d'alarme du capteur d'ouverture ou de fermeture. Il y a 2 capteurs, ils peuvent fonctionner en même temps.

A. Capteur de vibrations : lorsque l'appareil détecte un tremblement, il émet une alarme.

B. Capteur de bruit : lorsque l'appareil détecte le bruit, il émet une alarme.

Veuillez utiliser l'alarme du capteur de bruit dans une zone calme pour réduire le risque de fausse alerte.

Mode alarme :

- Alerte à APP : uniquement par l'alarme APP. Vous ne pouvez pas recevoir de notification d'alarme si vous ne vous connectez pas (seulement des frais GPRS, pas d'autres frais).
- Alerte SMS, téléphone et APP : L'appareil enverra d'abord des alertes SMS et APP, puis enverra une notification d'appel (il facturera les frais d'appel et SMS).
- Alerte au téléphone et APP : L'appareil vous appellera et vous enverra une notification APP (Frais d'appel)
- Alerte SMS et APP : L'appareil enverra des alertes SMS et APP (SMS payant)

Langue du SMS : Choisissez la langue SMS, l'appareil fournit trois langues : Chinois, Anglais et Français

Fuseaux horaires : C'est pour le réglage de l'heure de l'application, la valeur par défaut en usine est UTC+08:00 ; les utilisateurs peuvent le régler en fonction du fuseau horaire local.

- Message de l'appareil : affiche la liste des alertes.
- Réglage de l'alarme : obtenir le rappel par APP en cas d'alarme
- Déconnexion : déconnecter l'APP, et ne jamais recevoir l'alarme de rappel via AP

Appel en temps réel

SOS demander de l'aide : appuyez sur le bouton S pendant 5 secondes puis les numéros de téléphone sos1 recevront des messages SMS comme : SOS ! Lien vers mon emplacement actuel : http://…. Après cela, le traqueur appellera tous les numéros de téléphone SOS deux fois par tour.

Fonction d'écoute à distance

En cas d'urgence, la numérotation rapide du numéro SOS de liaison à ce tracker permet d'entendre les voix environnantes.

Toutes les fonctions peuvent également être réglées par commande SMS

Toutes les commandes sont en minuscules, sans espace et se terminent par #. Commande de réglage du numéro de maître : **mot de passe, sos1, numéro de téléphone#.**

Par exemple : 123456, sos1,180**********#

Le traqueur répondra : 180********** a été réglé avec succès pour le numéro de référence.

Remarque : Tous les paramètres SMS doivent être envoyés via un numéro SOS1.

Remarque :

1. Le tracker démarre automatiquement lorsqu'il est en charge. S'il vous plaît mettre le tracker en meilleure position du signal réseau lors de l'utilisation.

2. Les nouveaux appareils doivent être rechargées pendant 2 à 3 heures avant l'utilisation afin d'obtenir les meilleurs résultats.

3. Temps d'attente :

1) Télécharger les données de localisation toutes les 10 minutes, le temps de veille est de 100 heures, le temps de conversation est de 5-8 heures (test réel)

2) Fermez la fonction de suivi en temps réel, elle peut être en veille 280 heures (environ 12 jours)

Note : Les données d'essai ci-dessus sont sous le statut de réseau GSM fort.

4. Veuillez charger et démarrer l'appareil avec la carte SIM, l'appareil redémarrera automatiquement lorsqu'il ne pourra pas rechercher dans le réseau GSM.

5. Ce produit n'est pas imperméable, veuillez faire attention lors de l'utilisation.

FAQ

Q : Après l'insertion d'une carte SIM, il peut faire un appel, mais il n'affiche pas activer sur la plate-forme et APP ?

R : Veuillez vérifier que la carte SIM a activé le plan de données GPRS.

Q : Quand je fais un appel vers un appareil, pourquoi ne répond-il pas automatiquement à mon appel ?

R : Veuillez vérifier que la carte SIM a ouvert l'identification de l'appelant.

Q : L'affichage de l'appareil en ligne, mais il indique "Attendre les réponses de l'appareil" lorsque vous définissez l'instruction avec APP.

A : a. Le signal de l'appareil n'est pas bon, donc le résultat du GPRS n'est pas fluide b. L'appareil est occupé.

Q : La carte SIM a activé le plan de données GPRS, mais l'appareil reste hors ligne.

R : Le tracker a préprogrammé la plupart des APN, peut-être que l'APN de la carte SIM que vous utilisez n'est pas prédéfini dans le tracker, veuillez trouver les apndata de la compagnie de carte SIM puis envoyez la commande pour ajouter les données apn dans le tracker. La commande est : apn,apndata#.

Q : Pourquoi le rayonnement RF - V16 serait-il si faible ?

R : Pour la santé des enfants, la V16 a réduit la puissance de l'antenne GSM ; la puissance est proportionnelle au rayonnement, plus la puissance est grande, plus le rayonnement est élevé. La puissance générale du téléphone est de 33 db, est la plus grande puissance de V16 est de 27 db, le rayonnement double tous les 2 db, donc lorsque le téléphone mobile a un signal cellulaire V16 pourrait ne pas avoir de signal.

Commandes	Fonctions
Mot de passe, donc s1, numéro de téléphone#	Régler le numéro de téléphone de la régie centrale
SOS2(3,4,5), numéro de téléphone#	Définir le numéro de téléphone sos2(3,4,5)
gon#	Activer la fonction de suivi en temps réel
goff#	Désactiver la fonction de suivi en temps réel
von,digital#	Activer l'alarme antivol du capteur vibrant (le niveau 1 est le plus sensible et le niveau 4 est le moins sensible)
voff#	Désactiver l'alarme antivol du capteur vibrant
non#	Activer l'alarme anti-intrusion du capteur de son
noff#	Désactiver l'alarme antivol du capteur de son
ntim,digital#	Régler la durée de vie de l'alarme anti-intrusion du capteur de son
mod,digital#	Définissez la méthode d'alarme antivol,1 appels et messages téléphoniques,2 appels téléphoniques seulement,3 messages seulement
dw#	Positionnement de la requête par SMS
dsp#	Situation du traqueur d'enquête
lag,1#	Changer la langue en chinois (réglage d'usine)
lag,2#	Changer la langue vers l'anglais
lag,3#	Changer la langue vers le français
lon#	Allumer le voyant lumineux (par défaut)
loff#	loff# Éteindre le voyant lumineux
Mot de passe,t,mot de passe#	Changez le mot de passe, le mot de passe par défaut est 123456.