MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VISION NOCTURNE

REF : Y-rce2





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VISION NOCTURNE

REF : Y-rce2

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation de votre réveil caméra espion.....4

Instructions d'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE RÉVEIL CAMÉRA ESPION



Port Micro SD **ON/OFF VIDEO** **ON/OFF CAMERA** **MINI USB**



1 : ON/OFF Fonctions caméra

2 : Vision Nocturne

3 : Détection de mouvement

4 : Vidéo

5 : Photo

6 : Enregistrement sonore

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FONCTIONS RÉVEIL / HORLOGE

Votre réveil dispose de 5 boutons : **MODE**, **SET**, **UP**, **DOWN**, **MUSIC.**

Le réveil affiche continuellement l'heure, le jour et le mois par intermittence.

Appuyez sur le bouton **SET** une première fois pour régler l'année. Servez-vous des boutons **UP** et **DOWN** pour le réglage. Cliquez sur **SET** à nouveau pour régler le jour. Continuez ainsi pour régler, le mois, l'heure et les minutes.

Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton **MODE**, l'appareil affiche l'heure de l'alarme, puis appuyer sur **SET** pour effectuer le réglage. Dans l'ordre vous réglerez l'heure et minutes de l'alarme, l'intervalle entre 2 sonneries (snooze time), le volume de l'alarme et le style de sonnerie désiré parmi 6 styles. Servez-vous des boutons **UP** et **DOWN** pour le réglage.

Pour activer ou désactiver l'alarme, passez en mode alarme en appuyant 1 fois sur **MODE**, puis appuyez sur **UP** pour activer ou désactiver l'alarme.

En appuyant sur **MUSIC** vous pourrez choisir un compte à rebours de 10 à 60 min, puis en restant appuyé 3 sec sur le bouton de l'horloge parlante, vous lancerez le compte à rebours avec le son d'ambiance naturelle que vous aurez choisi.

FONCTIONS CAMÉRA ESPION

I - Première utilisation de votre réveil caméra

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce réveil durant 6h00 d'affilées (Maximum 7H00). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 5h00 (maximum 6h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait directement sur un port USB ou par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur (non fourni). Attention, lors de la charge par le biais de votre ordinateur, celui-ci doit IMPÉRATIVEMENT restée allumée. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre briquet caméra espion.

Ce réveil caméra nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner en mode caméra espion. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre réveil caméra espion.

Pour insérer une carte Micro SD, ouvrez le couvercle à l'arrière, insérez cette carte dans le port prévu et mettez le curseur de la caméra sur **ON**. Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton **ON/OFF**. Une lumière (**LED**) s'allume sur la gauche du réveil, la caméra est allumée et attend vos instructions.

II - MODE VIDÉO

Appuyez sur le bouton « **Vidéo** » de la télécommande pour lancer l'enregistrement vidéo. La lumière clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « **Vidéo** » de la télécommande. La lumière se rallume. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous-même la vidéo s'arrête au bout de 5 minutes.

III - MODE PHOTO

Appuyez sur le bouton « **Photo** » pour prendre une photo. La LED clignote une fois pour vous indiquer qu'une photo vient d'être prise.

VIII - Activer / Désactiver la vision nocturne

Pour activer la vision nocturne en mode photo ou vidéo, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Vision nocturne de la télécommande de votre réveil. Une fois activée, la LED clignote rapidement une fois pour vous indiquer le passage à la vision nocturne. Appuyez une seconde fois sur ce même bouton pour désactiver la vision nocturne.

Information : Les LEDS infrarouge n'émettront aucune lumière visible à l'œil nu.

V - MODE ENREGISTREMENT SONORE

Appuyez sur le bouton « **Enregistrement sonore** » de la télécommande pour lancer l'enregistrement sonore (**dessin du micro**). La lumière clignote. Pour stopper et enregistrer l'enregistrement sonore, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Enregistrement sonore** de la télécommande.

VI - MODE DÉTECTION DE MOUVEMENT

Appuyez sur le bouton **vidéo sur détection de mouvement** pour passer en mode détection de mouvement, la lumière clignote et s'éteint, le réveil est en **mode détection de mouvement**. Si un mouvement est détecté, la lumière se met à clignoter et l'enregistrement se lance automatiquement. Si plus aucun mouvement n'est détecté, l'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes. Pour arrêter la détection de mouvement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton détection de mouvement.

VII - ÉTEINDRE LA CAMÉRA

Pour éteindre la caméra, appuyez de nouveau sur le bouton **ON/OFF** de la télécommande, la lumière s'éteint. Puis mettez le **curseur ON/OFF**, situé à l'arrière du réveil, sous le couvercle, sur **OFF**.

VIII - LECTURE ET TRANSFERT DES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Pour récupérer les vidéos, mettez la caméra sur **ON** et branchez le câble USB. La caméra apparaît comme périphérique sur votre ordinateur (dans le poste de travail). Vous n'avez plus qu'à « **copier-coller** » les vidéos et photos sur votre ordinateur pour les lire et les sauvegarder.

Nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC pour une lecture optimale de vos vidéos. Ce lecteur multimédia est disponible gratuitement sur Internet.

IX - Horodatage de vos photos et vidéo

Pour régler l'heure et la date de vos photos et vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Munissez-vous de votre réveil caméra espion et de son câble USB d'origine. Veillez à ce qu'une carte Micro SD soit insérée dans celui-ci.

- Connectez votre réveil à votre ordinateur via un port USB. Patientez quelques secondes, le temps que votre ordinateur reconnaisse automatiquement la carte Micro SD insérée dans le réveil.

- Rendez-vous ensuite dans le dossier ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL de votre ordinateur. Vous devez voir apparaître un disque amovible correspondant à votre carte Micro SD.

- Double cliquez sur ce disque amovible afin de rentrer dans le dossier de celui-ci. Vous devez trouver un dossier et un fichier texte (**userconfig**) sur votre carte Micro SD. Le dossier renferme vos enregistrements, le fichier texte est le fichier qui nous intéresse dans cette démarche d'horodatage.

- Ouvrez ce fichier texte avec le bloc note Windows (Clic droit sur le fichier, Ouvrir avec > Bloc Note Windows).

- Vous devez y trouvez des valeurs numérique telles que : **2012-01-01 00:00:13 N**. Ces valeurs correspondent donc à une date et une heure.

- Entrez les valeurs souhaitées en remplaçant celles existantes. Le format de la date est ANNEE-MOIS-JOUR. Notez qu'il y a un espace entre la date et l'heure. La lettre finale **N** correspond à NO ce qui signifie que vos photos et vidéos ne seront pas horodatées. Si vous ne souhaitez voir apparaître l'horodatage dans vos photos et vidéos, remplacez simplement le **N** par un **Y**.

- Une fois les réglages effectués, enregistrez et fermez ce fichier. Déconnectez votre réveil de votre ordinateur. Allumez la caméra, puis réalisez une photo ou une vidéo pour vérifier que cette procédure d'horodatage ait correctement fonctionné.