MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION MIROIR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT USB MICRO SD

REF: Y-RCHDM960P



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION MIROIR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT USB MICRO SD

Utilisation

I - FONCTION RÉVEIL / HORLOGE

5 boutons : **TIME**, **DOWN**, **UP**, **SET**, **MODE**

Le réveil affiche continuellement l'heure, le jour et le mois, puis la température. Vous pouvez passer des degrés Fahrenheit au degrés Celsius en appuyant sur le bouton **DOWN**.

Appuyez sur le bouton **SET** plusieurs fois pour régler dans l'ordre l'année, le jour, le mois, l'heure et les minutes. Servez-vous des boutons UP et **DOWN** pour le réglage.

Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton **MODE**, l'appareil affiche l'heure de l'alarme, puis appuyer sur **SET** pour effectuez le réglage. Dans l'ordre vous réglerez l'heure de l'alarme, l'intervalle entre 2 sonneries (snooze time), le volume de l'alarme et le style de sonnerie désiré parmi 6 styles. Servez-vous des boutons **UP** et **DOWN** pour le réglage.

Pour activer ou désactiver l'alarme, passez en mode alarme en appuyant 1 fois sur **MODE**, puis appuyez sur **UP** pour activer ou désactiver l'alarme.

En appuyant sur **TIME** vous pourrez choisir un compte à rebours de 10 à 60 min, puis en restant appuyé 3 sec sur le bouton de l'horloge parlante, vous lancer le compte à rebours avec le son d'ambiance naturelle que vous aurez choisi.

Ouvrez le couvercle à l'arrière, insérez une carte micro SD et mettez le curseur de la caméra sur **ON**. Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton **ON/OFF**. Une lumière (**LED**) s'allume la caméra est allumée et attend vos instructions.

II - MODE VIDÉO

Appuyez sur le bouton « **Vidéo** » de la télécommande pour lancer l'enregistrement vidéo. La lumière clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « **Vidéo** » de la télécommande. La lumière se rallume. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous-même la vidéo s'arrête au bout de 20 minutes.

III - MODE PHOTO

Appuyez sur le bouton « **Photo** » de la télécommande pour passer en **mode photo**. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « **Photo** » pour prendre une photo. Après avoir pris la photo, la lumière clignote une fois et se rallume. Une photo à été prise.

IV - MODE ENREGISTREMENT SONORE

Appuyez sur le bouton « **Enregistrement sonore** » de la télécommande pour lancer l'enregistrement sonore (**dessin du micro**). La lumière clignote. Pour stopper et enregistrer l'enregistrement sonore, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Enregistrement sonore** de la télécommande.

V - MODE DÉTECTION DE MOUVEMENT

Appuyez sur le bouton **vidéo sur détection de mouvement** pour passer en mode détection de mouvement, la lumière clignote et s'éteint, le réveil est en **mode détection de mouvement**. Si un mouvement est détecté, la lumière se met à clignoter et l'enregistrement se lance automatiquement. Si plus aucun mouvement n'est détecté, l'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes. Pour arrêter la détection de mouvement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton détection de mouvement.

VI - ÉTEINDRE LA CAMÉRA

Pour éteindre la caméra, appuyez de nouveau sur le bouton **ON/OFF** de la télécommande, la lumière s'éteint. Puis mettez le **curseur ON/OFF**, situé à l'arrière du réveil, sous le couvercle, sur OFF.

VII - LECTURE ET TRANSFERT DES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Pour récupérer les vidéos, mettez la caméra sur **ON** et branchez le câble USB. La caméra apparaît comme périphérique sur votre ordinateur (dans le poste de travail). Vous n'avez plus qu'à « **copier-coller** » les vidéos et photos sur votre ordinateur pour les lire et les sauvegarder.

Nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC pour une lecture optimale de vos vidéos. Ce lecteur multimédia est disponible gratuitement sur Internet.

VIII - CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Éteignez la caméra en plaçant le curseur sur **OFF** branchez le câble USB ou l'adaptateur secteur, la lumière témoin s'allume pour indiquer le chargement de la batterie. Lors de la **première charge** de votre réveil, comptez environ **6 heures** de charge **sans interruptions** pour obtenir une autonomie maximale. Lors de vos charges suivantes, il vous suffira de laisser le réveil charger pendant **4 à 5 heures d'affilé**, **sans interruptions.**

IX - RÉGLER L'HEURE ET LA DATE DE VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez vos lunettes à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de Windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez vos lunettes. Allumez les lunettes et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.