MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION MIROIR FULL HD 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

REF : Y-rce1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION MIROIR FULL HD 1080P DETECTEUR DE MOUVEMENT

Utilisation

I - FONCTION RÉVEIL / HORLOGE

5 boutons : TIME, DOWN, UP, SET, MODE

Le réveil affiche continuellement l'heure, le jour et le mois, puis la température. Vous pouvez passer des degrés Fahrenheit au degrés Celsius en appuyant sur le bouton DOWN.

Appuyez sur le bouton SET plusieurs fois pour régler dans l'ordre l'année, le jour, le mois, bvb l'heure et les minutes. Servez-vous des boutons UP et DOWN pour le réglage.

Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton MODE, l'appareil affiche l'heure de l'alarme, puis appuyer sur SET pour effectuez le réglage. Dans l'ordre vous réglerez l'heure de l'alarme, l'intervalle entre 2 sonneries (snooze time), le volume de l'alarme et le style de sonnerie désiré parmi 6 styles. Servez-vous des boutons UP et DOWN pour le réglage.

Pour activer ou désactiver l'alarme, passez en mode alarme en appuyant 1 fois sur MODE, puis appuyer sur UP pour activer ou désactiver l'alarme.

En appuyant sur TIME vous pourrez choisir un compte à rebours de 10 à 60 min, puis en restant appuyé 3 sec sur le bouton de l'horloge parlante, vous lancer le compte à rebours avec le son d'ambiance naturelle que vous aurez choisi.

Ouvrez le couvercle à l'arrière, insérez une carte micro SD et mettez le curseur de la caméra sur ON. Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton ON/OFF. Une lumière bleue s'allume la caméra est allumée.

II - MODE VIDÉO

Appuyez sur le bouton « Vidéo » de la télécommande pour lancer l'enregistrement vidéo. La lumière bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Vidéo » de la télécommande. La lumière bleu se rallume. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous même la vidéo s'arrête au bout de 20 minutes.

III - MODE PHOTO

Appuyez sur le bouton « Photo » de la télécommande pour passer en mode photo. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Photo » pour prendre une photo. Après avoir pris la photo, la lumière bleue clignote une fois et se rallume. Une photo à été prise.

IV - MODE ENREGISTREMENT SONORE

Appuyez sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande pour lancer l'enregistrement sonore (dessin du micro). La lumière bleue clignote 1 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer l'enregistrement sonore, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Enregistrement sonore de la télécommande.

V - MODE DÉTECTION DE MOUVEMENT

Appuyez sur le bouton vidéo sur détection de mouvement pour passer en mode détection de mouvement, la lumière bleue s'éteint, le réveil est en mode détection de mouvement. Si un mouvement est détecté, la lumière se met à clignoter et l'enregistrement se lance automatiquement. Si plus aucun mouvement n'est détecté, l'enregistrement s'arrête au bout de 3 minutes.

VI - ÉTEINDRE LA CAMÉRA

Pour éteindre la caméra, appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF de la télécommande, la lumière bleue s'éteint. Puis mettez le curseur ON/OFF à l'arrière du réveil sous le couvercle sur OFF.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

VII - LECTURE ET TRANSFERT DES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Pour récupérer les vidéos, mettez la caméra sur ON et branchez le câble USB. La caméra apparaît comme périphérique sur votre ordinateur (dans le poste de travail). Vous n'avez plus qu'à « copier-coller » les vidéos et photos sur votre ordinateur pour les lire et les sauvegarder.
Nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC pour une lecture optimale de vos vidéos. Ce lecteur multimédia est disponible gratuitement sur Internet.

VIII - CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Éteignez la caméra en plaçant le curseur sur OFF branchez le câble USB ou l'adaptateur secteur, la lumière témoin rouge s'allume pour indiquer le chargement de la batterie. Quand la batterie est chargée à 100%, la lumière rouge s'éteint.

IX - CONNEXION DE VOTRE RÉVEIL À UN TÉLÉVISEUR PAR HDMI

Vous avez la possibilité de connecter votre réveil à un téléviseur disposant d'un port HDMI. Le câble HDMI pour relier votre réveil est fourni dans le pack.

Connectez votre réveil à votre téléviseur. Passez votre téléviseur sur la source HDMI correspondante (HDMI1,2 ou 3 généralement). Ensuite allumez votre réveil en passant le curseur ON/OFF sur ON. Appuyez enfin sur le bouton ON/OFF de la télécommande.

Ensuite pour revoir vos vidéos, photos, appuyez une fois sur le bouton représentant une lampe sur la télécommande. Vous aurez accès à vos enregistrement. Pour naviguer dans les enregistrements appuyez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas. Pour lancer la lecture appuyez sur OK.

Vous avez également la possibilité d'effectuer des réglages de votre réveil directement sur votre téléviseur. Pour accéder au menu, appuyez simplement sur le bouton MENU présent en bas à droite.

Tout d'abord, passez le menu de votre réveil en Français. Pour ce faire, descendez sur LANGUAGES à l'aide de la flèche directionnelle. Une fois dessus, appuyez une fois sur OK. Puis sélectionnez Français dans la liste en appuyant encore sur OK. Le menu de votre réveil sera maintenant en Français.

Nous allons maintenant reprendre les différents menus disponibles.

I - Effacer

Ce menu vous permettra d'effacer un ou tous les différents enregistrements présents sur la carte Micro SD de votre Réveil.

II - Résolution

Ce menu vous permettra de choisir la résolution de vos vidéos. Vous disposez de 3 choix. Choisissez la résolution qui vous convient et valider avec OK.

III - Date et heure

Ce menu vous permettra de régler la date et l'heure de vos enregistrement (Horodatage). Le format par défaut est le suivant : Année, Mois, Jour, Heure, Minute.

Régler les valeurs à l'aide des flèches directionnelles. Puis valider chaque valeur avec le bouton OK.

Vous pourrez choisir le format de date que vous préférez.

IV - Arrêt auto

Ce menu permet de définir une durée à partir de laquelle votre réveil s'éteindra tout seul pour optimiser sa batterie.

V - Fréquences

Permet de choisir la fréquence d'affichage sur votre téléviseur. Vous avez le chois entre 50 et 60 Hz. Si votre téléviseur est compatible, nous vous conseillons d'utiliser le mode 60 Hz (Meilleur qualité d'image).

VI - Format

Ce menu permet de formater la carte Micro SD directement dans votre réveil. Le formatage permettra de TOUT effacer les enregistrements présents sur votre réveil.

VII - Réglages défaut

Ce menu permet de revenir au réglages de sortie d'usine de votre réveil. Vous perdrez tous les changements opérés avant celui-ci. Votre réveil reviendra par exemple à la langue Anglais.

VIII - Version

Ce menu permet de connaître la version du micro logiciel présent dans le réveil.