MODE D'EMPLOI
REVEIL LED 3D 115 COULEURS ALARME THERMOMETRE REGLAGE LUMINOSITE TELECOMMANDE NOIR
Y-RLED1



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

REVEIL LED 3D 115 COULEURS ALARME THERMOMETRE REGLAGE LUMINOSITE TELECOMMANDE NOIR

Y-RLED1

SOMMAIRE

1. Caractéristiques 2
Réglages d'usine après mise en route 2
2. Fonctions des boutons 2
3. Fonctions de la télécommande 3
4. Paramètres : Couleur, Date, Heure, Alarme, Luminosité et unité de température 3

1. Caractéristiques

Ce produit possède plusieurs fonctions, horloge, date, alarme et température.

Affichage LED 115 couleurs

Mode d'affichage de couleurs : Monochrome, cycle de 7 couleurs, cycle de 115 couleurs.

2 Types de minutage d'affichage : Affichage de l'heure seulement ; Affichage successif de l'heure, date et température.

3 Modes de luminosité en réglage manuel : LU : 1, LU : 2 et LU : 3.

Avec la fonction de contrôle sonore : En mode contrôle sonore, lorsque la LED est éteinte, le réveil peut être allumé avec le contrôle sonore (La LED s'éteindra à nouveau après 16 secondes en action).

Deux modes d'alimentation qui permutent automatiquement. Lorsque l'alimentation électrique externe est coupée, la batterie interne se met automatiquement à fonctionner. Le réveil continuera de vous donner l'heure, en entrant en mode économie d'énergie.

Système 24h : Ce réveil affiche la date jusqu'à fin 2049.

Temps (10s) / Date (3s) / Température (3s) : Temps consacré aux différents modes d'affichage.

Température de fonctionnement : -9°C à 50°C

Deux types d'unité de mesure de la température : °C et °F

3 paramètres d'alarme journalière : lorsque c'est l'heure, l'alarme fonctionne pendant 1 minute.

Alarme en mode week-end : La fonction alarme peut être activée ou désactivée le Samedi et le Dimanche.

Télécommande infrarouge

Réglages d'usine après mise en route

2017, Janvier, 12 :00, 24H

[-- : AL1], [0 :00], Alarm 1 : OFF, Heure initiale : 0 :00

[-- : AL2], [0 :00], Alarm 1 : OFF, Heure initiale : 0 :00

[-- : AL3], [0 :00], Alarm 1 : OFF, Heure initiale : 0 :00

[-- : EA], Weekend alarme : OFF

[-- : Sd], Contrôle du son : OFF

Mode d'affichage couleur : 115 couleurs différentes

Unité de température : °C

Luminosité : LU : 3 (le plus puissant)

2. Fonctions des boutons

Le bouton [SET] : Une pression continue de 3 secondes sur ce bouton vous fait entrer en mode « Paramètre ». Ensuite, vous pouvez régler le mode de fonctionnement, le mode d'affichage de l'heure.

Le bouton [UP] : Ajuste le contenu des éléments de réglage en haut. La luminosité peut être ajustée en mode de fonctionnement normal.

Le bouton [DOWN] : Ajuste le contenu des éléments de réglage en bas. En mode de fonctionnement normal, la fonction de contrôle sonore peut être activée ou désactivée.

3. Fonctions de la télécommande

[ON/OFF] : Bouton On/Off

[RESET] : Bouton Reset

[DP-1/DP-2] : En mode de fonctionnement normal, le mode d'affichage de l'heure peut être modifié. DP-2 : Affichage de l'heure seulement. DP-1 : Affiche l'heure, la date, et la température alternance.

[SET] : En mode paramètre, paramétrez l'élément suivant ; En mode normal, entrez en mode paramètre.

[UP] : Le contenu de l'élément en cours de paramétrage peut être augmenter. En mode de fonctionnement normal, ce bouton augmente la luminosité.

[DOWN] : Le contenu de l'élément en cours de paramétrage peut être diminuer. En mode de fonctionnement normal, ce bouton active ou désactive le contrôle vocal.

4. Paramètres : Couleur, Date, Heure, Alarme, Luminosité et unité de température

En mode de fonctionnement normal, appuyez en continu pendant 3 secondes sur le bouton [SET] pour entrer en mode paramètre :

OU appuyez sur le bouton [SET] de la télécommande pour entrer en mode paramètre :

[Mode Couleur] clignote, ensuite appuyez sur le bouton [UP] ou [DOWN] pour sélectionner.

[CL-n] : 115 couleurs en alternance, appuyez sur le bouton [SET] pour confirmer. => [Year] paramètres

[CL-7] : 7 couleurs en alternance, appuyez sur le bouton [SET] pour confirmer. => [Year] paramètres

[CL-1] : Affichage monochrome, appuyez sur le bouton [SET] pour confirmer la couleur que vous avez choisis. =>[Color serial number], appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour faire défiler.

=>Appuyez sur le bouton [SET] pour confirmer =>[Year] paramètres

=>L'année clignote, appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] => Les mois clignotent, appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] => Le jour clignote, appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] =>[12H] ou [24H] clignotent. Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] =>Les heures clignotent, Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] => Les minutes clignotent, Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] =>[-- : EA] ou [on : EA] clignotent. Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour activer ou désactiver.

Appuyez sur le bouton [SET] pour entrer en mode paramètre de l'alarme 1. A ce moment, le témoin lumineux d'alarme se met à clignoter.

- ⇨ [-- : A1] ou [on : A1] clignote. Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour activer ou désactiver.

Si l'alarme 1 est OFF, passez le paramétrage des heures et des minutes.

Appuyez sur le bouton [SET] => L'heure de l'alarme 1 clignote, ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] => Les minutes de l'alarme 1 clignotent, ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] pour entre dans le mode paramètre de l'alarme 2. A ce moment, le témoin lumineux d'alarme se met à clignoter.

- ⇨ [-- : A2] ou [on : A2] clignote. Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour activer ou désactiver.

Si l'alarme 1 est OFF, passez le paramétrage des heures et des minutes.

Appuyez sur le bouton [SET] => L'heure de l'alarme 2 clignote, ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] => Les minutes de l'alarme 2 clignotent, ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] pour entre dans le mode paramètre de l'alarme 3. A ce moment, le témoin lumineux d'alarme se met à clignoter.

- ⇨ [-- : A3] ou [on : A3] clignote. Appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour activer ou désactiver.

Si l'alarme 1 est OFF, passez le paramétrage des heures et des minutes.

Appuyez sur le bouton [SET] => L'heure de l'alarme 3 clignote, ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] => Les minutes de l'alarme 3 clignotent, ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET] pour entre dans le mode paramètre de luminosité. Le réveil affiche « [LU : N] N=1,2,3', ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour effectuer une sélection.

La luminosité est (du plus faible au plus fort) : [LU : 1] => [LU : 2] => [LU : 3]

Appuyez sur le bouton [SET] pour entrer en mode paramètre d'unité de température et d'affichage [C], [F], ensuite appuyez sur le bouton [UP]/[DOWN] pour paramétrer.

Appuyez sur le bouton [SET]=> Retournez en mode de fonctionnement normal.

Notes :

1) Lorsque vous réglez l'heure et les minutes, les secondes sont remises à 0. S'il n'y a pas de réglages, l'horloge va donnez l'heure normalement.
2) En mode paramètre, si aucun bouton n'est touché pendant 15 secondes, le réveil retournera en mode normal.