MODE D'EMPLOI REVEIL MATIN NUMERIQUE HORLOGE THERMOMETRE PLIABLE AFFICHAGE CRISTAUX LIQUIDES GRAND ÉCRAN LCD BLANC

Y- 10374



Profil de fonction

1. Mode heure normale

Affichage de l'heure, de la date (de 2000 à 2099) et de la semaine en mode normal, et peut effectuer le basculement du système 12/2 heures

2. Alarme musicale et mode répétition

Le mode d'alarme permet de régler l'heure d'alarme et de sélectionner une musique pour votre alarme, ainsi que l'intervalle de temps / la durée de la répétition

3. Mode minuterie

Le mode minuterie peut être défini comme plage de minuterie de compte à rebours allant de 23: 59: 29 à 00: 00: 00

4. Mode température

Peut réaliser le basculement de la température centigrade / fahrenheit, avec une plage de mesure normale de 0 ° C à 50 ° C et une précision jusqu'à 0,5 ° C.

Mode heure normale

Au démarrage, l'affichage normal de l'heure est en AM 12 :00.

Configuration de l'heure

Dans un état normal, appuyez sur la touche SET pour entrer dans la configuration de l'heure / date, et régler l'heure, les minutes, l'année, le mois et le jour, ... Terminer la configuration à l'aide de la touche ADJ.

Heure ⟶ Minute ⟶ Année ⟶ Mois ⟶ Jour ⟶ Sortie

- Plage de configuration : Année : 2000-2099, Mois : 1-12 et minute : 0-59.
- Lors de la configuration du jour, la semaine changera automatiquement en conséquence.
- Appuyez sur la touche MODE ou si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 1 minute, vous quitterez la configuration et affichera l'heure de configuration actuelle.

Commutation de mode 12/24h :

En état normal, appuyez sur la touche 12/24 pour basculer en mode 12 heures / 24 heures.

Mode alarme et répétition

En état normal, appuyez sur la touche MODE pour entrer en mode d'alarme.

Configuration d'alarme :

Appuyez sur la touche SET pour entrer dans la configuration de l'alarme, et configurer l'heure, les minutes, la répétition et la musique, etc.

Heure ⟶ Minute ⟶ Année ⟶ Mois ⟶ Jour ⟶ Sortie

Appuyez sur la touche MODE ou si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 1 minute, vous quittez la configuration et affichez l'heure de configuration actuelle.

Appuyez sur la touche ADJ ou ° C / ° F pour démarrer la sonnerie d'alarme et l'icône de répétition.

Le réveil sonnera pendant 1 minute lorsque l'heure réglée est écoulée et sonnera deux fois, pendant 1 minute à chaque fois que l'intervalle de répétition est écoulé. En cas d'alarme, appuyez sur la touche SET pour annuler l'alarme ou appuyez sur n'importe quelle autre touche pour suspendre.

Configuration de l'intervalle de répétition / durée : 1 à 60 minutes. Possibilité de sélectionner 8 musiques à tour de rôle après l'affichage de la date.

Lorsque l'icône d'alarme n'est pas activée, c'est-à-dire que l'alarme et la répétition sont fermées en même temps, le réveil ne sonnera pas. De même, étant donné que seule l'icône d'alarme est activée, la répétition sera désactivée. Pour activer la répétition, le réveil et l'icône de répétition doivent être activés en même temps.

Mode minuterie

Compte à rebours :

Appuyez sur la touche TIMER pour entrer en mode Minuterie, et l'heure de début 23: 59: 59 (heure par défaut).

Configuration de la minuterie :

Appuyez sur la touche SET pour entrer dans la configuration, et réglez respectivement l'heure, les minutes, les secondes puis terminez sa configuration à l'aide de la touche ADJUST.

Etat de synchronisation inverse → Configuration de l'heure → Configuration des minutes → second configuration

- Portée de l'installation : 0-23 heures, 0-59 minutes, 0-59 secondes
- Sous l'état de la configuration, vous pouvez également appuyer sur la touche TIMER ou ne rien toucher pendant une minute pour quitter la navigation.
- Après avoir terminé la configuration ci-dessus, appuyez sur la touche TIMER pour commencer le chronométrage : le temps réglé commence à diminuer progressivement ; lorsque la minuterie atteint 0 seconde, les minutes réglées commencent à diminuer progressivement. Lorsque la minuterie atteint 00:00:00, elle sonnera pendant 1 minute.
- Au moment du chronométrage, une pression répétée sur la touche TIMER entraînera la répétition de PAUSE / CONTINUE. Lorsque le chronométrage est suspendu, appuyez sur la touche ADJ pour remettre à zéro la configuration.

Mode température

Pour afficher la température ambiante actuelle : Dans l'état non configuré, appuyez sur la touche ° C/ ° F pour basculer entre Centigrades / Fahrenheit. La précision de la plage de mesure normale de 0 °C à -50 ° C peut aller jusqu'à 0,5 ° C.