

REF. : Y-RDLED1



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
 - Par mail à contact@yonis-shop.com**
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00**

Mode d'emploi

Table des matières

RÉVEIL NUMÉRIQUE À LED AVEC CHARGEUR USB.....	2
Paramètre du produit :.....	2
1. Introduction des boutons.....	3
2. Instructions d'utilisation.....	3
3. Réglage de l'heure.....	4
4. Réglage de l'alarme	4
5. Lorsque l'alarme sonne (réglage de répétition).....	5
6. Ensemble de gradation automatique et manuel.	5
7. Réglage du mode nuit	6
8. Autres instructions	6

RÉVEIL NUMÉRIQUE À LED AVEC CHARGEUR USB

Paramètre du produit :

1. Affichage de l'heure par LED (affichage de l'heure 0 : 00)
2. Il y a 3 niveaux de luminosité (le réglage par défaut est la lumière la plus forte)
3. Mode nuits avec atténuation automatique.
4. Total 4 touches fonctionnelles : "M" - touche Mode, "+" - touche Haut, "-" - touche Bas, "SNOOZE"
5. Affichages totaux de l'heure de 4 chiffres (modes 12/24 heures sélectionnables)
6. L'affichage de l'alarme AL est 6 :00
7. Alarmes avec fonction Snooze pré réglable
8. Snooze dure de 5 à 60 minutes et temps illimité
9. Alimentation : Lorsqu'il est alimenté en courant continu, le voyant est longtemps allumé et toutes les fonctions sont normales. Lorsqu'il est alimenté par une pile bouton intégrée, le voyant LED est éteint et n'affiche aucun affichage, mais permet de conserver l'heure normale de marche et les réglages d'origine
10. Il y a 2 ports de sortie USB sur le côté (5V, 1A) qui vous permettent de charger un appareil Android ou un téléphone intelligent système Apple en même temps.



1. Introduction des boutons



2. Instructions d'utilisation

Remarque : retirez la languette d'isolation en plastique du compartiment de la pile bouton à l'arrière et connectez le produit par USB ou par un adaptateur.



3. Réglage de l'heure

- Appuyez sur le bouton "M" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage. La séquence est "Format 12/24 heures" - "Heure" - Mode de réglage "Minute"
- En mode de configuration, l'objet de réglage clignote.
- Ajustez les données en utilisant les boutons "+" ou "-", après avoir réglé, appuyez une fois sur "M" pour entrer dans un autre mode.
- Remarque : En mode de réglage de l'heure, il n'y a pas de symbole « AL » à l'écran

4. Réglage de l'alarme

- Appuyez sur le bouton "M" pour entrer en mode de réglage de l'alarme, puis appuyez longuement sur le bouton "M" pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage. La séquence est "Heure" - "Minute" - "Mode de réglage de l'heure de répétition"
- En mode de configuration, l'objet de réglage clignote.
- Ajustez les données en utilisant les touches "+" ou "-", après avoir réglé, appuyez une fois sur "M" pour entrer dans un autre mode.
- Activer et désactiver l'alarme AL : Appuyez sur "-" pour sélectionner. (Il y a un symbole "AL" quand l'affichage est allumé et aucun symbole "AL" si éteint.
- Remarque : Lorsque l'heure AL est réglée, le symbole d'alarme AL clignote

5. Lorsque l'alarme sonne (réglage de répétition)

- L'alarme BUZZER dure 2 minutes.
- La durée de répétition par défaut est de 5 minutes. En mode de réglage de l'alarme, appuyez longuement sur « M » pour entrer dans le réglage de l'heure de veille, le chiffre «05» clignote (représente 5 minutes), appuyez sur la touche «+» ou «-» pour régler l'heure de la veille 5-60 minutes.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton "SNOOZE" pour passer en mode snooze. Le symbole AL correspondant clignote jusqu'à la fin du délai de répétition, puis à nouveau l'alarme.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel autre bouton, à l'exception du bouton "SNOOZE", pour éteindre l'alarme et mettre en veille. Le symbole AL cesse de clignoter.

6. Ensemble de gradation automatique et manuel.

- Appuyez et maintenez le bouton "+" pendant 3 secondes. Après que "OFF" soit affiché pendant trois secondes, basculez sur mode manuel.
- En mode manuel, appuyez longuement sur le bouton "+" pendant 3 secondes. Après que "ON" soit affiché pendant trois secondes, passez en mode automatique.
- Le mode par défaut est le mode automatique



7. Réglage du mode nuit

- Le mode nuit signifie que la LED entre automatiquement dans l'état d'affichage de faible luminosité la nuit.
- En mode d'affichage de l'heure, appuyez deux fois sur la touche "M" pour activer (affichage ON) / désactiver (affichage OFF) le mode nuit.
- En mode veilleuse, pendant la période de 18h00 à 6h00 le lendemain, il entrera automatiquement en mode faible état d'affichage de la luminosité. Sélectionnez ON ou OFF en appuyant sur "+" ou "-" manuellement.
- Lorsque le mode nuit est sur « ON », appuyez longuement sur le bouton « M » pour passer en mode de réglage du temps d'intervalle. La séquence de réglage est la suivante : « heure de début » - « minute de début » - « heure de fin » - « minute de fin ». Au début des heures et des minutes, le point haut au centre de l'écran est longtemps éclairé. Lorsque l'état de réglage des heures et des minutes de fin est écoulé, le point bas au centre de l'écran est longtemps éclairé.

8. Autres instructions

- Contrôle du niveau clair, moyen, sombre : la valeur par défaut est claire lorsque vous allumez ou réinitialisez l'horloge.
- Appuyez sur la touche "+" pour changer la lumière : niveau lumineux - moyen - sombre par cycle.