Mode d’emploi Réveil numérique avec cible pistolet laser original infrarouge Blanc

Ref. : Y-rnp1



Pour faire fonctionner votre réveil cible pensez à équiper le boitier du réveil de 4 piles AA et le pistolet de 2 piles AA.

Boutons :

1. Play : lecture
2. M : Mode pour l'heure
3. Record : Enregistrement
4. S : Réglage de l'heure
5. Set : Réglage pour le pistolet
6. Mode : Mode pour le pistolet

Etape 1 : Réglage de l'heure

1. Appuyer sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que les deux premiers chiffres de l'écran LCD (l'heure) clignotent. Ceci vous montre que vous avez bien sélectionné l'heure. Attention pour régler l'heure il faut qu'en haut à gauche de l'écran LCD soit affichée une petite horloge.
2. Appuyer sur le bouton S pour ajuster l'heure jusqu'à l'heure souhaitée.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton M et les deux derniers chiffres de l'écran LCD (les minutes) clignotent. Ceci vous montre que vous avez bien sélectionné les minutes.
4. Répétez l'étape 2 pour les minutes.
5. Appuyer une fois de plus sur M pour confirmer. Vous voilà de nouveau en mode normal.

Etape 2 : Réglage du réveil

1. Appuyer sur le bouton M pour entrer dans le mode de réglage de l'heure du réveil. Vous verrez disparaitre la petite horloge.
2. Appuyer maintenant de nouveau sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que la petite cloche (symbole du réveil) se mette à clignoter. Une fois que celle-ci clignote vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le réveil en appuyant sur le bouton S.
3. Pour régler le mode du réveil il vous faudra maintenant appuyer à nouveau le bouton M pour régler le réveil en mode normal ou difficile selon la difficulté que vous avez le matin à vous tirer du lit. Une fois que le mois « Normal » ou « Hard » clignote, appuyez sur S pour choisir le mode de difficulté souhaité. Pour connaitre la différence entre les deux modes de difficulté veuillez-vous référer au tableau ci-dessous.

Mode Normal	Mode Difficile
L'alarme sonnera en continue pendant 3 minutes puis entrera automatiquement en mode snooze sans action de votre part.	L'alarme sonnera en continue pendant 3 minutes puis entrera automatiquement en mode snooze sans action de votre part.
Sans action de votre part l'alarme recommencera ce cycle toutes les 5 minutes.	Sans action de votre part l'alarme recommencera ce cycle toutes les 5 minutes.
Quand l'alarme se déclenche l'écran LCD flashera.	Quand l'alarme se déclenche l'écran LCD flashera.
Pour éteindre l'alarme vous devrez tirer une fois sur la cible ou appuyer sur le bouton M.	Pour éteindre l'alarme vous devrez tirer 5 fois sur la cible ou appuyer sur le bouton M.
Pour couper l'alarme pour la journée vous devrez appuyer en continue sur le bouton M pendant 3 secondes.	Pour couper l'alarme pour la journée vous devrez appuyer en continue sur le bouton M pendant 3 secondes.

4. Appuyer sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que les deux premiers chiffres de l'écran LCD (l'heure) clignotent. Ceci vous montre que vous avez bien sélectionné l'heure. Attention pour régler l'heure de l'alarme en mode alarme il faut qu'en haut à gauche de l'écran LCD ne soit pas affichée une petite horloge.
5. Appuyer sur le bouton S pour ajuster l'heure jusqu'à l'heure souhaitée.
6. Appuyer de nouveau sur le bouton M et les deux derniers chiffres de l'écran LCD (les minutes) clignotent. Ceci vous montre que vous avez bien sélectionné les minutes.
7. Répétez l'étape 2 pour les minutes.
8. Appuyer une fois de plus sur M pour confirmer. Vous voilà de nouveau en mode normal.

Etape 3 : Réglage de la cible

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de jeu.
2. En appuyant sur SET vous pourrez choisir le mode de « Game 1 » ou « Game 2 ». Appuyez de nouveau sur le bouton Mode pour valider votre sélection.

Mode Game 1	Mode Game 2
En appuyant sur le pistolet vous débutez un chronomètre. Il faudra ensuite tirer sur la cible le plus vite possible. Selon votre vitesse des sons différents seront émis.	Un compteur s'affichera et il vous faudra arriver à 5 coups pour que la cible s'abaisse définitivement tout en musique.

3. Appuyer sur le bouton Mode pour revenir en mode normal.

Etape 4 : Réglage de l'enregistrement et de la lecture

Vous pouvez enregistrer vous-même le son de votre alarme. Ce mode est très pratique que vous souhaitez enregistrer un message vocal, le chant des oiseaux ou votre musique favorite. Il vous suffira d'appuyer longtemps sur le bouton Record (le petit point rond). Vous pourrez enregistrer votre message après le bip sonore. Quand vous entendrez de nouveau le bip c'est que votre message à bien été enregistré. Pour le réécouter il vous suffira d'appuyer sur le bouton lecture / play.