MODE D'EMPLOI ROUTEUR WIFI HOTSPOT 3G PORTABLE BATTERIE EXTERNE USB 1800 MAH
BLEU - VERT - ORANGE

REF. : Y-r3gh







N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI ROUTEUR WIFI HOTSPOT 3G PORTABLE BATTERIE EXTERNE USB 1800 MAH BLEU - VERT - ORANGE

REF. : Y-r3gh

SOMMAIRE

Présentation de votre routeur.....3
Instructions d'utilisation de votre routeur.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE ROUTEUR 3G



RJ45



USB

Micro USB



Mode

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE ROUTEUR

Lors de votre première utilisation, il se peut et il est même fort probable que la batterie de votre routeur ne soit pas chargée. Pour vous indiquer le niveau de batterie disponible, votre routeur dispose d'un petit bouton (à côté du bouton Mode), sur lequel il vous suffit de rester appuyé quelques secondes pour connaitre le niveau de batterie. Si toutes les parties sont allumées, votre routeur dispose de 100% de batterie, trois parties 75%, deux parties 50% et enfin une partie 25%. Si aucune lumière ne s'allume, cela signifie que la batterie de votre routeur n'est pas du tout chargé.

Il vous faudra alors la recharger durant 3 à 4 heures sur un port USB d'ordinateur en passant le bouton Mode sur «C». Une fois la charge terminée vous serez fin prêt à utiliser votre routeur de manière optimale.

CRÉATION D'UN HOTSPOT 3G

Votre routeur vous permet, avec une clé 3G, de créer un hotspot wifi qui vous permettra de partager la connexion de votre clé 3G sur plusieurs appareils disposant du Wifi.

Pour réaliser cette manipulation, il vous suffit de connecter votre clé 3G sur le routeur en la branchant dans le port USB.

Ensuite, passez le bouton Mode sur le petit R (Coté du port USB). La LED sur la partie supérieure de votre routeur va se mettre alors à clignoter très rapidement. Ceci indique que votre routeur se connecte au réseau 3G de votre forfait.

Une fois que le routeur sera correctement connecté au réseau, la LED clignotera lentement bleue. Ce qui vous indiquera que la connexion est effective. Attention, si la LED bleue reste fixe, cela signifie que la connexion n'a pas fonctionné.

Une fois le routeur connecté, il ne vous reste plus qu'à connecter votre ou vos appareil(s) en Wi-Fi à celui-ci pour obtenir un accès internet. Il vous suffit de connecter vos appareils au réseau nommé : «EDM-WIFI». Le mot de passe réseau par défaut sera 12345678

Une fois la connexion correctement établie, tentez d'ouvrir une page internet pour vérifier que la transmission de données soit bien effective.

CRÉATION D'UNE CONNEXION WIFI DEPUIS UNE CONNEXION RJ45

Votre routeur vous permet, depuis une connexion internet RJ45, de créer un hotspot wifi qui vous permettra de partager la connexion Ethernet sur plusieurs appareils disposant du Wifi. Ce type de connexion peut s'avérer utile lors de séjour en hôtel ne disposant que d'une connexion Ethernet

Pour réaliser cette manipulation, il vous suffit de connecter votre routeur à la connexion Ethernet via un câble RJ45 classique.

Ensuite, passez le bouton Mode sur le petit R (Coté du port USB). La LED sur la partie supérieure de votre routeur va se mettre alors à clignoter très rapidement. Ceci indique que votre routeur se connecte au réseau Ethernet.

Une fois que le routeur sera correctement connecté au réseau, la LED clignotera lentement bleue. Ce qui vous indiquera que la connexion est effective. Attention, si la LED bleue reste fixe, cela signifie que la connexion n'a pas fonctionné.

Une fois le routeur connecté, il ne vous reste plus qu'à connecter votre ou vos appareil(s) en Wi-Fi à celui-ci pour obtenir un accès internet. Il vous suffit de connecter vos appareils au réseau nommé : «EDM-WIFI». Le mot de passe réseau par défaut sera 12345678

Une fois la connexion correctement établie, tentez d'ouvrir une page internet pour vérifier que la transmission de données soit bien effective.

UTILISATION DE VOTRE ROUTEUR EN BATTERIE EXTERNE

Votre routeur dispose d'une batterie interne de 1800 mah et peut également remplir la fonction de batterie de secours externe.

Pour utiliser cette fonction, passez le bouton mode sur le petit C (Comme pour recharger la batterie) puis connectez l'appareil que vous souhaitez recharger directement dans le Port USB de votre routeur. Celui-ci doit alors commencer à recharger la batterie de votre appareil.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES DE SORTIES D'USINE (RESET)

Si vous rencontrez le moindre problème dans l'utilisation de votre article, nous vous conseillons de procéder à une remise à zéro de ses paramètres. Pour réaliser ce RESET, munissez-vous d'une aiguille à coudre par exemple ou une épingle à nourrice et repérez le petit trou situé à l'opposé du bouton Mode.

Dans ce petit trou se trouve un petit bouton qui vous permettra de réaliser ce RESET. Appuyez donc sur ce bouton durant 10 à 20 secondes et mettez ensuite en charge votre routeur pendant environ une heure. Puis tentez de réutiliser votre routeur.