

**SCANNER A PLAT PORTABLE WINDOWS MAC OS
SCANNEUR CAPTURE IMAGE CONTACT A4 AFFICHAGE
LED FORMATS PDF JPG TF USB 2.0 ROUGE
Y-9932**



Table des matières

Description du produit2

Introduction3

Instruction d’utilisation3

Problèmes4

Description du produit





Introduction

- L'appareil propose les formats d'image JPG et PDF. Il est configuré par défaut sur JPG
- Pour pouvoir changer le format en PDF vous devez appuyer sur le bouton « JPG/PDF » pour changer
- Pour la résolution vous avez trois résolutions possibles
 - LO : Low résolution = 300DPI, le scan sera très rapide, mais la qualité et les détails seront mauvais
 - MI : Medium resolution = 600 DPI, vitesse moyenne et poids ainsi que qualité normale
 - HI : High resolution = 900 DPI, Vitesse de scan très lente, poids de fichier lourd, détail élevé
- L'écran vous montrera le nombre de page que la machine doit scanner.

Instruction d'utilisation

1. Installer la batterie
Ouvrez le couvercle, et insérez dedans 2 piles AA, puis appuyez sur le bouton "Power/Scan"
2. Insérer une carte mémoire SD
Ne pas forcer lorsque vous l'insérez, cela endommagerait le scanner et la carte SD
3. Formatage de la carte SD
Appuyez sur le bouton "FORMAT", "F" s'affiche à l'écran, puis appuyez sur "SCAN" et le formatage de la carte SD commence. Lorsque l'affichage de la carte SD s'arrête, cela signifie que le formatage est terminé.
4. Régler la résolution, le format de numérisation et la couleur de numérisation
5. Commencer à scanner
 - a. Aplatir l'objet à scanner, le mettre sous le scanner
 - b. Scanner à main, appuyez sur le bouton SCAN pour scanner
 - c. Déplacez le scanner lentement, maintenez-le stable
 - d. Appuyez sur le bouton SCAN pour terminer le balayage
6. Vérifier le résultat du balayage
Brancher votre scanner à l'ordinateur pour voir le résultat



Problèmes

Problèmes	Raisons	Solutions
Le scanner reste éteint	1. Batterie faible 2. Pas correctement installé	1. Mettez des nouvelles piles 2. Vérifiez le sens des piles, et si les piles sont bien des piles AA
Les images ne sont pas sauvegardées après le scan	1. La carte micro SD n'est pas installé 2. La carte Micro SD est pleine 3. La carte SD n'est pas formater	1. Installer une carte SD ou videz là. 2. Insérer la care SD est formatez la depuis « FORMAT »
Après avoir connexion avec le pc, l'appareil n'est pas détecté	1. Connexion rater	1. Vérifier avec un autre appareil si le câble n'est pas cassé, ou si le port de votre pc est fonctionnel. Sinon réessayer
Durée de vie très courte	1. Le modèle des piles n'est sûrement pas le bon	1. Changez pour 2 nouvelles pilles alcaline AA
Image flou	1. Objectif poussiéreux	1. Utilisez un chiffon microfibre pour nettoyer régulièrement l'objectif du scanner.
Affichage inhabituel sur l'écran LCD	1. Vous avez scanné le document trop vite	1. Appuyez sur le bouton power/scanning, et essayé de nouveaux en étant moins rapide.