MODE D'EMPLOI



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Informations générales 3
Batterie 3
Installation de la batterie 3
Réseaux et connexions 3
Carte SIM 3
Démarrage / arrêt de votre téléphone Android 3
Réglages SIM 3
Réglages de votre opérateur réseau 4
Ajouter ou créer un compte Google 4
Comptes & synchronisation 5
Verrouillage de l'écran 5
Utilisation de votre écran tactile 6
Fonctions du menu 6
Historique d'appels 6
Messagerie 7
SMS 7
Ecrire un message 7
Boite de réception 7
Boite d'envoi 7
Brouillons 7
Paramètres des messages 7
Organisation 7

Calendrier 7
Alarmes 7
Calculatrice 7
Bluetooth 7
Lecteur Audio 7
Multimédia 7
Caméra 7
Magnétophone 8
FM Radio 8

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Informations générales

Batterie

Lorsque la batterie est très faible, veuillez rechargez la batterie, un trop faible niveau de charge risque de réduire sa durée de vie.

Pour recharger la batterie, branchez le chargeur à une prise de courant et l'embout micro USB au port Micro USB du téléphone (présent sur la tranche supérieure de votre téléphone).

L'écran de verrouillage doit s'allumer et indiquer sous l'heure «En charge (xx%)». Avec le pourcentage, vous saurez alors quand votre batterie sera chargée à 100%. Sur une charge secteur, il faut compter environ 3 à 4 h pour atteindre les 100% (Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 5 %). N'hésitez pas à contrôler régulièrement le niveau de charge de votre téléphone.

Installation de la batterie

- Ouvrez le cache arrière du téléphone
- Retirez la batterie et le petit film plastique au niveau des connecteurs
- Remettez la batterie et refermez le cache arrière

Réseaux et connexions

Carte SIM

Avant d'utiliser le téléphone, vous devez insérer une carte SIM. Allumez le téléphone et entrez votre code PIN.

Démarrage / arrêt de votre téléphone Android

Pour allumer le téléphone, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de manière prolongée. Un logo Android doit apparaître pour vous signifier que votre téléphone s'allume.

Si votre carte SIM est verrouillée, vous devrez saisir le code PIN correct pour déverrouiller la carte SIM lors de la mise sous tension du téléphone. Votre code PIN est fourni par votre opérateur, si vous ne l'avez pas eu ou perdu, veuillez le contacter afin de l'obtenir.

Au bout de trois mauvaises saisies du code PIN, le portable se bloque et il faut le débloquer à l'aide de votre code PUK (fourni avec la carte SIM, si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur téléphonique).

Pour mettre le téléphone hors tension, appuyez de manière prolongée sur le bouton MARCHE-ARRÊT jusqu'à l'ouverture d'un menu, appuyez sur Éteindre. Appuyez ensuite sur OK pour confirmer.

Réglages SIM

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, diverses informations sur la ou les cartes SIM s'affichent, vous êtes invité à modifier ou non les paramètres liés aux appels, messages et connexion internet. Si les paramètres vous conviennent, appuyez sur «Fermer». Si vous désirez modifier des paramètres cliquez sur «Modifier». Le menu de «Gestion de SIM» s'ouvre.

Dans le menu «Gestion de SIM», vous pouvez :

- Personnaliser les informations sur les cartes SIM dans INFOS SIM. La couleur d'arrière-plan sert à différencier les deux SIM dans les menus utilisant les SIM (Appel vocal, SMS/MMS...Etc.).

- Régler la SIM par défaut pour les Appels vocaux, Appels vidéo, envoi de SMS/MMS, et Connexion des données pour internet. Vous pourrez tout de même choisir une autre SIM lors d'une action, par exemple, avant d'émettre un appel vocal, vidéo ou d'envoyer un SMS/MMS, glissez le panneau de notification vers le bas de l'écran, appuyez sur la SIM désirée.

Vous pourrez également régler l'itinérance de vos données mobiles. C'est-à-dire autoriser ou non votre téléphone à se connecter à des réseaux similaires au votre lorsque vous êtes à l'étranger par exemple. Attention, l'utilisation de données mobiles sur des réseaux en itinérances peuvent engendrer des surcoûts très important au niveau de la facturation de votre forfait mobile (Renseignements disponibles sur l'itinérance auprès de votre opérateur).

N.B. : Si vous êtes un client Free Mobile, vous devrez activer l'itinérance des données pour permettre à votre mobile de se connecter sur le Réseau Orange lorsque cela est nécessaire. Le réseau Orange étant basé en France, vous n'aurez aucunes surtaxes de la part de Free, ni de Orange France. Cette action n'est valable qu'en France métropolitaine et sur le réseau Orange France. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Free Mobile.

Contacts & SIM : Ce menu vous permettra de définir sur quelle carte SIM (1 ou 2) vous désirez enregistrer vos contacts. Par exemple, vous pourrez enregistrer vos contacts professionnels sur la carte SIM 1 et vos contacts d'ordre personnel sur la carte SIM 2.

Réglages de votre opérateur réseau

Lorsque vous allumez votre téléphone avec une carte SIM, celui-ci détecte automatiquement l'opérateur qui vous fourni votre forfait mais cependant les données mobiles et de connexion internet ne sont pas renseignées. Lors de votre première utilisation vous devez paramétrer votre téléphone en conséquence. Nous allons voir comment procéder à cette manipulation :

1 - Allumez votre téléphone. Ensuite dans le menu des applications (Boutons en bas à droite composé de 12 petits carrés sur votre écran), appuyez sur Paramètres. Dans paramètres appuyez sur All settings(en haut à gauche) > Plus..., puis sur réseaux mobile.

2 - Appuyez sur Noms des points d'accès. Vous devez arriver à un écran Blanc. Appuyez alors sur le bouton Menu de votre téléphone. Puis sélectionnez «Nouvel APN». Vous allez devoir rentrer des informations relatives à votre opérateur. Notre service technique vous fournit les informations relatives aux 4 plus grand opérateurs Français. Si votre opérateur ne fait pas parti des opérateurs suivants (Orange, Free, SFR, Bouygues télécom), vous devrez alors vous rapprocher de son service client pour avoir les informations relatives à son APN. Pour les autres opérateurs, rentrez les informations dans les empla

Ajouter ou créer un compte Google

Pour pourvoir utiliser les services Google, comme Play Store, Gmail, Hangouts (Ancien Google talk)…vous devez disposer d'un compte Google. Deux options sont alors possibles : Vous disposez déjà d'un compte Google avec une adresse Gmail, ou vous ne disposez pas d'une adresse Gmail et dans ce cas vous allez devoir en créer une avec votre smartphone. Lorsque vous lancez l'un de ces services, Vous serez invité à vous connecter, ou créer un compte. Vous devez au préalable avoir une connexion réseau mobile ou Wi-Fi (La connexion Wi-Fi sera plus rapide pour une procédure de création de compte).

Pour réaliser ces réglages, nous vous conseillons d'ouvrir le Play Store en cliquant sur l'icône présente sur votre écran d'accueil.

<u>Vous disposez d'un compte Google :</u>

Cliquez simplement sur compte existant. Saisissez votre adresse Gmail existante, puis le mot de passe sur la ligne du dessous. Appuyez sur connexion. La connexion se lance. Une fois terminée, l'application vous propose d'ajouter ou non une carte de paiement. Ensuite elle vous propose de garder une sauvegarde de ce téléphone sur votre compte Google.

Ces choix vous appartiennent, nous vous conseillons de ne pas rajouter immédiatement une carte de paiement mais de conserver une sauvegarde de votre téléphone sur votre compte Google. Enfin l'application doit se lancer de manière classique. Votre téléphone est maintenant connecté au service Google via l'adresse renseignée.

Vous ne disposez pas d'un compte Google :

Cliquez sur «Nouveau», entrez ensuite les informations demandées (Prénom, Nom) puis appuyez sur suivant. Vous allez pouvoir choisir le nom de votre adresse qui se terminera systématiquement par «@gmail.com».

Cliquez sur suivant, le serveur de Google vérifie la disponibilité de l'adresse. Si elle est disponible, vous allez pouvoir paramétrer un mot de passe, sinon vous allez devoir choisir un autre nom disponible. Ensuite entrez deux fois de suite votre mot de passe et appuyez sur suivant. Enfin Google vous propose de définir une adresse e-mail de récupération en cas d'oubli de votre mot de passe avec une question secrète.

Une fois votre compte ajouté à votre téléphone, vous pourrez le retrouver dans Réglages-> ALL SETTINGS >

Comptes & synchronisation

Si vous cliquez une fois sur le compte, vous aurez accès aux différents réglages de synchronisation. Vous pourrez choisir ce que vous voulez synchroniser (Agenda, Contacts, Données des applications, Détails des contacts, Gmail, Navigateur...Etc.).

Verrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant quelques instants, l'écran affiché se verrouille et s'assombrit afin d'économiser la batterie.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour verrouiller manuellement l'écran. Pour ensuite le déverrouiller, appuyez une nouvelle fois sur le bouton MARCHE-ARRÊT.

Si vous n'avez pas défini de verrou précis pour votre écran (Schéma, code PIN, mot de passe, etc.), l'écran de verrouillage s'affiche normalement.

Glissez le verrou (Cadenas) sur l'icône à droite pour débloquez votre écran et arriver sur votre écran d'accueil.

Si vous glissez votre doigt vers la gauche, vous aurez accès à l'appareil photo. Enfin si vous glissez votre doigt de bas en haut, vous aurez accès au clavier de votre téléphone pour composer un numéro et passer un appel vocal ou en visiophonie (vidéo).

Pour personnaliser le verrouillage de l'écran, rendez-vous ici : Réglages > ALL SETTINGS > Sécurité >

Verrouillage écran.

5 réglages sont disponibles :

Aucun : Votre téléphone ne se verrouille pas et tout le monde peut donc y avoir accès juste en glissant son doigt sur votre écran.

Faire glisser : Verrouillage de base, il suffit de faire glisser le cadenas vers la droite pour déverrouiller votre écran. Ce type de verrou n'est pas du tout sécurisé.

Déblocage vocal : Ce verrouillage vous permet de déverrouiller votre téléphone par de simples commandes vocales prédéfinies. Pour les configurer ces commandes, cliquez sur débloquer commandes et suivez les instructions affichées à l'écran.

Schéma : Manière plus fiable de protéger votre téléphone. Vous définissez un dessin pour déverrouiller votre écran. Si une personne ne connait pas votre schéma, il lui sera impossible de déverrouiller votre téléphone.

Code PIN : Manière fiable également de protéger l'accès à votre téléphone. Vous définissez un code PIN (4 chiffres) qui seront automatiquement demandés pour déverrouiller votre téléphone. Si une personne tente de déverrouiller votre téléphone et qu'elle ne connait pas le code PIN, il lui sera impossible d'accéder à l'écran d'accueil de votre téléphone.

Mot de passe : Manière la plus fiable de toutes de protéger votre téléphone. Vous définissez un mot de passe alpha numérique (Chiffres + lettres) qui bloque l'accès à votre smartphone. Sans ce mot de passe, il est totalement impossible d'avoir accès à votre smartphone.

ATTENTION ! Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, PIN ou Schéma, vous serez dans l'obligation de réinitialiser TOTALEMENT votre téléphone. Cette action de réinitialisation aura pour effet de vous faire perdre L'INTÉGRALITÉ de vos données (Comptes Google, Applications, Photos, Vidéos, Contacts enregistrés sur la mémoire du téléphone...Etc.). Veillez à ne pas oublier votre mot de passe, schéma ou code Pin en le notant ou en le laissant dans un endroit sûr.

Utilisation de votre écran tactile

Pour agir sur les éléments affichés sur votre écran tactile et afin de contrôler les fonctionnalités du téléphone, utilisez votre doigt des manières suivantes :

Appui : Pour agir sur les éléments affichés (icônes des applications et des paramètres, par exemple), il suffit de les toucher avec votre doigt.

Pour faire apparaître le clavier à l'écran pour saisir des lettres et/ou des symboles, touchez le champ de saisie à remplir.

Appui prolongé : Pour effectuer une action spécifique à un élément, touchez cet élément et attendez qu'un menu contextuel apparaisse.

Par exemple, pour ouvrir un menu permettant de transférer un SMS reçu, appuyez sur le message jusqu'à ce que le menu Options de message apparaisse.

Défilement : Faire défiler signifie effectuer un mouvement rapide avec le doigt sur l'écran sans marquer de pause. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou le bas lorsqu'il présente une liste, faire défiler les pages de l'écran d'accueil mais également les images dans la Galerie.

Sur l'écran d'accueil, les petits points en bas à gauche ou à droite de l'écran indiquent l'écran en cours d'affichage.

Appui double : Appuyez deux fois rapidement (double clic) sur une page Web, une carte, une image ou un autre écran pour zoomer.

Par exemple, lorsque vous appuyez deux fois sur une page Web, celle-ci s'agrandit de sorte que son texte s'adapte à la largeur de l'écran.

Redimensionnement : Placez deux doigts sur l'écran, puis écartez ou rapprochez-les pour redimensionner l'élément sur l'écran. Cette action vous permet également de zoomer sur une photo par exemple ou sur un texte pour avoir plus de détails.

Fonctions du menu

Historique d'appels

Vous pouvez choisir l'historique de la carte SIM 1 ou de la carte SIM 2.

Appels manqués : cliquez sur OK pour voir la liste des appels manqués

Appels sortants : cliquez sur OK pour voir la liste des appels sortants

Appels reçus : cliquez sur OK pour voir la liste des appels reçus

Lorsque vous cliquez sur OK, vous pouvez voir les informations de l'appel, comme la date, l'heure, la durée. Sélectionnez OPTIONS pour choisir l'opération à effectuer.

Messagerie

SMS

Ecrire un message

Sélectionnez écrire un message puis écrire un nouveau message

SIM 1 : écrire un message depuis la SIM 1

SIM 2 : écrire un message depuis la SIM 2

Avancé : ajouter le numéro de téléphone ou le nom du destinataire

Boite de réception

Entrez dans la boite de réception pour voir les SMS reçus des cartes SIM 1 et 2. Vous verrez à l'écran le numéro ou le nom de l'émetteur du message. Cliquez sur OK pour ouvrir un message.

Boite d'envoi

Entrez dans la boite d'envoi pour voir les messages qui n'ont pas été envoyés correctement et ne sont pas arrivés à leur destinataire. Cliquez sur OK pour sélectionner un message.

Brouillons

Les messages que vous n'avez pas tenté d'envoyer sont stockés dans les brouillons. Lorsque vous aurez envoyé un brouillon, le SMS se retrouvera alors dans « Envoyé »

Paramètres des messages

Vous pouvez configurer le mode d'envoi et de gestion des messages

Organisation

Calendrier

Entrez dans le sous-menu des outils pour accéder au calendrier.

Alarmes

Dans ce menu, vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes, avec une heure définit, une périodicité.

Calculatrice

Vous permet d'ouvrir la fonction calculatrice.

Bluetooth

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le Bluetooth

Lecteur Audio

Si vous avez des musiques sur votre carte SD, vous pourrez les lire grâce au lecteur audio.

Multimédia

Caméra

Vous pouvez prendre des photos depuis votre téléphone grâce à l'appareil photo.

Magnétophone

Vous pouvez enregistrer des sons, les lire, les supprimer, les renommer, les partager.

FM Radio

Vous pouvez activer la radio : attention, vous devez brancher des écouteurs au téléphone, ils serviront d'antenne.