MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE MULTIFONCTION BLUETOOTH RADIO FM PODOMETRE ARGENT

RÉF. : Y-mcb9-10



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE MULTIFONCTION BLUETOOTH RADIO FM PODOMETRE ARGENT

RÉF. : Y-mcb9-10

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE



Ecran tactile

Retour

Menu Contextuel



Port Micro USB

ON/OFF

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre montre connectée

Lors de votre première utilisation, nous vous invitons à vous munir du câble USB fourni dans le pack et de connecter votre montre à un ordinateur allumé dans le but de charger sa batterie. Il faut laisser votre montre se recharger durant minimum 4 heures (Ne pas dépasser 5h00 de charge consécutives) afin que la batterie de votre montre soit chargée à 100%.

Une fois la batterie rechargée à 100%, vous êtes prêt à utiliser votre montre connectée. Il ne vous reste plus qu'à la déconnecter de l'ordinateur et de vous munir de votre smartphone par la même occasion.

II - Allumer / Eteindre votre montre

Pour allumer votre montre, il vous suffit d'appuyer durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF de cette dernière. Une petite animation ainsi qu'une mélodie vont alors se jouer.
Une fois l'animation terminée, vous arriverez à l'écran d'accueil de votre montre.

Pour éteindre votre montre, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF. Une animation et une nouvelle mélodie se jouent puis l'écran de votre montre devient tout noir. Cela vous indique donc que votre montre est totalement éteinte.

III - Régler votre montre en Français

Allumez votre montre. Lors de votre première utilisation, il est possible que cette dernière ne soit pas en Français. Pour y remédier veuillez suivre les étapes suivantes :

- Une fois votre montre allumée et que vous êtes sur son écran d'accueil, appuyez une fois sur le bouton Menu. Des icônes vont alors apparaître sur l'écran de votre montre.

- Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 fois de droite à gauche, les icônes vont alors changer. Vous devez atteindre un écran avec une icône en forme de rouage, située en bas à droite de l'écran et sous-titrées « Settings ». Appuyez alors une fois sur cette icône.

- Vous voilà rentré dans les réglages de votre montre. Appuyez alors sur la seconde ligne nommée « Phone settings ». Ensuite cliquez sur la 3ème ligne nommée « Language ». Vous devez alors apercevoir une ligne **Français**. Cliquez dessus, et votre montre passera alors en **Français**. Un petit message Effectué doit apparaître sur l'écran afin de vous informer que le réglage est effectif.

Pour revenir à l'écran principal, il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton retour.

IV - Menu de votre montre connecté

Avant de vous indiquer comment connecter votre montre à votre téléphone, nous allons tout d'abord vous présenter le menu principal de votre menu.

Chaque menu va être repris l'un après l'autre dans un paragraphe dédié. Pour accéder à ce menu, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu depuis l'écran principal de votre montre.

Pour accéder à cet écran si l'écran de votre montre s'est mise en veille, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF et de faire glisser votre doigt sur l'écran de manière latérale (Droite à gauche ou gauche à droite à votre convenance.

Vous arriverez alors au menu principal de votre montre. Quatre icônes seront présentes sur l'écran. Ce menu dispose de 4 écrans se composant chacun de 4 icônes représentant des sous-menus.

A - Journal des appels

Une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et l'application nécessaire installée, vous aurez accès aux journaux d'appels de votre téléphone depuis votre montre. Vous y retrouverez les appels en absence, reçus et émis mais également un journal reprenant tous ces types d'appels.

B - Bluetooth

Cette fonction Bluetooth servira à faire le lien entre votre montre et votre smartphone.

C - Remote notifier

Ce sous menu ne vous sera accessible qu'une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et que l'application sera installée. Vous retrouverez dans ce sous menu les notifications reçues sur votre téléphone (notification de mail…Etc.) ATTENTION : Cette option n'est disponible que sur les téléphones fonctionnant sous Android.

D - Remote caméra

Cette option vous permet de prendre le contrôle de l'appareil photo de votre téléphone une fois qu'il sera appairé à votre montre connectée. Vous pourrez déclencher à distance la prise de photo de votre smartphone.

E - Anti perdu

Pour accéder à ce 5ème sous menu, il vous suffit de faire glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran de votre montre. Vous verrez alors quatre nouvelles icônes apparaître sur l'écran de votre montre.

La première de ces 4 icônes représente l'option anti perte de votre montre connectée. Une fois que celle-ci sera en association avec votre smartphone, elle vous avertira lorsque votre téléphone sera trop éloigné de cette dernière afin de ne pas le perdre ou l'oublier.

F - Sleep Monitor

Ce sous menu sera un analyseur de sommeil. Il vous suffit de lancer le sleep monitor avant d'aller vous coucher et de l'éteindre à votre réveil. Ensuite, il vous indiquera la qualité de votre sommeil de votre nuit écoulée.

G - Sedentary Reminder

Votre montre dispose d'une alerte d'inactivité. C'est-à-dire que si vous restez un certain temps sans mouvement, elle vous rappellera que cela fait un certain temps que vous ne vous êtes pas levé par exemple.

Il vous suffit d'activer cette fonction et ensuite de paramétrer au bout de combien de temps votre montre déclenche ce rappel et le type de prévention (Vibreur + sonnerie, Vibreur uniquement…Etc.)

H - Smart search

Ce sous-menu vous permettra d'effectuer une recherche dans votre téléphone par le biais de votre montre. Vous pourrez alors rechercher du contenu dans vos SMS ou MMS et même dans le répertoire de votre téléphone.

I - Quick response

Ce sous menu affichera un QR Code sur l'écran de votre montre. Ce QR Code vous permettra via une application de lecture de QR Code sur votre téléphone, de télécharger l'application nécessaire à la synchronisation de votre mobile Android et de votre montre connectée.

J - Pedometer

Ce sous menu est le podomètre de votre montre connectée. Pour que celui-ci soit actif, il vous faudra désactiver le Sedentary Reminder (G) et ensuite vous pourrez compter le nombre de pas que vous effectuez.

K - Calculatrice

Comme son nom l'indique, ce sous menu est une calculatrice.

L - Alarme

Via ce sous menu vous pourrez facilement paramétrer une alarme sur votre montre connectée. Elle vous permettra de vous réveiller le matin par exemple ou pourra également vous servir de rappel pour l'heure d'un rendez-vous important.

M - Calendrier

Ce sous menu est le calendrier de votre montre connectée.

N - Lecteur audio

Cette option vous permettra de lire les musiques présentes sur votre téléphone directement sur votre montre via la connexion Bluetooth effectuée en parallèle.

Vous pourrez ainsi contrôler la lecture et la mise en pause de vos musiques depuis votre montre.

O - Messagerie

Ce sous menu vous permettra d'accéder aux messages reçus sur votre téléphone si et seulement si ce dernier fonctionne sous Android et que vous avez installé l'application nécessaire auparavant.

Vous aurez donc la possibilité de lire les SMS reçus et d'y répondre directement depuis la montre. Ils seront bien entendu envoyés via votre téléphone. Votre montre ne sert que de périphérique de lecture et de saisie. Elle ne recevra pas de SMS sans être connectée à votre téléphone Android.

P - Paramètres

Dans ce sous menu vous retrouverez tous les réglages relatifs à votre montre. Ils sont repris dans une grande partie ultérieure afin de vous expliquer chacun d'eux.

V - Installation de l’application pour votre montre connectée

Afin d’installer l’application nécessaire au fonctionnement de votre montre, il vous suffit de vous munir de votre montre et de votre smartphone Android. Il faut tout d’abord vous assurer que votre smartphone dispose d’une application permettant la lecture de QR Code. Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons le téléchargement et l’installation de l’application Neo Reader, disponible gratuitement sur le Play Store.

Une fois cette application installée, lancez la sur votre smartphone et munissez-vous de votre montre allumée. Dans le menu de votre montre, lancez le sous menu « Quick Response » puis flasher le code apparu sur l’écran de votre montre avec l’application de lecture de QR Code.

Une fenêtre doit alors s’ouvrir. Et votre téléphone vous propose de télécharger une application. Acceptez le téléchargement. Une fois celui-ci téléchargé, il vous faut tout d’abord autoriser dans les paramètres de sécurité de votre téléphone l’installation d’application provenant de sources inconnues. Ensuite lancez l’installation de l’application.

Ensuite, rendez-vous dans le Bluetooth de votre montre et recherchez votre téléphone. Attention, il se peut que vous soyez obligé de rendre visible votre téléphone dans ses paramètres Bluetooth.

Une fois trouvée, votre montre (i7) et votre smartphone seront appairés. Vous serez alors prêt à recevoir les notifications de votre téléphone sur votre montre.

Il se peut également que lors de la connexion, votre smartphone vous demande si vous autorisez votre montre à avoir accès à vos messages et vos appels. Si vous refusez, vous ne pourrez pas lire vos SMS sur votre montre ou consulter vos journaux d’appels.

Une fois tous ses paramètres effectués, vous êtes maintenant prêt à profiter de votre montre connectée.

VI - Réglages généraux de votre montre connectée

Pour accéder à ces réglages généraux, il vous suffit de vous rendre dans le menu de votre montre et d’accéder au sous-menu Paramètres.

A - Radio FM

Vous pourrez depuis ce paramètre lancer la radio FM sur votre montre. Attention, pour que celle-ci fonctionne il vous faudra brancher les écouteurs fournis avec votre montre. Ces écouteurs disposent du récepteur FM nécessaire au fonctionnement de la radio.

B - Réglages du téléphone

1 - Date et Heure

Ici vous pourrez régler la date et l'heure de votre montre. Sachez également qu'une fois connectée à votre smartphone, un pop-up peut vous demander si vous souhaitez synchroniser la date et l'heure entre votre montre et votre téléphone (qui est lui déjà à l'heure).

Sinon, vous avez la possibilité de régler la date et l'heure de votre montre manuellement via les différents sous menus.

2 - Langue

Ici vous pourrez changer la langue de votre montre à votre guise. Nous vous avons précédemment expliqué comment mettre votre montre en français.

3 - Méthodes favorites de saisies

Ici vous pourrez saisir votre mode de saisie de message que vous préférez. Différents modes sont disponibles. A vous de choisir votre mode de saisie favoris.

4 - ordre des widget

Lorsque vous êtes à l'écran d'accueil de votre montre, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Retour pour avoir accès aux widgets. Ici vous pouvez déterminer leurs positions respectives.

5 - Afficher

Dans ce sous menu, vous pourrez paramétrer tout ce qui est relatif à l'affichage de votre montre. Vous pourrez ainsi définir le fond d'écran de votre montre, le type d'écran de veille de cette dernière et également l'animation produite lorsque vous vous déplacer dans le menu principal.

C - Profils utilisateurs

Dans ce réglage, vous pourrez choisir le profil sonore de votre montre. C'est-à-dire la mettre en silencieux, vibreur ou encore en normal.

D - Paramètres de sécurité

Ici vous pourrez régler le mot de passe qui protège certaines fonctions de votre téléphone. Le mot de passe par défaut est 1122.

E - Restaurer

Cette option vous permet de remettre votre montre à sa configuration de sortie d'usine. Attention : Cette action entraine la perte de toutes données enregistrées par la montre et surtout cette action est irréversible.

Pour procéder à cette remise à zéro, un mot de passe vous sera demandé. Si vous n'avez pas changé de mot de passe, ce dernier sera 1122. Une fois que vous validez votre montre se remet à sa configuration de sortie d'usine.