MODE D'EMPLOI
Y-11829



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Sommaire

- Caractéristiques /2
- Chargement du stylos /3
- Gestion de la température /4
- Insertion du fil PCL /5
- Contrôle de la vitesse /7
- Précautions /8

Caractéristiques

- Type de filament : PCL
- Diamètre du filament : 1,75 mm
- Température : 37 / 40°C
- Tension : 5V / 2A
- Capacité de la batterie : 800mA
- Dimension : 155 x 39 mm
- Temps de charge : 80 minutes
- Autonomie de la batterie : 60 minutes
- Contenu de la boîte : 1 Stylo 3D ; 1 rouleau de fil PCL de 5 mètres (couleur aléatoire) ; base de support ; 1 Câble USB ; 1 ciseaux

Chargement du stylo



En cours de chargement : Le voyant rouge clignote lentement.

Entièrement chargé : Le voyant rouge reste allumé.

Mode veille : Le stylo passera en mode veille lorsqu'il n'est plus utilisé pendant plus de 3 minutes, le voyant s'éteint.

Batterie faible : Le voyant rouge clignote plusieurs fois puis s'éteint.

Gestion de la température

Pour faire chauffer le stylo, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » sur le côté « marche », le voyant rouge clignote rapidement, le stylo est en mode chauffage.

Pour éteindre le stylo, appuyez sur le bouton « arrêt », le voyant s'éteindra et le stylo s'éteindra.

Lorsque le stylo est entrain de chauffer, le voyant rouge clignote rapidement et lorsque le chauffage est terminé, le voyant reste allumé.



Insertion du fil PCL



1. Allumez le bouton, (invite vocale pour allumer) poussez le chauffage clignotant rouge vers le haut.



2. Le chauffage de l'invite vocale est terminé, appuyez sur le bouton de démarrage



3.Insérez un morceau de consommable dans l'entrée d'alimentation et attendez la décharge du consommable



4. Appuyez sur le bouton lent/rapide (invites vocales rapides et lentes)



5.Appuyez sur le bouton de démarrage/pause pour interrompre la décharge des consommables



6.Appuyez sur le bouton de sauvegarde/arrêt pour retourner automatiquement le consommable, puis remplacez les consommables ou éteignez

Une fois le chauffage terminé, appuyez sur le bouton « start », vous pouvez introduire le fil PCL ; appuyez sur le bouton « Pause », le transport du fil sera arrêté.

En Marche : le voyant rouge est allumé constamment

Appuyez une fois sur le bouton Backup/Stop, le fil sortira, appuyez à nouveau sur le bouton, le stylo arrêtera de sortir le fil.

Retirez le consommable : le voyant rouge est toujours allumé



Contrôle de la vitesse

Le mode par défaut est le mode lent, il est possible de passer en mode rapide, en appuyant sur le bouton Slow/fast, le mode lent et rapide est commuté en appuyant sur le bouton Slow/fast.

Changement de vitesse : le voyant rouge reste inchangé



Précautions

1. Il est obligatoire d'utiliser du fil PCL, sans ce fil, le stylo ne fonctionnera pas.

2. Les enfants doivent être sous la surveillance d'adultes.

3. Veuillez appuyer sur le bouton de démarrage après la fin du chauffage, puis insérez le fil verticalement.

4. Veuillez-vous assurer que le fil est lisse avant de l'insérer.

5. Le fil à l'aspect déformé ne peut pas être inséré dans le stylo.

6. Il est recommandé de retirer tous les fils avant qu'ils ne s'épuisent, et tous les consommables ne doivent pas être autorisés à entrer dans le stylo pour éviter que la buse ne soit bloquée.

7. Retirez le fil puis éteignez le stylo si vous vous arrêtez pour dessiner ou si le dessin est terminé, ne laissez pas de consommable dans le stylo pour éviter de bloquer la buse.


Batterie intelligente exclusive
économiser <60 minutes d'autonomie de la batterie
60
45
15
30
60
minutes
①45-60 minutes, une heure de classe, plus d'autonomie scientifique
②Combiner mouvement et statique pour cultiver la concentration et l'intérêt des enfants
③Cultivez de bonnes habitudes pour la gestion du temps et de la vie des enfants