

MODE D'EMPLOI STYLO 3D STYLO IMPRESSION 3D ABS PLA DESSIN TRIDIMENSIONNEL GRIS

RÉF. : Y-S3D



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis
sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-S3D

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO 3D	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3



PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO 3D



1. Réglage de la vitesse	2. Contrôleur de la température	3 et 4. LED	5. Insertion du fil	6. Entrée du fil d'alimentation
7. Retirer le fil	8. Distribution du fil	9. Buse		

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer / Eteindre le stylo 3D

Allumer le stylo en le reliant au secteur grâce au câble d'alimentation fourni. Une LED s'allume pour indiquer que le stylo est relié et actif. Pour l'éteindre, veuillez débrancher le câble secteur.

II – Commencer à réaliser des dessins 3D

Appuyez sur le bouton de distribution du fil (8), une LED rouge s'allume pour vous indiquer que le stylo est phase de préchauffage. Lorsque le stylo est prêt à être utilisé, la LED devient bleue. Comptez jusqu'à 2 minutes pour un préchauffage optimal.

Placez le fil consommable dans le stylo dans le trou dédié (5). Vous n'aurez qu'à y placer le début du fil, le stylo se chargera lui-même d'insérer le fil dans le moteur. Si cela ne se déclenche pas, appuyez sur le bouton 8.

Privilégiez une bonne quantité de fil, il est nécessaire que ce dernier dépasse du stylo durant l'utilisation.

Une fois la quantité de fil nécessaire pour dessiner, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité.

Réalisez vos dessins en 3D sur une surface plane avec un support (papier par exemple). Pour un résultat optimal, réalisez des traits lentement pour laisser la matière se durcir au contact de l'air. Pour dessiner, appuyez sur le bouton de distribution du fil (8).

Vous pourrez régler la vitesse de consommation du fil grâce au bouton de vitesse sur le côté du stylo (1). La température de fonctionnement peut également être réglée au moyen d'un petit tournevis plat (2) si vous avez l'impression que la chaleur est encore trop importante.

Une fois votre création terminée, vous devez retirer le consommable du stylo. Pour cela, utilisez le bouton de « déchargement manuel » (7). Le moteur du stylo éjectera lui-même le restant de fil que vous pourrez réutiliser lors de la prochaine utilisation.

Si vous manquez de fil consommable lors de votre création, il vous suffira de réinsérer du fil.

III – Remarque :

Ne pas toucher le bout du stylo durant l'utilisation (la buse).