MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION FULL HD 1080P APPAREIL PHOTO USB NOIR ET OR

RÉF. : Y-sce7



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION FULL HD 1080P APPAREIL PHOTO USB NOIR ET OR

RÉF. : Y-sce7

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre Stylo caméra.....3

Instructions d'utilisation de votre Stylo caméra.....4

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. Par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA





INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA

I - Première utilisation de votre stylo

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce stylo caméra durant 4h30 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le stylo soit sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé.

Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre stylo caméra.

Veillez également à insérer une carte mémoire Micro SD dans votre stylo avant toute utilisation. Si vous avez opté pour un modèle avec mémoire, la carte Micro SD se trouve déjà dans votre stylo.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de la carte mémoire de votre stylo caméra pour vous assurer une utilisation optimale de toute ses fonctions.

II - Allumer / Éteindre votre Stylo

Pour allumer votre stylo, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume. Votre stylo est maintenant allumé.

Pour éteindre votre stylo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. La LED va scintiller puis rester s'éteindre. Relâcher maintenant le bouton ON/OFF, votre stylo caméra est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Pour passer votre stylo en mode vidéo, ouvrez celui-ci en deux puis passez le bouton MODE vers la gauche (Carré blanc) sur le chiffre 2.

Allumez ensuite votre stylo caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une (1) seul fois sur le bouton ON/OFF. La LED change de couleur et reste fixe ce qui signifie que votre stylo a débuté l'enregistrement vidéo.

Lors de l'enregistrement la LED va rester fixe mais l'enregistrement quant à lui se poursuit.

Pour stopper celui-ci, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED change de couleur. Ce qui signifie que la vidéo réalisée a été sauvegardée. Vous pouvez ainsi prendre autant de vidéo que vous désirez.

IV - Mode Photo

Pour passer votre stylo en mode vidéo, ouvrez celui-ci en deux puis passez le bouton MODE vers la droite (opposé du carré blanc).

Allumez votre stylo caméra. Une fois en attente de vos instructions, la LED clignote sans s'arrêter. Il vous suffit alors simplement d'appuyer une (1) fois sur le bouton ON/OFF. La LED change de couleur et continue à clignoter ensuite.

Cela signifie que vous venez de prendre une photo. Vous pouvez alors prendre autant de photo que vous désirez en appuyant simplement sur le bouton ON/OFF.

V - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre stylo caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre stylo à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VI - Régler l'heure et la date vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Connectez votre stylo à votre ordinateur. Une fois connecté rendez-vous dans le dossier de la carte Micro SD de votre stylo.

- Dans le dossier de la carte Micro SD, créez un fichier texte et nommez-le : **time**

- Ouvrez ce fichier, et entrez les valeurs suivante :

ANNEE.MOIS.JOUR HEURE:MINUTE:SECONDE

telles que : 2016.12.24 12:36:00 = 24 décembre 2016 à 12h36.

- Une fois les valeurs changées par celles désirées, enregistrez le fichier. Puis déconnectez votre stylo.

- Réalisez une photo ou une vidéo pour vérifier que les valeurs soient prises en compte par la caméra de votre stylo.

VII - Réinitialisation de votre stylo

Si votre stylo rencontre des difficultés quelconques lors de son utilisation, il vous sera nécessaire de réaliser une réinitialisation (RESET).

Pour ce faire, il vous suffit de vous munir d'un trombone, d'une aiguille à coudre ou encore d'une épingle à nourrice, puis de presser le petit bouton se trouvant dans le trou juste en dessous de la LED de contrôle.

Appuyez durant 10 à 20 secondes sur ce bouton. Une fois la manipulation effectuée, laissez votre stylo se recharger durant minimum 2 heures avant de tenter toute manipulation.

Une fois la charge effective, allumez votre stylo et tentez de prendre une photo ou une vidéo pour vérifier que votre stylo est de nouveau opérationnel.