MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION HD 720P APPAREIL PHOTO USB MICRO SD YONIS PEN

RÉF. : Y-sce3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION HD 720P APPAREIL PHOTO USB MICRO SD YONIS PEN

RÉF. : Y-sce3

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre Stylo caméra.....3

Instructions d'utilisation de votre Stylo caméra.....4

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA







INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA

I - Première utilisation de votre stylo

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce stylo caméra durant 4h00 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le stylo sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé.

Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre stylo caméra.

Pour fonctionner ce stylo nécessite obligatoirement une carte Micro SD. Si vous avez opté pour un modèle de stylo avec mémoire (4, 8, 16, 32 Go) la carte Micro SD sera déjà insérée dans le corps du stylo par nos équipes d'expédition. Sinon, il vous faut vous munir d'une carte Micro SD d'une capacité maximale de 32Go.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de la carte mémoire que vous allez utiliser avec votre stylo caméra, même si celle-ci est neuve, pour vous assurer une utilisation optimale de toute ses fonctions et éviter tous conflits entre le stylo et la carte mémoire.

II - Allumer / Éteindre votre Stylo

Pour allumer votre stylo, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume fixe (La couleur pouvant varier selon les arrivages). Le stylo est en veille et attend vos instructions.

Pour éteindre votre stylo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. La LED va clignoter 5 fois et s'éteindre complètement. Relâcher maintenant le bouton ON/OFF, votre stylo caméra est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre stylo caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer pendant environ trois quatre secondes sur le bouton ON/OFF. La LED clignote trois fois puis s'éteint, relachez le bouton, votre stylo a débuté un enregistrement vidéo.

Lors de l'enregistrement la LED va s'arrêter de clignoter mais l'enregistrement quant à lui se poursuit. Pour stopper celui-ci, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient alors fixe.

Ce qui signifie que la vidéo réalisée a été sauvegardée. Vous pouvez ainsi prendre autant de vidéo que vous désirez.

Attention : Votre stylo réalisera des sessions d'enregistrements de 20 minutes. C'est à dire que toutes les 20 minutes, il réalise un nouveau fichier vidéo. Cette forme d'enregistrement permet de prévenir un manque de batterie soudain et vous permet de ne pas perdre l'entièreté de votre vidéo.

IV - Mode Photo

Allumez votre stylo caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une (1) fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote une fois ce qui signifie qu'une photo a été prise.

Vous pouvez prendre autant de photo que vous désirez en appuyant simplement sur le bouton ON/OFF. Toutes les photos capturées seront enregistrées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le stylo.

V - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre stylo caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre stylo à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif.

Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique (Disque Amovible).

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VIII - Régler l'heure et la date vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Sur votre ordinateur, réalisez un **clic droit** sur le bureau et sélectionnez **Nouveau>Document texte**

- Nommez ce nouveau fichier **Time**

- Ouvrez ce fichier, par défaut ce fichier doit s'ouvrir avec le **bloc note Windows**.

- Une fois ouvert, entrez les valeurs de la date et de l'heure comme suit : 2014.11.03 12.58.00

2014.11.03 : Ces valeurs correspondent à la date que vous souhaitez entrer. Le format de date est **ANNEE-MOIS-JOUR**

12.58.00 : Ces valeurs correspondent à l'heure que vous souhaitez entrer. Le format est le suivant: **HEURE-MINUTES-SECONDES**.

Dans notre exemple, la date entrée ici est le 03 Novembre 2014. L'heure quant à elle est : 12h58:00

ATTENTION : N'oubliez pas les points de séparations entre chaque nombre de la date et de l'heure. Notez également qu'il y a un espace entre la date et l'heure, veillez à ne pas oublier celui-ci non plus.

- Une fois les valeurs saisies correctement, sauvegardez ce fichier. Connectez ensuite votre stylo à votre ordinateur.

- Copiez - collez le fichier Time à la racine de votre stylo (Disque appelé «Enjoy»). Le fichier se colle directement à coté des dossiers déjà présents sur votre stylo (VOICE, VIDEO, PHOTO).

- Déconnectez le stylo de votre ordinateur, puis allumez celui-ci.

Le stylo va démarrer puis lire le fichier texte pour prendre en compte vos changements d'heure et de date.

Réaliser une vidéo pour vérifier si la procédure a fonctionné correctement. Le fichier texte va être supprimé de la mémoire de votre ordinateur.